

# ЖК-монитор Руководство пользователя

Монитор DesignVue для профессионального дизайна Серия PD



## Авторское право

Авторское право © 2022 BenQ Corporation. Все права защищены. Без предварительного письменного разрешения BenQ Corporation запрещается воспроизведение любой части настоящей публикации, ее передача, перезапись, сохранение в системах поиска информации или перевод на любой язык или компьютерный язык в любой форме и любыми средствами (электронными, механическими, магнитными, оптическими, химическими, вручную или иным способом).

#### Отказ от ответственности

Корпорация BenQ не дает никаких обещаний или гарантий, как явных, так и подразумеваемых, относительно содержания данного документа, включая любые гарантии коммерческой пригодности или соответствия любой определенной цели. Кроме того, BenQ Corporation оставляет за собой право время от времени пересматривать настоящую публикацию и вносить в нее изменения. Корпорация BenQ не обязана уведомлять кого-либо о таких исправлениях или изменениях.

На результаты работы функции устранения мерцания могут повлиять внешние факторы, такие как невысокое качество кабеля, нестабильность источника питания, интерференция сигналов, ненадлежащее заземление и т.п. (Применимо только к моделям с функцией устранения мерцания.)

## BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at http://csr.BenQ.com/ for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.



## Поддержка продукта

Этот документ призван предоставить покупателям самую последнюю и точную информацию, поэтому все его содержимое может время от времени меняться без предварительного уведомления. Самая последняя версия этого документа и другая информация о продукте доступны на веб-сайте. Доступные файлы зависят от конкретной модели.

- 1. Подключите компьютер к Интернету.
- 2. Зайдите на региональный веб-сайта с Support.BenQ.com. Компоновка страниц на веб-сайтах и их содержание могут быть разными для разных регионов/стран.
  - Руководство пользователя и соответствующий документ
  - Драйверы и приложения
  - (Только для стран Европейского Союза) Информация о разборке: Доступно на странице загрузки руководства пользователя. Этот документ предоставлен в соответствии с Регламентом Европейского Союза (EU) 2019/2021 для ремонта или вторичной переработки вашего продукта. Для обслуживания в течение гарантийного срока всегда обращайтесь в местный сервисный центр. Для ремонта продукта с истекшим сроком гарантии советуем обратиться к специалисту по техническому обслуживанию и приобрести детали для ремонта у компании BenQ для обеспечения совместимости. Не разбирайте продукт, если не знаете, к каким последствиям это может привести. Если не сможете найти информацию о порядке разборки вашего продукта, то обратитесь за помощью в местный сервисный центр.

## Указатель вопросов и ответов

Начните с просмотра интересных вам тем.

#### Настройка

Как настроить монитор и включить его?	
Меры безопасности	7
Установка элементов конструкции монитора	20
Как отрегулировать высоту монитора?	
Регулировка высоты монитора	27
Как закрепить монитор на стене?	
Использование комплекта настенного крепления монитора (покупается отдельно)	30
Меню и аксессуары	
Как использовать экранное меню?	
5-позиционный контроллер и основные действия с меню	32
Перемещение по главному меню	43
Можно ли задать горячие клавиши для часто	
используемых функций или меню?	
Настройка горячих клавиш	34
Настройки источника входного сигнала и цвета	
Как переключать источники входного сигнала?	
Подключите видеокабель от ПК.	22
Сигн. Вход	44
Есть ли рекомендуемые настройки цвета для определенных сценариев?	
Выбор подходящего цветового режима	36
Какие пункты меню доступны для каждого цветового режима?	
Доступные пункты меню для каждого Цвет. режим	51
Как просматривать содержимое HDR?	
Использование технологии HDR	41
Полезные инструменты для повышения эффективно	ости

## Можно ли управлять двумя компьютерами с одного комплекта клавиатуры и мыши?

Работа с двумя видеоисточниками с помощью одного комплекта клавиатуры и мыши (КVМ-перекл-ль) 36

#### Можно ли подключать несколько мониторов? Подключение нескольких мониторов по технологии многопотоковой 40 передачи (Multiple-Stream Transport, MST) Техническое обслуживание и поддержка продукта Как чистить монитор? 10 Уход и чистка Как хранить монитор, если он долго не используется? Отсоединение стойки 25 Уход и чистка 10 Мне нужна дополнительная поддержка. 4 Поддержка продукта Обслуживание 11

## Меры безопасности

#### Безопасность электропитания

ť

Для обеспечения долгого срока службы и оптимальной работы вашего монитора соблюдайте эти инструкции по технике безопасности.



- Для отключения электропитания данного устройства необходимо вытащить вилку шнура питания из сетевой розетки.
- Отключение данного оборудования от сети осуществляется отсоединением шнура питания. Поэтому электрическая розетка должна быть расположена рядом с оборудованием, а доступ к ней должен быть свободен.
- Для питания изделия необходимо использовать источник, характеристики которого соответствуют указанным на этикетке. Если вы не знаете, какое напряжение используется в местной электросети, то обратитесь за справкой к своему продавцу или в местную электрокомпанию.
- Оборудование Класса I Типа А следует подключать к розетке сетевого электропитания с защитным заземляющим контактом.
- Следует использовать одобренный шнур питания с такими же или лучшими характеристиками, как у H03VV-F или H05VV-F, 2G или 3G, с сечением проводов 0,75 мм<sup>2</sup>.
- Используйте только шнур питания, предоставленный компанией BenQ. Запрещается использовать поврежденный или изношенный шнур питания.
- Чтобы не повредить монитор, не используйте его в местах с нестабильным электропитанием.
- Вилку шнура питания монитора следует вставлять только в заземленную сетевую розетку.
- В целях безопасности при использовании монитора с удлинительным проводом (розеточной колодкой) следите за тем, чтобы общая электрическая нагрузка не превысила допустимую.
- Сначала выключайте питание монитора и только потом отсоединяйте шнур питания.

Для моделей с адаптером:

• Применяйте только адаптер питания, входящий в комплект поставки вашего ЖК-монитора. Использование адаптера питания другого типа приведет к нарушению работоспособности и/или опасной ситуации.

- Обеспечьте достаточную вентиляцию вокруг адаптера питания, подключенного для питания устройства или зарядки аккумулятора. Чтобы не уменьшить воздушное охлаждение, не накрывайте адаптер питания бумагой или другими предметами. Перед использованием выньте адаптер питания из чехла.
- Подключайте адаптер питания к надлежащему источнику питания.
- Не пытайтесь самостоятельно проводить обслуживание адаптера питания. У него внутри нет деталей, которые нужно обслуживать. Замените устройство в случае его повреждения или попадания в условия повышенной влажности.

#### Установка

- Не используйте монитор в следующих условиях:
  - Места со слишком высокой или низкой температурой или места, куда падает прямой солнечный свет
  - Запыленные помещения
  - Места с повышенной влажностью или поблизости от воды, или места, где монитор может попасть под дождь
  - Места, для которых свойственны вибрация и толчки (автомобили, автобусы, поезда или другие рельсовые транспортные средства)
  - Места вблизи нагревательных приборов, таких как радиаторы отопления, нагреватели, печи и другие тепловыделяющие устройства (включая усилители звука)
  - Замкнутые помещения без надлежащей вентиляции (например, стенные или книжные шкафы)
  - Неровная или наклонная поверхность
  - Места, где монитор может подвергнуться воздействию химических веществ или дыма
- При переноске монитора соблюдайте осторожность.
- Не кладите тяжелые предметы на монитор, чтобы не повредить его и предотвратить телесные повреждения.
- Следите за тем, чтобы дети не висли на мониторе и не карабкались на него.
- Храните упаковку в месте, недоступном для детей.

#### Эксплуатация

- Чтобы не повредить зрение, настройте оптимальное разрешение экрана, как указано в руководстве пользователя, и соблюдайте рекомендуемое расстояние от пользователя до экрана.
- Чтобы не утомлять глаза, при работе с монитором регулярно делайте паузы.
- Чтобы предотвратить выгорание пикселей, не выполняйте следующие операции длительное время:
  - Воспроизведение изображения, занимающего не весь экран целиком.
  - Вывод на экран неподвижного изображения.
- Чтобы не повредить монитор, не прикасайтесь к его панели ногтями, карандашом и другими острыми предметами.

- Слишком частое подключение кабелей к видеоразъемам и их отключение может привести к повреждению монитора.
- Этот монитор предназначен для индивидуального использования. Если хотите использовать этот монитор в общественном месте или в суровых условиях, то обратитесь за помощью в ближайший сервисный центр компании BenQ.
- Во избежание поражения электрическим током не разбирайте монитор и не ремонтируйте его самостоятельно.
- Заметив неприятный запах из монитора или необычный звук, немедленно обратитесь за помощью в ближайший сервисный центр компании BenQ.

#### Внимание!

- Расстояние от глаз до монитора должно составлять примерно 50-70 см (20 ~ 28 дюймов).
- Долгая работа за монитором вызывает зрительное утомление и может ухудшить зрение. Давайте глазам отдохнуть, делая перерывы по 5~10 минут через каждый час работы.
- Чтобы уменьшить напряжение глаз, фокусируйте взгляд на предметах вдали.
- Часто моргайте и делайте упражнения для глаз, это помогает глазам не подсыхать.

## Замечания по безопасности для ПДУ (применимо, если пульт ДУ входит в комплект поставки)

- Не кладите пульт дистанционного управления (ДУ) на отопительные приборы, не держите его в во влажных помещениях, не допускайте пожара.
- Не роняйте пульт ДУ.
- Запрещается подвергать ПДУ воздействию воды или влажности. В противном случае возможна неисправность.
- Следите за тем, чтобы между пультом ДУ и ИК-приемником устройства не было препятствий.
- Если не будете использовать пульт ДУ в течение долгого времени, то извлеките из него батарейки.

### Примечания о безопасном использовании батареек (применимо, если пульт ДУ входит в комплект поставки)

Использование батареек неправильного типа может вызвать утечку электролита или взрыв. Обратите внимание на следующее:

- При установке батареек всегда соблюдайте полярность, указанную внутри отсека батареек.
- Батарейки разных типов обладают разными характеристиками. Не используйте одновременно батарейки разных типов.

- Не используйте одновременно старые и новые батарейки. Одновременное использование старых и новых батареек сократит срок их службы или вызовет утечку электролита из старых батареек.
- Когда батарейки перестанут действовать, немедленно замените их.
- Вытекший из батареек электролит может вызвать раздражение кожи. Если из батареек вытечет электролит, то немедленно вытрите его сухой тканью и как можно скорее замените батарейки.
- Срок службы батареек, поставляемых в комплекте с вашим устройством, может сократиться из-за различий в условиях хранения. Замените батарейки в течение 3 месяцев или сразу после первого использования.
- В разных странах могут действовать те или иные ограничения на утилизацию или переработку использованных батареек. Ознакомьтесь с местными правилами или уточните это в пункте утилизации отходов.

Если в прилагаемом пульте ДУ используется батарейка в форме таблетки/монеты, то обратите внимание на следующее уведомление.

- Не глотайте батарейку. Это может вызвать химический ожог.
- В пульте ДУ, поставляемом вместе с этим устройством, используется батарейка в форме таблетки/монеты. Если проглотить эту батарейку в форме таблетки/монеты, то это может вызвать сильный ожог внутренних органов всего через два часа и даже привести к смерти.
- Держите новые и использованные батарейки в месте, недоступном для детей.
   Если отсек батарейки закрывается неплотно, то прекратите пользоваться пультом и положите его в место, недоступное для детей.
- Если проглотите батарейку или если она попадет внутрь организма, то немедленно обратитесь к врачу.

#### Уход и чистка

- Не кладите монитор лицевой стороной вниз на пол или на стол, не подстелив подходящий мягкий материал. В противном случае на поверхности панели могут появиться царапины.
- Перед эксплуатацией оборудование следует прикрепить к конструкции здания.
- (Для моделей, рассчитанных на настенное или потолочное крепление)
  - Установите монитор и комплект для его крепления на стену с плоской поверхностью.
  - Убедитесь, что материал стены и стандартный кронштейн настенного крепления (покупается отдельно) имеют достаточную прочность, чтобы выдержать массу монитора.
  - Выключите ЖК-монитор и питание и только после этого отсоединяйте кабели.
- Перед чисткой этого устройства всегда отключайте его от розетки электропитания. Для чистки поверхности экрана ЖК-монитора используйте мягкую безворсовую ткань. Не применяйте никакие жидкости, аэрозоли или средства для очистки стекол.

- Пазы и отверстия на задней и верхней панелях корпуса предназначены для вентиляции. Их нельзя загораживать или закрывать. Никогда не устанавливайте монитор рядом с нагревательными приборами и другими источниками тепла, а также в элементы мебели, если в них не обеспечивается надлежащая вентиляция.
- Не кладите тяжелые предметы на монитор, чтобы не повредить его и предотвратить телесные повреждения.
- Сохраните коробку и упаковку, чтобы использовать их в будущем для перевозки монитора.
- На этикетке устройства просмотрите данные о номинальной мощности, дату изготовления и идентификационные знаки.

#### Обслуживание

- Не пытайтесь проводить обслуживание изделия самостоятельно, так как открытие или снятие панелей корпуса может подвергнуть вас опасности прикосновения к точкам с опасным для жизни напряжением или причинения иных травм. В любом из упомянутых выше случаев неправильного применения устройства или обращения с ним (например, вы его уроните) обратитесь в специализированный сервисный центр и попросите провести техническое обслуживание.
- За дополнительной поддержкой обратитесь к продавцу или перейдите на свой местный вебсайт с сайта Support.BenQ.com.



### Общая информация о гарантии

Учтите, что гарантия на монитор может утратить силу в одном из следующих случаев:

- В документах, необходимых для гарантийного обслуживания, записи сделаны неразборчиво или в них внесены несанкционированные изменения.
- Номер модели или серийный номер монитора изменен, стерт, удален или указан неразборчиво.
- Ремонт, модификация или изменение монитора выполнены неавторизованной сервисной организацией или лицом.
- Повреждение монитора вызвано его неправильным хранением (включая, но без ограничения указанным, обстоятельства непреодолимой силы, воздействие прямого солнечного света, воды или огня).
- Проблемы приема сигнала из-за помех от внешних источников (антенна, кабельное ТВ).
- Неисправности, вызванные неправильным или нецелевым использованием монитора.

- Если пользователь собирается использовать монитор не в том месте, для которого он был предназначен при продаже, то проверка соответствия монитора местным техническим стандартам перед использованием монитора возлагается исключительно на пользователя. Несоблюдение этого требования может привести к поломке монитора, и тогда пользователь должен будет сам оплатить ремонт.
- Ответственность за возникновение проблем (таких как потеря данных, сбой в работе системы и т.п.) из-за использования ПО и компонентов, не входящих в комплект поставки или не предустановленных на заводе, и/или неоригинальных принадлежностей возлагается исключительно на пользователя.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания используйте с устройством только оригинальные принадлежности (такие как шнур питания).

## Типографские обозначения

Значок / Символ	Элемент	Значение
•	Предупреждение	Информация в основном призвана предотвратить повреждение компонентов или данных, причинения травмы из-за нарушения правил эксплуатации или неправильных действий.
٢	Совет	Полезная информация, помогающая выполнить ту или иную задачу.
Ø	Примечание	Дополнительная информация.

В этом документе порядок открытия тех или иных меню может описываться кратко, например: **Меню > Система > Сведения**.

## Содержание

Авторское право	2
Поддержка продукта	4
Указатель вопросов и ответов	5
<ul> <li>Меры безопасности</li> <li>Безопасность электропитания</li> <li>Установка</li> <li>Эксплуатация</li> <li>Замечания по безопасности для ПДУ (применимо, если пульт ДУ входит в комплект поставки)</li> <li>Примечания о безопасном использовании батареек (применимо, если пульт ДУ входит в комплект поставки)</li> <li>Уход и чистка</li> <li>Обслуживание</li> <li>Общая информация о гарантии</li> </ul>	7 8 9 9 9 9 9 10 11 11
Начало работы	. 15
Знакомство с вашим монитором Вид спереди Вид сзади Подключения	. 17 . 17 . 17 . 17 . 18 19
Установка элементов конструкции монитора Отсоединение стойки Регулировка высоты монитора Поворот монитора Регулировка угла обзора Использование комплекта настенного крепления монитора (покупается	. 20 25 27 28 . 29
отдельно)	30
Панель управления 5-позиционный контроллер и основные действия с меню Использование горячих клавиш Регулировка <b>Режим отображ.</b> Выбор подходящего цветового режима Работа с двумя видеоисточниками с помощью одного комплекта клавиатуры и мыши ( <b>КVМ-перекл-ль</b> ) Подключение нескольких мониторов по технологии многопотоковой передачи (Multiple-Stream Transport, MST)	. 31 . 32 . 34 . 36 . 36 . 36 . 36
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НОК	. 41

Перемещение по главному меню	43
Меню <b>Дисплей</b>	.44
Меню <b>Цвет</b>	.46
Меню <b>КVМ-перекл-ль</b>	.52
Меню Аудио	. 54
Меню <b>Кнопка "Пользов."</b>	.55
Меню <b>Система</b>	. 56
Устранение неполадок	60
Часто задаваемые вопросы	60
Нужна дополнительная помощь?	63

## Начало работы

Раскрыв упаковку, проверьте наличие следующих элементов. В случае отсутствия или повреждения любого из них обратитесь к продавцу и потребуйте замену.

ЖК-монитор BenQ	
Стойка монитора	
Основание монитора	Beng
Краткое руководство	Quick Start Guide
Инструкции по обеспечению безопасности	Safety Instructions
Заявления о соответствии нормативным требованиям	Regulatory Statements
Шнур питания (Поставляемый элемент может отличаться в зависимости от модели или региона.)	

Видеокабель: DP-на-DP	
Видеокабель: USB-C <sup>™</sup> Удобное подключение обеспечивается при длине кабеля USB-C <sup>™</sup> не менее 1 метра.	
Кабель USB	
<ul> <li>Доступные принадлежности и показанные здес фактического комплекта поставки и модели пр</li> </ul>	сь изображения могут отличаться от одукта, поставляемого в ваш регион.

- Содержимое комплекта может быть изменено без предварительного уведомления. Кабели, не входящие в комплект поставки вашего устройства, можно купить отдельно.
- Сохраните коробку и упаковку, чтобы использовать их в будущем для перевозки монитора. Формованная прокладка из пенопласта идеально подходит для защиты монитора при транспортировке.
- Аксессуары и кабели могут входить в комплект поставки или продаваться отдельно в зависимости от продукта, поставляемого в ваш регион.

Храните устройство и принадлежности в месте, недоступном для детей.

#### Знакомство с вашим монитором

### Вид спереди



#### Вид сзади



- 1. Динамики
- 2. Индикатор питания

- Разъем USB 3.2 Gen 1 (нисходящая передача; подключение USB-устройств)
- 4. Разъем USB-С™ (только для передачи данных)
- 5. Гнездо наушников
- 6. Кнопка питания
- 7. Клавиши управления
- 2 разъема USB 3.2 Gen 1 (нисходящая передача; подключение USB-устройств)
- Разъем USB 3.2 Gen 1 (восходящая передача; подключение к ПК)
- 10. Разъем HDMI
- 11. Разъем DisplayPort
- 12. Разъем USB-С™ (для видео, передачи данных и подачи питания мощностью до 65 Вт)
- 13. Выходной разъем DisplayPort для подключения по технологии многопотоковой передачи (Multi-Stream Transport, MST)
- 14. Гнездо замка Kensington
- 15. Входное гнездо питания перем. тока

- Скорость передачи данных через разъем USB меняется в зависимости от варианта, выбранного в разделе Конфигурация USB-C на стр. 58.
- Реальная схема может отличаться от показанной в зависимости от модели.
- Показанное здесь изображение может отличаться от изображения модели, поставляемой в вашу страну.

#### Подключения

Следующие схемы подключения показаны только для примера. Кабели, не входящие в комплект поставки вашего устройства, можно купить отдельно.

Подробное описание способов подключения см. на стр. 22 - 23.



## Подача питания через разъемы USB-C™ на вашем мониторе

Функция подачи питания позволяет вашему монитору через разъемы USB-C™ подавать питание на подключенные устройства. Доступность варьируется от разъема. Для обеспечения достаточного уровня мощности устройства нужно подключить к соответствующим разъемам.

PD2506Q	
USB-C™ 65 Вт (на задней стенке монитора)	USB-C™ (с левой стороны монитора)
5 B / 3 A	5 B / 0,9 A
9 B / 3 A	
12 B / 3 A	
15 B / 3 A	
20 B / 3,25 A	

- Подключенное устройство должно иметь разъем USB-C<sup>™</sup>, поддерживающий зарядку через питающий разъем USB.
- Подключенное устройство можно заряжать через разъем USB-C<sup>™</sup>, даже когда монитор находится в режиме энергосбережения.(\*)
- При подаче питания через разъем USB обеспечивается мощность до 65 Вт. Если для работы или загрузки подключенного устройства (при разряженном аккумуляторе) требуется мощность больше, чем подается, то используйте оригинальный адаптер питания, входящий в комплект поставки устройства.
- Информация основана на критериях стандартных испытаний и предоставлена для справки. Совместимость не гарантируется из-за разных условий эксплуатации у разных пользователей. При использовании отдельно купленного кабеля USB-C<sup>™</sup> убедитесь, что он сертифицирован по стандарту USB-IF и является полнофункциональным, позволяет подавать питание и передавать видео /звук / данные.



\*: Когда монитор находится режиме энергосбережения, зарядка через разъем USB-C™ возможна, если включена функция **Пробужд. при вкл. пит.** Перейдите к **Система > Пробужд. при вкл. пит.** и выберите **ВКЛ.** 

## Установка элементов конструкции монитора



Если ваш компьютер включен, то перед продолжением выключите его.
 Не подсоединяйте кабели к монитору и не включайте его питание, пока не получите соответствующих указаний.

 Следующие рисунки показаны только для примера. Входные и выходные гнезда и их расположение могут быть разными в зависимости от купленной модели.

Не давите пальцем на поверхность экрана.

#### 1. Подсоедините основание монитора.

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить монитор. Не кладите монитор экраном вниз на поверхность, на которой находятся еще какие-либо предметы, например, степлер или мышь, которые могут поцарапать стекло или повредить ЖК-подложку, из-за чего гарантия на ваш монитор станет недействительной. Положив монитор на стол, больше не двигайте его во избежание появления царапин или повреждения корпуса и органов управления.

Подсоедините стойку монитора к основанию монитора, как показано.

Затяните винты снизу основания монитора, как показано.



На рабочем столе освободите место и постелите что-нибудь мягкое, например, упаковочный материал из коробки монитора, чтобы не повредить монитор и экран.

Положите монитор экраном вниз на ровную чистую поверхность, застеленную мягким материалом.



Совместите кронштейн стойки с монитором

(**U**) и затем сдвиньте их, чтобы они со щелчком вошли в зацепление друг с другом



Осторожно попробуйте разъединить их, чтобы убедиться в надежности зацепления.

Осторожно поднимите монитор, переверните его и установите его на стойку на плоской ровной поверхности.

При необходимости отрегулируйте высоту стойки монитора. Дополнительные сведения см. в разделе Регулировка высоты монитора на стр. 27.

Установите монитор под таким углом, чтобы свести к минимуму нежелательное отражение от других источников освещения.

Ваш монитор относится к классу "безрамочных", и с ним нужно обращаться бережно. Не давите пальцем на поверхность экрана. Отрегулируйте угол наклона экрана, положив руки на верхнюю и нижнюю кромку монитора, как показано. Не прикладывайте чрезмерных усилий к дисплею.



#### 2. Подключите видеокабель от ПК.

Прилагаемые видеокабели и разъем могут отличаться от показанных в этом документе в зависимости от модели монитора, поставляемого в вашу страну.

- 1. Подключите видеокабель.
  - Подключите штекер кабеля HDMI к разъему HDMI на мониторе.
  - Один конец кабеля с разъемом DP подсоедините к видеоразъему монитора.
  - Подключите штекер прилагаемого кабеля USB-C™ к разъему USB-C™ монитора.



- Подключите другой конец видеокабеля к соответствующему разъему источника цифрового выхода (например, компьютера).
- 3. Заверните фиксирующие винты на разъемах во избежание случайной расстыковки во время работы.

(Только вход DP) Если после включения питания монитора и компьютера изображение не появится, то отсоедините кабель DP. Сначала подключите монитор к любому источнику видео, кроме DP. В экранном меню монитора выберите **Система > Дополн. > DisplayPort** и затем значение параметра измените с **1.4** на **1.1**. Выполнив настройку, отсоедините текущий видеокабель и снова подключите кабель DP. Порядок открытия экранного меню см. в разделе **5-позиционный контроллер и основные действия с меню на стр. 32**.

#### 3. Подключите наушники.

Вы можете подключить наушники к гнезду наушников.



- 4. Подключите USB-устройства.
- Подключите USB-кабель от компьютера к монитору (к USB-разъему восходящей передачи). Через этот USB-разъем восходящей передачи передаются данные между компьютером и USB-устройствами, подключенными к монитору. Учтите, что этот шаг не требуется, если источником видеосигнала является вход USB-C<sup>™</sup>.
- 2. Подключите USB-устройства к другим USB-разъемам (нисходящей передачи) монитора. Через эти USB-разъемы нисходящей передачи передаются данные между подключенными USB-устройствами и разъемом восходящей передачи.
- Если хотите использовать КVМ-переключатель, то см. раздел Работа с двумя видеоисточниками с помощью одного комплекта клавиатуры и мыши (КVМ-перекл-ль) на стр. 36, где описаны соответствующие подключения и приведена дополнительная информация.



Разъем USB-C™ с левой или правой стороны работает как разъем нисходящей передачи и служит для подключения USB-устройств.

## 5. Подсоедините шнур питания к монитору.

Вставьте один конец шнура питания в разъем с маркировкой — на задней стенке монитора. Пока не подключайте вилку на втором конце шнура питания к сетевой розетке.



#### 6. Укладка кабелей.

Пропустите кабели через кабельный зажим.



## 7. Подключение к сети и включение питания.

Вставьте вилку на другом конце шнура питания в сетевую розетку и включите питание.

Показанное здесь изображение может отличаться от изображения модели, поставляемой в вашу страну.

Включите монитор, нажав кнопку питания на мониторе.

Также включите компьютер.

Значки доступных входов зависят от конкретной модели.

Для продления срока службы изделия советуем использовать функцию управления питанием компьютера.





#### Отсоединение стойки

#### 1. Подготовьте монитор и освободите место на столе.

Перед отсоединением шнура питания выключите монитор и питание. Перед отсоединением сигнального кабеля от монитора выключите компьютер.

Освободите место на рабочем столе и постелите что-нибудь мягкое, например, полотенце, чтобы не повредить монитор и экран, после этого положите на него монитор экраном вниз.

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить монитор. Не кладите монитор экраном вниз на поверхность, на которой находятся еще какие-либо предметы, например, степлер или мышь, которые могут поцарапать стекло или повредить ЖК-подложку, из-за чего гарантия на ваш монитор станет недействительной. Положив монитор на стол, больше не двигайте его во избежание появления царапин или повреждения корпуса и органов управления.

#### 2. Снимите стойку монитора.

Нажав и удерживая кнопку разъединения, отсоедините стойку от монитора.

Если стойка монитора снята для крепления на стене, то дополнительные сведения см. в разделе Использование комплекта настенного крепления монитора (покупается отдельно) на стр. 30 и инструкции по эксплуатации кронштейна настенного крепления (покупается отдельно).

#### 3. Снимите основание монитора.

Отвинтите винты снизу основания монитора.







Затем отсоедините основание от стойки.



#### Регулировка высоты монитора

Чтобы отрегулировать высоту монитора, возьмите его за левый и правый края и опустите или поднимите на нужную высоту.





 Не беритесь за верхнюю или нижнюю часть подставки, регулируемой по высоте, и за низ монитора, чтобы при подъеме или опускании монитора не прищемить пальцы. Во время выполнения этой операции не позволяйте детям находиться рядом с монитором.

• Если нужно отрегулировать высоту монитора, повернутого вертикально, то учтите, что широкий экран не позволит опустить монитор на минимальную высоту.



#### Поворот монитора

٠

#### 1. Поверните экранное изображение.

Перед поворотом монитора в книжную ориентацию экранное изображение нужно повернуть на 90 градусов.

Нажмите правой кнопкой на рабочем столе и во всплывающем меню выберите пункт **Разрешение экрана**. Выберите **Книжная** в пункте **Ориентация** и примените настройку.

Для настройки ориентации экрана применяются разные процедуры в зависимости от операционной системы вашего ПК. Подробности см. в справочной документации на вашу операционную систему.

2. Полностью выдвиньте монитор вверх и наклоните его.

Осторожно приподнимите дисплей и выдвиньте его до максимума. Затем наклоните монитор.

Для разворота монитора из альбомной ориентации в книжную его нужно выдвинуть по вертикали.



3. Поверните монитор на 90 градусов по часовой стрелке, как показано.



Чтобы во время поворота нижняя кромка ЖК-дисплея не ударилась об основание монитора, перед поворотом наклоните монитор и выдвиньте его в самое верхнее положение. При этом убедитесь в отсутствии препятствий для перемещения монитора и в наличии достаточного места для кабелей.



4. Отрегулируйте нужный угол обзора монитора.

#### Регулировка угла обзора

Установите монитор под нужным углом, отрегулировав наклон, поворот и высоту. Подробности см. в разделе технические характеристики на веб-сайте.



## Использование комплекта настенного крепления монитора (покупается отдельно)

На задней стенке вашего ЖК-монитора имеется соответствующее стандарту VESA крепление со 100-мм вырезом, в который устанавливается кронштейн настенного крепления. Перед началом работы с монтажным комплектом внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности.

#### Правила техники безопасности

- Установите монитор и комплект для его крепления на стену с плоской поверхностью.
- Убедитесь, что материал стены и стандартный кронштейн настенного крепления (покупается отдельно) имеют достаточную прочность, чтобы выдержать массу монитора. Информацию о весе см. в разделе технические характеристики на веб-сайте.
- Выключите ЖК-монитор и питание и только после этого отсоединяйте кабели.

#### 1. Снимите стойку монитора.

Положите монитор экраном вниз на чистую поверхность, застеленную мягким материалом. Отсоедините подставку монитора согласно указаниям в разделе Отсоединение стойки на стр. 25.



С помощью крестовой отвертки выверните винты, которыми задняя крышка крепится к монитору. Рекомендуем использовать отвертку с магнитной головкой, чтобы не потерять винты.

Если вы собираетесь в будущем снова использовать монитор на подставке, то сохраните основание монитора, подставку и винты в надежном месте.

2. Для завершения установки выполните инструкции, приведенные в руководстве на купленный вами кронштейн настенного крепления.

Прикрепите к монитору скобу кронштейна настенного крепления стандарта VESA с помощью четырех винтов M4 x 10 мм. Затяните все винты, как полагается. Порядок настенного крепления и соответствующие меры безопасности узнайте у профессионального технического специалиста или в сервисном центре BenQ.



## Порядок регулировки параметров монитора

#### Панель управления

Доступ ко всем экранным меню обеспечивается нажатием клавиш управления. Экранное меню позволяет регулировать все параметры вашего монитора.



Поз.	Название	Описание	
1.	Кнопка Питание	Включение или выключение питания.	
2.	5-позиционный контроллер	Доступ к функциям или пунктам меню в соответствии с экранными значками. Дополнительные сведения см. в разделе 5-позиционный контроллер и основные действия с меню на стр. 32.	
3.	Пользовательские клавиши	Быстрый доступ к функциям или пунктам меню, показанным на экране рядом с каждой клавишей. Дополнительные сведения см. в разделе Использование горячих клавиш на стр. 34.	

## 5-позиционный контроллер и основные действия с

#### меню

5-позиционный контроллер расположен сзади монитора. Сидя перед монитором, для перемещения по меню и выполнения действий перемещайте контроллер в направлениях, показанных значками на экране.



Значок экранного меню	Действие на 5-позиционном контроллере	Функция
<Ô>	Переместить вверх	• Переход к предыдущему пункту меню.
~		• Вверх / увеличение значения параметра.
<ô>	Переместить вниз	• Переход к следующему пункту меню.
•		• Вниз / уменьшение значения параметра.
<ô>	Переместить влево	• Возврат к предыдущему меню.
~		• Выход из экранного меню.

Доступ ко всем экранным меню обеспечивается нажатием клавиш управления. Экранное меню позволяет регулировать все параметры вашего монитора. В меню могут быть доступны разные параметры в зависимости от источников входного сигнала, функций и настроек.



- 1. Нажмите 5-позиционный контроллер.
- 2. Откроется меню горячих клавиш. Значки со стрелками вверх и вниз предназначены для определенных функций.
- 3. Чтобы открыть главное меню, выберите 🔳 (Меню).

4. Войдя в главное меню, для настройки параметров или выбора элементов нажимайте кнопки в соответствии с экранными значками внизу меню. Дополнительные сведения о пунктах меню см. в разделе Перемещение по главному меню на стр. 43.

#### Использование горячих клавиш

Настраиваемые пользователем клавиши рядом с 5-позиционным контроллером используются как горячие клавиши для быстрого вызова заранее заданных функций. Для этих клавиш можно изменить установленные по умолчанию настройки и назначить им другие функции.

#### Доступ к функциям горячих клавиш

- 1. Нажмите любую из пользовательских клавиш сзади монитора.
- 2. Раз за разом нажимайте клавишу с нужной функцией для циклической смены доступных вариантов в списке.



Значок экранного меню	Функция
1	Переключение на список параметров <b>Цвет. режим</b> по умолчанию. Порядок изменения настроек по умолчанию см. в разделе Настройка горячих клавиш на стр. 34.
2	Переключение на список параметров <b>Вход</b> (Сигн. Вход) по умолчанию. Порядок изменения настроек по умолчанию см. в разделе Настройка горячих клавиш на стр. 34.

#### Настройка горячих клавиш

- 1. Нажмите 5-позиционный контроллер для открытия меню горячих клавиш.
- 2. Чтобы открыть главное меню, выберите 🔲 (Меню).
- 3. Перейдите к Кнопка "Пользов.".
- 4. Выберите пользовательскую клавишу, функцию которой хотите изменить. Возможные варианты: Кнопка "Польз." 1 или Кнопка "Польз." 2.
- 5. В подменю выберите категорию.

6. В этой категории установите флажки для выбора не более 3 элементов для их быстрого вызова нажатием этой клавиши.

Mode: sRGB			KVM Swite	ch: ON
<mark>-‡</mark> ← Display	Custom Key I 🖌 🖌	Color Mode	sRGB	
Color	Custom Key 2	Input	Display P3	$\checkmark$
		KVM Switch	DCI-P3	
∎〔)) Audio		Mute	Rec. 709	
A Custom Key	)		HDR	$\checkmark$
<b>乃</b> System			CAD / CAM	
			Animation	
			Low Blue Light	
			~	
€ Back () Back	<©• Edit		Please check 2 or	

- с С
- OSD = Экранное меню (On Screen Display).

Горячие клавиши работают только тогда, когда не отображается главное меню. Экраны регулировки параметров, активируемые клавишами быстрого вызова, пропадут с экрана, если в течение нескольких секунд не будет нажата ни одна клавиша.

• Чтобы разблокировать органы управления экранного меню, нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 10 секунд.

#### Управление дисплеем с помощью программы Display Pilot

Программа **Display Pilot** предоставляется как альтернативный способ управления дисплеем. Загрузите и установите с веб-сайта Support.BenQ.com (см. Поддержка продукта на стр. 4).

В число основных функций входят следующие:

- Управление основными функциями / конфигурациями монитора.
- Настройка автоматического изменения ориентации экрана одновременно с поворотом монитора (см. vна стр. 28).
- Дополнительные инструменты для расширения функциональных возможностей монитора.

Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя **Display Pilot**, которое можно загрузить с сайта Support.BenQ.com.



Список поддерживаемых операционных систем см. на веб-сайте BenQ.

#### Регулировка Режим отображ.

Для вывода изображений, формат которых отличается от 16:9, а размер отличается от размера панели купленной вами модели, можно отрегулировать режим отображения монитора.

- 1. Нажмите 5-позиционный контроллер, чтобы открыть меню горячих клавиш, и выберите 🔲 (**Меню**), чтобы открыть главное меню.
- 2. Выберите Дисплей > Режим отображ.
- 3. Выберите подходящий режим отображения. Настройка вступит в силу немедленно.

#### Выбор подходящего цветового режима

Данный монитор обеспечивает различные цветовые режимы, которые подходят для разных типов изображений. Сведения обо всех доступных цветовых режимах см. в разделе Цвет. режим на стр. 46.

Откройте Цвет > Цвет. режим для выбора нужного цветового режима.

Цветовой профиль компьютера (Профиль ICC) может не лучшим образом подходить для вашего монитора. Для получения гарантированно точной цветопередачи измените профиль ICC компьютера, чтобы компьютер лучше взаимодействовал с монитором. Для просмотра инструкций зайдите на сайт Support.BenQ.com и загрузите Руководство по установке профиля ICC, соответствующее модели вашего монитора. Либо включите функцию ICCsync в разделе Display Pilot (стр. 35). Подробности см. в Руководстве пользователя Display Pilot.

## Работа с двумя видеоисточниками с помощью одного комплекта клавиатуры и мыши (КVМ-перекл-ль)

Если у вас есть две компьютерные системы, то вам может быть неудобно использовать несколько комплектов клавиатуры и мыши для раздельного управления каждым дисплеем. Теперь, благодаря функции KVM и наличию достаточного числа разъемов ввода/вывода на одном мониторе, вы может работать, используя только одну клавиатуру и одну мышь. При соответствующих подключениях дисплей переключается на доступный вход, а также переключается управление клавиатурой и мышью.

#### Установление KVM-подключений

- 1. Подключите два видеоисточника так, как показано ниже или как обозначено на этикетке рядом с разъемами ввода/вывода на задней панели монитора.
  - Подключение к разъему USB-C™
  - Подключения к разъемам DisplayPort и USB (восходящей передачи)

USB DP USB-C KVM Pairing I KVM 2

Этикетка рядом с разъемами ввода/вывода

2. Подключите клавиатуру и мышь к USB-разъемам на мониторе. См. следующий рисунок.



- Если HDMI используется как второй источник для KVM-перекл-ль, то после подключения кабелей вам будет нужно вручную изменить настройку KVM-перекл-ль > USB > HDMI. Учтите, что вы не сможете одновременно использовать MST и KVM, так как MST работает только тогда, когда входной видеосигнал подключается через разъем DP.
  - Дополнительную информацию о том, как одновременно использовать MST и KVM, см. в разделе Сценарий С: Одновременное использование KVM и MST на стр. 39.
- 3. После правильного выполнения подключений функция **КVМ-перекл-ль** активируется автоматически. Ее статус можно узнать в экранном меню.

	В главно статус К	м меню отооражается VM.
		KVM Switch: ON
C DisplayPort 🗸	DisplayPort ✓ HDMI None	If KVM is not working please check: 1. Cables are connected to both PC and monitor 2. Change Video Input selection in third column

В меню функциональной клавиши **Вход** отображается значок KVM.

Input	KVM
USB-C	
DisplayPort	
HDMI	

#### Переключение на разные источники видео

Правильно выполнив КVМ-подключения, вы сможете нажимать используемые по умолчанию горячие клавиши, чтобы легко циклически переключаться между доступными источниками КVМ. Способ переключения КVМ может отличаться в зависимости от способа подключения источников. Для быстрого переключения советуем следовать инструкциям по действиям в разных сценариях, приведенным на стр. 38.

## Переключение с помощью настраиваемой клавиши 2 на задней панели монитора

По умолчанию для настраиваемой клавиши 2 задано **Вход** (**Сигн. Вход**). Если KVM-перекл-ль включен, то меню функциональной клавиши **Вход** будет отмечено значком KVM. Для циклического просмотра доступных вариантов нажимайте эту клавишу раз за разом.



Переключатель также работает, если для настраиваемой клавиши 2 задать **КVМ-перекл-ль**. Переключать источники KVM с помощью горячей клавиши **КVМ-перекл-ль** необходимо, когда у вас есть два монитора и два компьютера, как описано в разделе Сценарий В: Работа с двумя компьютерами и двумя мониторами на стр. 39.

#### Переключение с помощью меню КVМ-перекл-ль

Mode: sRGB			KVM Switch: ON
Image: Color         Image: Color         Image: KVM Switch         Image: KVM Switch         Image: Color         Image: Color	USB-C USB DisplayPort ✓	DisplayPort ✓ HDMI None	lf it can't use KVM, please check 1. Input Source is connected 2. Select the correct physical input source for USB
▲ Back < Ô > Move <	Confirm		

#### Выберите КVМ-перекл-ль, чтобы вручную выбрать источник.

## Сценарий А: Работа с двумя компьютерами и одним монитором



- Установите кабельное подключение для включения функции КVМ в соответствии с инструкциями в разделе Установление КVМ-подключений на стр. 36.
- 2. Выберите Система > Пробужд. при вкл. пит. и убедитесь, что для этого параметра установлено значение ВКЛ.
- 3. Для переключения нажмите настраиваемую клавишу 2 (как горячую клавишу для функции Вход по умолчанию) или перейдите в меню КVМ-перекл-ль.

#### Сценарий В: Работа с двумя компьютерами и двумя мониторами



(Горячая клавиша **КVМ-перекл-ль**)

- 1. Подключите кабели согласно инструкциям в разделе Установление КVМ-подключений на стр. 36.
- 2. Выберите Система > Пробужд. при вкл. пит. и убедитесь, что для этого параметра установлено значение ВКЛ.
- 3. Перейдите к **КVМ-перекл-ль > USB** и выберите **Нет**. Так как изображение с двух видеовходов выводится одновременно. и им не нужен никакой переключатель. При выборе параметра Нет переключится только управление USB.
- 4. Для переключения нажмите настраиваемую клавишу (если она была задана как горячая клавиша для функции КVМ-перекл-ль) или перейдите в меню КVМ-перекл-ль.

#### Сценарий С: Одновременное использование KVM и MST

Управляемый разъем USB-C Переключен на управляемый разъем DP (DP MST) (DP MST) 45 ٩Š 

Вход 1: USB-C

Вход 2: DP + USB-разъем восходящей передачи

- 1. Правильно подключите компьютер и два монитора и включите MST, как указано в разделе Подключение нескольких мониторов по технологии многопотоковой передачи (Multiple-Stream Transport, MST) на стр. 40.
- 2. Убедитесь, что источники USB-С<sup>™</sup> и DP правильно подключены к первому монитору, как показано на рисунке или как указано в разделе Установление КVМ-подключений на стр. 36.
- 3. Выберите Система > Пробужд. при вкл. пит. и убедитесь, что для этого параметра установлено значение ВКЛ.

4. Для переключения нажмите настраиваемую клавишу 2 (как горячую клавишу для функции **Вход** по умолчанию) или перейдите в меню **КVМ-перекл-ль**.

Функция MST работает только тогда, когда входной видеосигнал подключается через разъем DP.

# Подключение нескольких мониторов по технологии многопотоковой передачи (Multiple-Stream Transport, MST)

При подключении через разъемы DP-IN и DP-OUT вы можете выводить содержимое на один или несколько (до 4) мониторов по технологии MST.



- 1. С помощью кабеля USB-C<sup>™</sup> / DP подключите ноутбук к разъему USB-C<sup>™</sup> / DP на мониторе. В ответ на предложение выберите **ДА**, чтобы включить подачу питания через USB-C<sup>™</sup> в режиме ожидания монитора. Через разъем USB-C<sup>™</sup> питание подается на ноутбук, даже когда монитор находится в режиме ожидания.
- 2. Выберите Система > MST > ВКЛ. Учтите, что экранное меню можно запускать и настраивать только тогда, когда обнаружен входной сигнал.
- 3. Подключите второй монитор к первому с помощью кабеля DP, как показано.
- 4. При необходимости подключите третий и четвертый мониторы, повторив Шаг 3.
- 5. Включите питание на ноутбуке и мониторах. На всех подключенных мониторах проверьте конфигурации, как описано на Шаге 2.
- На ноутбуке выберите способ вывода содержимого на подключенные мониторы: Дублировать, Расширить или Только проектор. Для управления дисплеем можно использовать дополнительные программы (покупается отдельно). Дополнительные сведения см. в руководстве на купленную программу.



Если хотите сохранить KVM-подключение и одновременно включить функцию MST, то дополнительную информацию см. в разделе Сценарий С: Одновременное использование KVM и MST на стр. 39.

#### Поддерживаемое разрешение

Для обеспечения качества изображения при подключении по технологии MST количество подключенных мониторов должно быть ограничено. В следующей таблице указаны возможные значения разрешения изображения для каждого монитора.

Конфигурация	1 <sup>-й</sup> монитор (PD2506Q)	2 <sup>-й</sup> монитор (PD2506Q или совместимый монитор BenQ)	3 <sup>-й</sup> монитор (PD2506Q или совместимый монитор BenQ)	4 <sup>-й</sup> монитор (PD2506Q или совместимый монитор BenQ)
1	2560 x 1440 (60 Гц)	2560 x 1440 (60 Гц)		
2	2560 x 1440 (60 Гц)	2560 x 1440 (60 Гц)	1920 x 1080 (60 Гц)	
3	2560 x 1440 (60 Гц)	1920 x 1080 (60 Гц)	1920 x 1080 (60 Гц)	1920 x 1080 (60 Гц)
4	1920 x 1080 (60 Гц)	1920 x 1080 (60 Гц)	1920 x 1080 (60 Гц)	1920 x 1080 (60 Гц)

Убедитесь, что у видеокарты компьютера есть разъем DP 1.4 для подключения по технологии MST. Учтите также, что поддерживаемое количество подключаемых мониторов может быть разным для разных видеокарт. Уточните характеристики вашей видеокарты или обратитесь к ее изготовителю.

#### Использование технологии HDR

Приведенная в настоящем документе информация об устройствах, поддерживающих технологию и содержимое HDR, является актуальной по состоянию на дату публикации. Для получения самой новой информации обратитесь к изготовителю вашего устройства и поставщику содержимого.

Для включения функции HDR требуется наличие совместимого проигрывателя и содержимого.

1. Убедитесь, что проигрыватель FHD/4K HDR готов к работе. Поддерживаются проигрыватели со следующими названиями и значениями разрешения. Учтите, что на мониторе FHD размер содержимого 4K уменьшается, и оно отображается с разрешением 1920 х 1080.

Названия, обычно используемые для FHD/4K (разные изготовители могут использовать разные названия)	FHD, 4K, 4K Ultra HD, UHD, UHD 4K, Ultra HD, 2160p
Названия, обычно используемые для HDR10 (разные изготовители могут использовать разные названия)	HDR Premium, High Dynamic Range, HDR, Ultra HD Premium

- 2. Убедитесь в наличии содержимого HDR.
- 3. Проигрыватель и монитор следует подключать с помощью подходящего кабеля:
  - прилагаемый кабель HDMI / DP / DP-на-mini DP / кабель USB-C™ / кабель Thunderbolt™ 3 (если есть)
  - кабель HDMI, сертифицированный как HDMI High Speed или HDMI Premium
  - кабель DP / DP-на-mini DP, сертифицированный как совместимый с DisplayPort
  - сертифицированный кабель USB-C™, поддерживающий альтернативный режим DisplayPort

#### Включение функции HDR

При условии соблюдения инструкций, приведенных в разделе Использование технологии HDR на стр. 41, и совместимости содержимого на входе со стандартом HDR на экране появится сообщение HDR: Вкл. Это значит, что ваш проигрыватель и содержимое совместимы с технологией HDR и что функция HDR правильно включена. Монитор обрабатывает содержимое HDR в соответствии со стандартом ST2084.

Если подключение установлено, но экранное сообщение не отображается, то это значит, что ваш проигрыватель и содержимое несовместимы с технологией HDR. Монитор продолжит работу в цветовом режиме, выбранном в последний раз для содержимого не-HDR.

### Перемещение по главному меню

Экранное меню OSD (On Screen Display) позволяет регулировать все параметры вашего монитора. Нажмите 5-позиционный контроллер, чтобы открыть меню

горячих клавиш, и нажмите 🔲 (Меню), чтобы открыть главное меню. Подробности см. в разделе 5-позиционный контроллер и основные действия с меню на стр. 32.

В меню могут быть доступны разные параметры в зависимости от источников входного сигнала, функций и настроек. Недоступные параметры меню будут иметь серый цвет. Недоступные клавиши будут отключены, а соответствующие значки экранного меню пропадут. Для моделей без определенных функций их настройки и соответствующие элементы не будут отображаться в меню.



Языки экранного меню могут быть разными у моделей, поставляемых в разные регионы; дополнительные сведения см. в разделе Язык на стр. 57 в пунктах **Система** и **Настр. экр. меню**.

Более подробные сведения о каждом меню см. на следующих страницах:

- Меню Дисплей на стр. 44
- Меню Цвет на стр. 46
- Меню КVМ-перекл-ль на стр. 52
- Меню Аудио на стр. 54
- Меню Кнопка "Пользов." на стр. 55
- Меню Система на стр. 56

## Меню Дисплей

Mode: sRGB			KVM Switch: ON
→‡+ Display 🖌	Signal Input 🗸	USB-C 🗸	
Color	Display Mode	DisplayPort	
	<	HDMI	
叩) Audio			
A Custom Key			
乃 System			
▲ Back < <sup>(</sup> ) Move	Confirm		

- 1. В меню горячих клавиш выберите 🔳 (Меню).
- 2. Нажатием () или () выберите **Дисплей**.
- 3. Нажмите <Ô, чтобы войти в подменю, затем нажатием <Ô, или <Ô, выберите пункт меню.
- 4. Для регулировки нажимайте 💿 или 💿, а для выбора нажимайте 💿.
- 5. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите
- 6. Для выхода из меню нажмите 🍥.

Элемент	Функция	Диапазон
Сигн. Вход	Используется для переключения входа в соответствии с типом подключаемого видеокабеля.	• USB-C • DisplayPort • HDMI

Элемент		Функция	Диапазон
Режим отображ.	Эта функ было без изображе 16:9.	ция реализована для того, чтобы можно геометрического искажения отображать ния с соотношением сторон, отличным от	
	Парам зависи		
	🔮 В зави <b>Цвет.</b>   парам- измені	симости от значения, выбранного для параметра <b>режим</b> , устанавливаются разные значения для етра <b>Режим отображ.</b> При необходимости ите значение этого параметра.	
	Весь	Этот вариант идеально подходит для изображений с соотношением сторон 16:9.	
	1: 1	Входное изображение выводится со своим исходным разрешением без масштабирования.	

## Меню Цвет

Mode: sRGB			KVM Switch: ON
→‡← Display	Color Mode	50	
Color 🔇	Brightness	Π	
KVM Switch	Contrast		
IQ)) Audio	Sharpness		
A Custom Key	Color Temperature		
<u></u> ろ System	Advanced		
▲ Back < ⊕ > Move	<⊙́▶ Confirm		

- 1. В меню горячих клавиш выберите 🔲 (Меню).
- 2. Нажатием () или () выберите **Цвет**.
- Нажмите (<sup>Ô</sup>), чтобы войти в подменю, затем нажатием (<sup>Ô</sup>) или (<sup>Ô</sup>) выберите пункт меню.
- 4. Для регулировки нажимайте () или (), а для выбора нажимайте ().
- 5. Для возврата к предыдущему меню нажмите
- 6. Для выхода из меню нажмите ᅇ.

Элемент		Функция		
Цвет. режим	Выберите цветов соответствует тиг	ой режим, который лучше всего 1у изображений на экране.		
	sRGB	Для лучшего согласования цветов при работе с периферийными устройствами, такими как принтеры, цифровые камеры и т.п.		
	Display P3	Для лучшей цветопередачи сигнала стандарта Display P3.		

Элемент	Функция			Диапазон	
	DCI-P3	Для лучшей стандарта [	і цветопередачи сигнала )CI-P3.		
	Rec. 709	Для лучшей стандарта F	і цветопередачи сигнала Rec. 709.		
	M-book	Сводит к ми разницу ме подключенн MacBook.	Сводит к минимуму визуальную разницу между монитором и подключенным ноутбуком серии MacBook. Усиление контрастности при использовании программ CAD/CAM.		
	CAD/CAM	Усиление ко использова			
	Анимация	Усиливает контрастность темных 0 теней, чтобы вы могли легко работать с деталями, создавая анимацию.		0 ~ 10	
	Low Blue Light	Уменьшение интенсивности синего цвета, излучаемого дисплеем, для уменьшения воздействия синего цвета на ваши глаза.			
		Значение для каждого режима Low Blue Light показывает, насколько уменьшилось излучение синего цвета по сравнению с режимом Стандарт.			
		Мультим.	Для просмотра мультимедийных файлов.		
		Веб-серф	Для Интернет-серфинга.		
		Офис	Для работы в офисе или с офисными приложениями.		
		Чтение	Для чтения электронных книг или документов.		
	ePaper	Для чтения электронных книг или документов в черно-белом режиме с подходящей яркостью экрана и четким текстом. Для редактирования изображений и просмотра в среде пост-обработки с приглушенным освещением. Этот режим усиливает резкость и четкость теней и отображает больше деталей.			
	Темная комната				

Элемент		Функция	Диапазон
	HDR	Для лучшей цветопередачи при использовании технологии HDR (High Dynamic Range - расширенный динамический диапазон).	
		Оступно, когда обнаружено содержимое HDR.	
	DICOM	Для просмотра изображений DICOM. Рекомендуется для просмотра медицинских изображений.	
		DICOM - это аббревиатура от Digital Imaging and Communications in Medicine; это стандарт обработки, хранения, печати и передачи медицинских изображений.	
	Пользов.	Применение сочетания настроек изображения, определенных пользователем.	
Яркость	Регулировка соотношения светлых и темных оттенков.		0 ~ 100
Контраст	Регулировка различий между светлыми и темными элементами изображения.		0 ~ 100
Резкость	Регулировка четк объектов на изоб	Регулировка четкости и различимости контуров объектов на изображении.	
Цвет. темп-ра	6500K	Обеспечивает отображение естественных цветов при просмотре видео и фотографий. Это стандартный, заданный на заводе цветовой вариант.	
	9300K	Придание холодных тонов изображению; это фабричная предустановка для стандартного белого цвета в ПК-отрасли.	
	5000K	Придание теплых тонов изображению; это фабричная предустановка для стандартного белого цвета газетной бумаги.	

Элемент		Функц	ия	Диапазон		
	Опр. польз.	В сочетании основных цветов (красный, зеленый и синий) изображения можно регулировать оттенки того или иного цвета. Переходите последовательно к меню <b>R</b> (красный), <b>G</b> (зеленый) и <b>B</b> (синий), чтобы изменить значения этих параметров. Уменьшение уровня одного или более цветов приведет к уменьшению их присутствия в цветовой гамме изображения. (например, при постепенном уменьшении уровня синего цвета в изображении оно будет приобретать желтоватый оттенок. При уменьшении уровня зеленого цвета изображение приобретет красный оттенок.)		В сочетании основных цветов (красный, зеленый и синий) изображения можно регулировать оттенки того или иного цвета. Переходите последовательно к меню <b>R</b> (красный), <b>G</b> (зеленый) и <b>B</b> (синий), чтобы изменить значения этих параметров. Уменьшение уровня одного или более цветов приведет к уменьшению их присутствия в цветовой гамме изображения. (например, при постепенном уменьшении уровня синего цвета в изображении оно будет приобретать желтоватый оттенок. При уменьшении уровня зеленого цвета изображение приобретет красный оттенок.)		• R (0~100) • G (0~100) • B (0~100)
Дополн.	Гамма	Регулировка яркости цветовых тонов.		<ul> <li>1,8</li> <li>2,0</li> <li>2,2</li> <li>2,4</li> <li>2,6</li> <li>sRGB</li> </ul>		
	Гамма цветов	Р3	Для лучшей цветопередачи сигнала стандарта Р3.			
		sRGBПодходит для периферийных устройств, совместимых с sRGB.Rec. 709Для лучшей цветопередачи сигнала стандарта Rec. 709.				
		Нативный	Для лучшей цветопередачи с собственной гаммой цветов.			

Элемент		Диапазон	
	Оттенок	Регулировка степени восприятия цветов пользователем.	<ul> <li>R (0~100)</li> <li>G (0~100)</li> <li>B (0~100)</li> <li>C (0~100)</li> <li>M (0~100)</li> <li>Y (0~100)</li> </ul>
	Насыщенность	Регулировка степени чистоты цветов.	<ul> <li>R (0~100)</li> <li>G (0~100)</li> <li>B (0~100)</li> <li>C (0~100)</li> <li>M (0~100)</li> <li>Y (0~100)</li> </ul>
	Равномерность	Если включить эту функцию, то она будет выравнивать разницу уровней яркости по всей области отображения, обеспечивая равномерность яркости. Но если вам нужны высокие уровни контраста и яркости, то отключите эту функцию.	• ВКЛ. • ВЫКЛ.
	Диапазон RGB	Определение диапазона шкалы цветности. Выберите вариант в соответствии с диапазоном RGB, настроенным на подключенном устройстве.	• Авто • Весь • Ограниченный
	Управление подсветкой (только HDR)	(Доступно, только если содержимое входного сигнала совместимо с технологией HDR.) После включения монитор может мигать при воспроизведении содержимого HDR, так как подсветка меняется динамически в соответствии с содержимым. Это нормальное явление. При желании вы можете отключить эту функцию.	• ВКЛ. • ВЫКЛ.
	Сбросить Цвет	Восстановление стандартных заводских значений для параметров цвета.	•ДА •НЕТ

#### Доступные пункты меню для каждого Цвет. режим

Доступные параметры регулировки цвета могут быть разными в зависимости от установленного вами значения для параметра **Цвет. режим**. Этот список приведен только для примера, так как доступные варианты также различны для разных входов. Недоступные параметры меню будут иметь серый цвет.

• V: регулировать можно все параметры.

• ---: никакие параметры нельзя регулировать.

	Настройки							
Цвет. режим	Яркость	Контраст	Резкость	Цвет. темп-ра	Гамма	Гамма цветов	Оттенок	Насыщенность
DCI-P3	V		V					
Display P3	V		V					
HDR	V	V	V					V
sRGB	V		V					
Rec. 709	V		V					
CAD/CAM	V	V	V		V			
Анимация	V		V					
Low Blue Light	V	V	V					
ePaper	V	V	V					
Темная комната	V	V	V					
M-book	V	V	V	V				
DICOM	V	V	V					
Пользов.	V	V	V	V	V	V	V	V

### Меню КVМ-перекл-ль

Mode: sRGB			KVM Switch: ON
Image: Color         Image: KVM Switch         Image: KVM Switch	USB-C USB DisplayPort ✓	DisplayPort ✓ HDMI None	If it can't use KVM, please check I. Input Source is connected 2. Select the correct physical input source for USB
	< <b>⊙</b> ▶ Confirm		

- 1. В меню горячих клавиш выберите 🔲 (Меню).
- 2. Нажатием () или () выберите **КVМ-перекл-ль**.
- Нажмите (<sup>Ô</sup>), чтобы войти в подменю, затем нажатием (<sup>Ô</sup>) или (<sup>Ô</sup>) выберите пункт меню.
- 4. Для регулировки нажимайте () или (), а для выбора нажимайте ().
- 5. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите
- 6. Для выхода из меню нажмите 🍥.

Элемент	Функция	Диапазон
USB-C	Переключение управления клавиатуры и мыши на источник входного сигнала / дисплей, подключенный к разъему USB-С™.	

	зон
<ul> <li>USB 1</li> <li>Переключение управления клавиатуры и мыши на источник входного сигнала / дисплей, подключенный к разъему USB восходящей передачи. Видеовход, идущий с этим разъемом USB восходящей передачи, может быть разным в зависимости от подключения. См. раздел Работа с двумя видеоисточниками с помощью одного комплекта клавиатуры и мыши (КVM-перекл-ль) на стр. 36.</li> </ul>	Port

## Меню Аудио

Mode: sRGB		KVM Switch: ON
		]
<b>→‡</b> ← Display	Volume	30
Color	Mute	n
 LKVM Switch		
ID) Audio	)	
A Custom Key		
J System		
مُنْ Back مَنْ Move	< Onfirm	

- 1. В меню горячих клавиш выберите 🔲 (Меню).
- 2. Нажатием () или () выберите **Аудио**.
- Нажмите (<sup>Ô</sup>), чтобы войти в подменю, затем нажатием (<sup>Ô</sup>) или (<sup>Ô</sup>) выберите пункт меню.
- 4. Для регулировки нажимайте () или (), а для выбора нажимайте ().
- 5. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите
- 6. Для выхода из меню нажмите 🍥.

Элемент	Функция	Диапазон
Громкость	Регулировка громкости звука.	0 ~ 100
Выключить звук	Отключение звукового входа.	• ВКЛ. • ВЫКЛ.

### Меню Кнопка "Пользов."

Mode: sRGB	KVM Swite	ch: ON			
→‡← Display	Custom Key I	Color Mode	sRGB		
Color	Custom Key 2	Input	Display P3	$\checkmark$	
KVM Switch		KVM Switch	DCI-P3		
I[]) Audio		Mute	Rec. 709		
A Custom Key	)		HDR	$\checkmark$	
<b>万</b> System			CAD / CAM		
			Animation		
			Low Blue Light		
			~		
Image: Move ()     Edit       Please check 2 or 3 items					

- 1. В меню горячих клавиш выберите 🔳 (Меню).
- 2. Нажатием 💿 или 💿 выберите Кнопка "Пользов.".
- Нажмите (<sup>Ô</sup>), чтобы войти в подменю, затем нажатием (<sup>Ô</sup>) или (<sup>Ô</sup>) выберите пункт меню.
- 4. Для регулировки нажимайте () или (), а для выбора нажимайте ().
- 5. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите
- 6. Для выхода из меню нажмите ᅇ.

Элемент	Функция	Диапазон
Кнопка "Польз." 1	Задает функции, которые могут быть доступны при нажатии кнопки "Польз." 1. Сначала выберите категорию, затем выберите не более 3 параметров, которые будут запускаться по нажатию этой кнопки.	• Цвет. режим • Сигн. вход • КVМ-перекл-ль • Выключить
Кнопка "Польз." 2	Задает функции, которые могут быть доступны при нажатии кнопки "Польз." 2. Сначала выберите категорию, затем выберите не более 3 параметров, которые будут запускаться по нажатию этой кнопки.	звук

### Меню Система

Mode: sRGB KVM Switch: ON				
			]	
→‡← Display	OSD Settings	Language	5 Sec.	
Color	USB-C Configuration	Display Time	10 Sec.	
KVM Switch	Power Awake	OSD Lock	15 Sec. 🗸	
ID) Audio	MST	Resolution Notice	20 Sec.	
A Custom Key	Advanced		25 Sec.	
🦻 System 🗸	System Setting		30 Sec.	
	Burn-in Cleaner			
	Information			
	~			
	< Confirm			

- 1. В меню горячих клавиш выберите 🔳 (Меню).
- 2. Нажатием () или () выберите **Система**.
- 3. Нажмите <Ô, чтобы войти в подменю, затем нажатием <Ô, или <Ô, выберите пункт меню.
- 4. Для регулировки нажимайте 💿 или 💿, а для выбора нажимайте 💿.
- 5. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите
- 6. Для выхода из меню нажмите ᅇ.

Элемент		Функция	Диапазон
Настр. экр. меню	Язык	Выбор языка экранного меню.	• English • Français • Deutsch • Italiano • Español • Polski • Česky • Magyar • Română • Nederlands • Nederlands • Pycский • Svenska • Português • ألعربية • 目本語 • 한국어 • 繁體中文 • 简体中文
	Показать время	Регулировка времени, в течение которого отображается экранное меню.	• 5 сек. • 10 сек. • 15 сек. • 20 сек. • 25 сек. • 30 сек.
	Блокир. экр. меню	Предотвращение возможности случайного изменения всех параметров монитора. Если эта функция активирована, то использование регуляторов экранного меню и клавиш быстрого вызова блокируется. Утобы разблокировать органы управления экранного меню, нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 10 секунд.	
	Уведомл. о разр.	Определите, нужно ли показывать уведомление о рекомендованном разрешении, когда монитор обнаружит новый источник входного сигнала.	• ВКЛ. • ВЫКЛ.

Элемент		Функция	Диапазон
Конфигурация USB-C	Установка част видеосигнала ч передачи по US ограничений, н		
	USB 3.2 Gen 1	Частота обновления: 2560 x 1440 при 60 Гц Скорость передачи по USB: 5 Гбит/с	
	USB 2.0	Частота обновления: 2560 x 1440 при 60 Гц Скорость передачи по USB: 480 Мбит/с	
Пробужд. при вкл. пит.	По умолчанию разъемы USB г находится в ре Чтобы подават монитор находи настройки изме	• ВКЛ. • ВЫКЛ.	
MST	Позволяет пере нескольких мон	• ВКЛ. • ВЫКЛ.	
Дополн.	DDC/CI	Позволяет настраивать параметры монитора из программ, установленных на ПК. Протокол DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface - командный интерфейс канала отображения данных), разработанный Ассоциацией Ассоциация по стандартам в области видеоэлектроники (Video Electronics Standards Association, VESA). DDC/CI позволяет с помощью ПО отправлять данные о рабочих параметрах монитора для удаленной диагностики.	• ВКЛ. • ВЫКЛ.
	Авт. выкл. пит.	Установка времени до автоматического выключения электропитания монитора в режиме энергосбережения.	• ВЫКЛ. • 10 мин. • 20 мин. • 30 мин.
	DisplayPort	Выбор подходящего стандарта DP для передачи данных.	•1.1 •1.4
	Ярк. экр. меню	Регулировка яркости индикатора кнопки питания.	• ВКЛ. • ВЫКЛ.

Элемент	Функция		Диапазон
	AMA	Уменьшает время реакции ЖК-панели на изменение уровня серого цвета.	•ВЫКЛ. •Выс. •Премиум
Настройка Системы	Отображение текущих значений настроек монитора.		• Вход • Видеорежим • Яркость • Контраст • Гамма цветов • Кодировка Пикселей • Диапазон RGB
Удаление Burn-in	При длительном отображении неподвижного изображения возможно "выгорание экрана", то есть появление на нем остаточного изображения. Включите эту функцию для устранения видимых неподвижных линий или теней на экране за счет показа нескольких стандартных шаблонов. Когда эта функция включена, для ее отключения нажмите любую кнопку управления. Выгорание экрана происходит из-за ограничений, свойственных панели, и не должно считаться производственным браком. Для предотвращения выгорания экрана прежде всего не отображайте подолгу неподвижное изображение. Используйте функцию правления питания на вашем компьютере.		•ДА •НЕТ
Сведения	Отображение информации о продукте.		<ul> <li>Название модели</li> <li>Версия</li> <li>Время Использова- ния</li> </ul>
Сбросить все	Сброс всех пар в стандартные	аметров режима, цвета и геометрии заводские значения.	•ДА •НЕТ

## Устранение неполадок

#### Часто задаваемые вопросы

#### Обработка изображения

Изображение размыто.

- Загрузите **Resolution file (Файл разрешения)** с веб-сайта (см. раздел Поддержка продукта на стр. 4). См. раздел "**Регулировка разрешения экрана**". Затем выберите правильное разрешение, частоту обновления и отрегулируйте параметры согласно этим инструкциям.
- Размытое изображение наблюдается только при разрешении, значение которого меньше физического (максимального) разрешения?

Загрузите **Resolution file (Файл разрешения)** с веб-сайта (см. раздел Поддержка продукта на стр. 4). См. раздел "**Регулировка разрешения экрана**". Выберите собственное разрешение.



Наблюдаются дефекты пикселей.

Одна из нескольких точек на экране постоянно отображается черным, одна или несколько точек постоянно отображаются белым, одна или несколько точек постоянно имеют красный, зеленый, синий или другой цвет.

- Очистите ЖК-экран.
- Включите и выключите питание.
- Эти пикселы, которые либо постоянно светятся, либо не поджигаются, этот дефект типичен для ЖК-технологии.

Искаженные цвета изображения.

Изображение имеет желтый, голубой или розовый оттенок.

Выберите Цвет, Дополн., Сбросить Цвет и затем ДА, чтобы сбросить параметры цвета и восстановить для них стандартные заводские значения.

Если цвета изображения, а также цвет экранного меню искажены, вероятно, один из трех основных цветов отсутствует во входном сигнале. Проверьте разъемы сигнального кабеля. Если любой из выводов разъемов погнут или поврежден, то обратитесь за помощью к продавцу монитора.

Изображение искажено, мигает или мерцает.

- Загрузите Resolution file (Файл разрешения) с веб-сайта (см. раздел Поддержка продукта на стр. 4). См. раздел "Регулировка разрешения экрана". Затем выберите правильное разрешение, частоту обновления и отрегулируйте параметры согласно этим инструкциям.
  - Если при воспроизведении содержимого HDR изображение мерцает, то попробуйте отключить **Управление подсветкой**, выбрав **Цвет** > **Дополн.** Подробности см. в разделе Управление подсветкой на стр. 50.

- На мониторе настроено исходное разрешение, но изображение искажено.
- Когда на мониторе выбрано исходное разрешение, изображение, передаваемое некоторыми источниками видеосигнала, может быть искажено или растянуто. Для просмотра изображения с любых источников с максимально высоким качеством можно использовать функцию **Режим отображ.** и выбрать формат, подходящий для используемого источника видеосигнала. Подробности см. в разделе Режим отображ. на стр. 45.



Изображение смещено в одном направлении.

Загрузите **Resolution file (Файл разрешения)** с веб-сайта (см. раздел Поддержка продукта на стр. 4). См. раздел "**Регулировка разрешения экрана**". Затем выберите правильное разрешение, частоту обновления и отрегулируйте параметры согласно этим инструкциям.

- (?)
- У статического изображения на экране видна слабая тень.
- Используя функцию управления питанием, задайте для компьютера и монитора включение режима энергосбережения ("спячки") по прошествии определенного периода бездействия.
- Для предотвращения эффекта остаточного изображения используйте экранную заставку.

#### Индикатор электропитания

Индикатор горит белым или оранжевым цветом.

- Постоянное свечение индикатора белым означает, что питание монитора включено.
- Если светодиодный индикатор горит белым и на экране отображается сообщение **Вне допустимого диапазона**, то это значит, что был установлен режим отображения, который не поддерживается данным монитором. Установите поддерживаемый режим. Загрузите **Resolution file (Файл разрешения)** с веб-сайта (см. раздел Поддержка продукта на стр. 4). См. раздел "**Регулировка разрешения экрана**". Затем выберите правильное разрешение, частоту обновления и отрегулируйте параметры согласно этим инструкциям.
- Если индикатор горит оранжевым цветом, то это значит, что включен режим управления питанием. Нажмите любую клавишу на клавиатуре компьютера или подвиньте мышь. Если это не поможет, то проверьте разъемы сигнального кабеля. Если любой из выводов разъемов погнут или поврежден, то обратитесь за помощью к продавцу монитора.
- Если индикатор не горит, то проверьте, есть ли напряжение в сетевой розетке и исправна ли она, а также положение выключателя питания.

#### Органы управления экранного меню



Органы управления экранного меню недоступны.

Чтобы разблокировать органы управления экранного меню, если они по умолчанию заблокированы, нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 10 секунд.

#### Экранные сообщения

(?)

Во время загрузки компьютера на экране отображается сообщение Вне допустимого диапазона.

Появление на экране сообщения **Вне допустимого диапазона** во время загрузки компьютера означает проблему совместимости компьютера, вызванную операционной системой или видеокартой. Система автоматически отрегулирует частоту обновления. Просто подождите, пока запустится операционная система.

#### Аудио

- Не выводится звук через подключенные внешние динамики.
  - Отключите наушники (если они подключены к монитору).
  - Проверьте правильность подключения к гнезду наушников.
  - Если питание на внешние динамики подается через USB, то проверьте правильность их USB-подключения.
  - Увеличьте громкость внешних динамиков (возможно, звук отключен или установлен на слишком низкий уровень).

#### КVМ-перекл-ль

Нет реакции после переключения на источник KVM.

Проверьте правильность подключения кабелей и настройки меню в следующем порядке.

- Проверьте правильность подключения кабелей и убедитесь, что функция **КVМ-перекл-ль** включена. Дополнительные сведения см. в разделе Установление KVM-подключений на стр. 36.
- Перед выключением монитор запомнит настройки сопряжения KVM и, возможно, не сразу распознает новые кабельные подключения в случае их изменения. Вы можете проверить правильность выбора источника входного сигнала для источника KVM, выбрав KVM-перекл-ль > USB, в зависимости от источника KVM, на который переключаетесь.
- Если у вас нет горячей клавиши для функции КVМ-перекл-ль и компьютер источника KVM, на который вы переключаетесь, находится в спящем режиме, то переключите вход на спящий компьютер и вручную повторно подключите клавиатуру или мышь к спящему компьютеру, чтобы вывести его из спящего режима. (Только Windows) Если это не сработает, то попробуйте нажать кнопку питания, чтобы вывести компьютер из спящего режима.

?

Вход был переключен на другой источник. Однако изображение или курсор не отображаются.

- Если выберете Сценарий А: Работа с двумя компьютерами и одним монитором, то проверьте, выбрано ли значение Нет для параметра KVM-перекл-ль > USB. Если выбрано, то на экране ничего не отображается от второго источника, так как его нет. Вы также не сможете управлять текущим дисплеем, так как управление клавиатурой и мышью отключено. В этом случае вручную выберите видеовход в параметре Дисплей > Сигн. Вход.
  - Если вы одновременно используете KVM и MST, как описано в разделе Сценарий С: Одновременное использование KVM и MST на стр. 39, то убедитесь, что для первого монитора источниками видео являются разъемы USB-C™ и DP. Если кабели подключены правильно, то выберите KVM-перекл-ль > USB и убедитесь, что установлено значение DisplayPort.

#### Подключение через USB-C<sup>™</sup> (модели с разъемами USB-C<sup>™</sup>)

С ноутбука не выдается видео или звук при подключении через USB-С™.

Проверьте правильность подключения кабелей и настройки меню в следующем порядке:

- Проверьте правильность подключения кабеля USB-C<sup>™</sup> к монитору и ноутбуку. Дополнительные сведения см. в разделе Подключите видеокабель от ПК. на стр. 22.
- Проверьте, в качестве источника входного сигнала выбрано значение **USB-C** для параметра **Дисплей > Сигн. Вход**.

#### Нужна дополнительная помощь?

Если приведенные в этом руководстве инструкции не помогут устранить проблему, то обратитесь к продавцу или перейдите на свой местный вебсайт с сайта Support.BenQ.com, чтобы получить дополнительную поддержку и найти местный сервисный центр.