

MOBIUZ

ЖК-монитор

Руководство пользователя

Серия ЕХ

Авторское право

Авторское право © 2021 BenQ Corporation. Все права защищены. Без предварительного письменного разрешения BenQ Corporation запрещается воспроизведение любой части настоящей публикации, ее передача, перезапись, сохранение в системах поиска информации или перевод на любой язык или компьютерный язык в любой форме и любыми средствами (электронными, механическими, магнитными, оптическими, химическими, вручную или иным способом).

Отказ от ответственности

Корпорация BenQ не дает никаких обещаний или гарантий, как явных, так и подразумеваемых, относительно содержания данного документа, включая любые гарантии коммерческой пригодности или соответствия любой определенной цели. Кроме того, BenQ Corporation оставляет за собой право время от времени пересматривать настоящую публикацию и вносить в нее изменения. Корпорация BenQ не обязана уведомлять кого-либо о таких исправлениях или изменениях.

На результаты работы функции устранения мерцания могут повлиять внешние факторы, такие как невысокое качество кабеля, нестабильность источника питания, интерференция сигналов, ненадлежащее заземление и т.п. (Применимо только к моделям с функцией устранения мерцания.)

BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at http://csr.BenQ.com/ for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.



Поддержка продукта

Этот документ призван предоставить покупателям самую последнюю и точную информацию, поэтому все его содержимое может время от времени меняться без предварительного уведомления. Самая последняя версия этого документа и другая информация о продукте доступны на веб-сайте. Доступные файлы зависят от конкретной модели.

- 1. Подключите компьютер к Интернету.
- 2. Зайдите на местный веб-сайт с сайта Support.BenQ.com. Компоновка страниц на веб-сайтах и их содержание могут быть разными для разных регионов/стран.
 - Руководство пользователя и соответствующий документ
 - Драйверы и приложения
 - (Только для стран Европейского Союза) Информация о разборке: Доступно на странице загрузки руководства пользователя. Этот документ предоставлен в соответствии с Регламентом Европейского Союза (EU) 2019/2021 для ремонта или вторичной переработки вашего продукта. Для обслуживания в течение гарантийного срока всегда обращайтесь в местный сервисный центр. Для ремонта продукта с истекшим сроком гарантии советуем обратиться к специалисту по техническому обслуживанию и приобрести детали для ремонта у компании BenQ для обеспечения совместимости. Не разбирайте продукт, если не знаете, к каким последствиям это может привести. Если не сможете найти информацию о порядке разборки вашего продукта, то обратитесь за помощью в местный сервисный центр.

Указатель вопросов и ответов

Начните с просмотра интересных вам тем.

Настройка

	Как настроить монитор и включить его?	
	Меры безопасности	5
	Установка элементов конструкции монитора	13
	Отрегулируйте высоту монитора.	16
	Как отрегулировать угла обзора монитора?	
	Наклон монитора.	16
	Как закрепить монитор на стене?	
	Использование комплекта настенного крепления монитора (покупается отдельно)	20
Источн	ик входного сигнала и вывод изображения	
	Как быстро переключать входы от разных устройств?	
	Настройка монитора для разных сценариев	30
	Быстрое переключение входов нажатием кнопки циклического переключения	31
	Использование Быстрое меню	31
	Как добиться самого лучшего эффекта HDR?	
	Использование горячей клавиши HDRi	34
	Игра HDRi	45
	Кинотеатр HDRi	45
Меню и	и аксессуары	
	Как использовать экранное меню?	
	5-позиционный контроллер и основные действия с меню	28
	Перемещение по главному меню	40
	Какие пункты меню доступны для каждого цветового режима?	
	- Доступные пункты меню для каждого Цвет. режим	33
Технич	еское обслуживание и поддержка продукта	
	Как чистить монитор?	
	Уход и чистка	5
	Как хранить монитор, если он долго не используется?	
	Отсоединение стойки от основания	18
	Уход и чистка	5
	Мне нужна дополнительная поддержка.	
	Поддержка продукта	3
	Обслуживание	6

Меры безопасности

Безопасность электропитания



Для обеспечения долгого срока службы и оптимальной работы вашего монитора соблюдайте эти инструкции по технике безопасности.



- Для отключения электропитания данного устройства необходимо вытащить вилку шнура питания из сетевой розетки.
- Отключение данного оборудования от сети осуществляется отсоединением шнура питания. Поэтому электрическая розетка должна быть расположена рядом с оборудованием, а доступ к ней должен быть свободен.
- Для питания изделия необходимо использовать источник, характеристики которого соответствуют указанным на этикетке. Если вы не знаете, какое напряжение используется в местной электросети, то обратитесь за справкой к своему продавцу или в местную электрокомпанию.
- Оборудование Класса I Типа А следует подключать к розетке сетевого электропитания с защитным заземляющим контактом.
- Следует использовать одобренный (или с лучшими характеристиками) шнур питания H03VV-F или H05VV-F, 2G или 3G, сечение 0,75 мм².
- Используйте только шнур питания, предоставленный компанией BenQ. Запрещается использовать поврежденный или изношенный шнур питания.
- (Если в комплект поставки входит пульт ДУ) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЙКИ НЕВЕРНОГО ТИПА ДЛЯ ЗАМЕНЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

Для моделей с адаптером:

- Применяйте только адаптер питания, входящий в комплект поставки вашего ЖК-монитора. Использование адаптера питания другого типа приведет к нарушению работоспособности и/или опасной ситуации.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию вокруг адаптера питания, подключенного для питания устройства или зарядки аккумулятора. Чтобы не уменьшить воздушное охлаждение, не накрывайте адаптер питания бумагой или другими предметами. Перед использованием выньте адаптер питания из чехла.
- Подключайте адаптер питания к надлежащему источнику питания.
- Не пытайтесь самостоятельно проводить обслуживание адаптера питания. У него внутри нет деталей, которые нужно обслуживать. Замените устройство в случае его повреждения или попадания в условия повышенной влажности.

Уход и чистка

- Не кладите монитор лицевой стороной вниз на пол или на стол, не подстелив подходящий мягкий материал. В противном случае на поверхности панели могут появиться царапины.
- Перед эксплуатацией оборудование следует прикрепить к конструкции здания.
- (Для моделей, рассчитанных на настенное или потолочное крепление)
 - Установите монитор и комплект для его крепления на стену с плоской поверхностью.
 - Убедитесь, что материал стены и стандартный кронштейн настенного крепления (покупается отдельно) имеют достаточную прочность, чтобы выдержать массу монитора.

- Выключите ЖК-монитор и питание и только после этого отсоединяйте кабели.
- Перед чисткой данного изделия всегда отключайте его от розетки электропитания. Для чистки поверхности экрана ЖК-монитора используйте мягкую безворсовую ткань. Не применяйте никакие жидкости, аэрозоли или средства для очистки стекол.
- Прорези и отверстия на задней и верхней панелях корпуса предназначены для вентиляции. Не закрывайте и не загораживайте эти прорези и отверстия. Никогда не устанавливайте монитор рядом с нагревательными приборами и другими источниками тепла, а также в элементы мебели, если в них не обеспечивается надлежащая вентиляция.
- Не кладите тяжелые предметы на монитор, чтобы не повредить его и предотвратить телесные повреждения.
- Сохраните коробку и упаковку, чтобы использовать их в будущем для перевозки монитора.
- На этикетке устройства просмотрите данные о номинальной мощности, дату изготовления и идентификационные знаки.

Обслуживание

- Не пытайтесь проводить обслуживание изделия самостоятельно, так как открытие или снятие панелей корпуса может подвергнуть вас опасности прикосновения к точкам с опасным для жизни напряжением или причинения иных травм. В любом из упомянутых выше случаев неправильного использования устройства или обращения с ним, рекомендуем Вам обратиться в ближайший Авторизованный Сервисный центр из списка на нашем сайте http://www.benq.ru/support/call_us/
- За дополнительной поддержкой обратитесь к продавцу или задайте вопрос в службу поддержки по ссылке Support.BenQ.com



Внимание!

- Расстояние от глаз до монитора должно составлять примерно 50 70 см (20 ~ 28 дюймов).
- Долгая работа за монитором вызывает зрительное утомление и может ухудшить зрение. Давайте глазам отдохнуть, делая перерывы по 5 ~ 10 минут через каждый час работы.
- Чтобы уменьшить напряжение глаз, фокусируйте взгляд на предметах вдали.
- Часто моргайте и делайте упражнения для глаз, это помогает глазам не подсыхать.

Типографские обозначения

Значок / Символ	Элемент	Значение
0	Предупреждение	Информация в основном призвана предотвратить повреждение компонентов или данных, причинения травмы из-за нарушения правил эксплуатации или неправильных действий.
¢	Совет	Полезная информация, помогающая выполнить ту или иную задачу.
٢	Примечание	Дополнительная информация.

В этом документе порядок открытия тех или иных меню может описываться кратко, например: **Меню > Система > Сведения**.

Содержание

Авторское право	2
Поддержка продукта	3
Указатель вопросов и ответов Безопасность электропитания Уход и чистка Обслуживание Внимание! Типографские обозначения	4 5 6 6 6
Начало работы	9
Знакомство с вашим монитором Вид спереди Вид снизу Вид сзади	11 11 11 11
Подключения	12
Установка элементов конструкции монитора	13
Отсоединение стойки от основания	18
Использование комплекта настенного крепления монитора (покупается отдельно)	20
Максимально эффективная работа с монитором BenQ	21 21
Установка драйвера монитора на новом компьютере	22
Обновление драйвера при замене старого монитора	23
Порядок установки в системах с Windows 10	24
Порядок установки в системах с Windows 8 (8.1)	25
Порядок установки в системах с Windows 7	26
Порядок регулировки параметров монитора	27 27
5-позиционный контроллер и основные действия с меню Настройка монитора для разных сценариев Быстрое переключение входов нажатием кнопки циклического переключения Использование Быстрое меню	28 30 31 31
Доступные пункты меню для каждого Цвет. режим	33
Настраиваемые Настр. экр. меню Использование горячей клавиши HDRi Автоматическая регулировка яркости экрана (Автояркость плюс) Использование технологии HDR Выбор сисиория сруже	33 34 35 35 26
Высор сценария звука Регулировка режима отображения	30
Выбор подходящего цветового режима	37

Подключение монитора к ноутбуку серии MacBook	37
Включение цветового зрения для слабовидящих (Color Weakness (Снижение	
цветовой чувствительности))	37
Активация FreeSync™ Premium	37
Использование технологии "Поддержка форматов видео"	38
Первоначальная настройка для игр при частоте 165 Гц	38
Перемещение по главному меню	40
Меню Вход	41
Быстрое меню	42
Меню Цвет. режим	44
Меню Eye Care	47
Меню Аудио	49
Меню Система	50
Устранение неполадок	53
Часто задаваемые вопросы	53
Нужна дополнительная помощь?	55

Начало работы

Раскрыв упаковку, проверьте наличие следующих элементов. В случае отсутствия или повреждения любого из них обратитесь к продавцу и потребуйте замену.

ЖК-монитор BenQ	em, o
Стойка монитора	
Основание монитора	
Краткое руководство	Quick Start Guide
Важные инструкции по обеспечению безопасности	Safety Instructions
Заявления о соответствии нормативным требованиям	Regulatory Statements
Шнур питания (Поставляемый элемент может отличаться в зависимости от модели или региона.)	



- Доступные принадлежности и показанные здесь изображения могут отличаться от фактического содержимого и модели, поставляемой в вашу страну. Содержимое комплекта может быть изменено без предварительного уведомления. Кабели, не входящие в комплект поставки вашего устройства, можно купить отдельно.
- Сохраните коробку и упаковку, чтобы использовать их в будущем для перевозки монитора. Формованная прокладка из пенопласта идеально подходит для защиты монитора при транспортировке.



Храните устройство и принадлежности в месте, недоступном для детей.

Знакомство с вашим монитором

Вид спереди



Вид снизу



Вид сзади



- 1. Датчик освещенности
- 2. Отверстие для укладки кабелей
- 3. Горячая клавиша HDRi

4. Динамики

- 5. Кнопка циклического переключения
- 6. 5-позиционный контроллер
- 7. Кнопка питания
- 8. Гнездо наушников
- 9. 2 разъема HDMI
- 10. Разъем DisplayPort
- 11. Входное гнездо питания перем. тока
- 12. Гнездо замка Kensington
- Реальная схема может отличаться от показанной в зависимости от модели.
- Показанное здесь изображение может отличаться от изображения модели, поставляемой в вашу страну.

Подключения

Следующие схемы подключения показаны только для примера. Кабели, не входящие в комплект поставки вашего устройства, можно купить отдельно.

Подробное описание способов подключения см. на стр. 15.



Установка элементов конструкции монитора



 Если ваш компьютер включен, то перед продолжением выключите его. Не подсоединяйте кабели к монитору и не включайте его питание, пока не получите соответствующих указаний.

- Следующие рисунки показаны только для примера. Входные и выходные гнезда могут быть разными в зависимости от купленной модели.
- Не давите пальцем на поверхность экрана.

1. Подсоедините основание монитора.

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить монитор. Не кладите монитор экраном вниз на поверхность, на которой находятся еще какие-либо предметы, например, степлер или мышь, которые могут поцарапать стекло или повредить ЖК-подложку, из-за чего гарантия на ваш монитор станет недействительной. Положив монитор на стол, больше не двигайте его во избежание появления царапин или повреждения корпуса и органов управления.

На рабочем столе освободите место и постелите что-нибудь мягкое, например, упаковочный материал из коробки монитора, чтобы не повредить монитор и экран.

Положите монитор экраном вниз на ровную чистую поверхность, застеленную мягким материалом.



Подсоедините стойку монитора к основанию монитора, как показано, чтобы она со щелчком встала на место.

Поднимите крышку винта с накатанной головкой и затяните винт с накатанной головкой, как показано. Затем установите крышку на место.





Совместите кронштейн стойки с монитором и затем сдвиньте их, чтобы они со щелчком вошли в зацепление друг с другом.



Осторожно поднимите монитор, переверните его и установите его на стойку на плоской ровной поверхности.



Установите монитор под таким углом, чтобы свести к минимуму нежелательное отражение от других источников освещения.

Ваш монитор относится к классу "безрамочных", и с ним нужно обращаться бережно. Не давите пальцем на поверхность экрана. Не прикладывайте чрезмерных усилий к дисплею.

2. Подключите шнур питания к монитору.

Сначала пропустите кабель через расположенное на подставке монитора отверстие, фиксирующее кабели.

Вставьте один конец шнура питания в разъем с маркировкой — на задней стенке корпуса монитора. Пока не подключайте вилку на втором конце шнура питания к сетевой розетке.



3. Подключение видеокабеля.

Прилагаемые видеокабели и разъем могут отличаться от показанных в этом документе в зависимости от модели монитора, поставляемого в вашу страну.



- Подключите штекер кабеля HDMI к разъему HDMI на мониторе. Подключите штекер на другом конце кабеля к разъему HDMI устройства цифрового выхода.
- Один конец кабеля с разъемом DP подсоедините к видеоразъему монитора. Другой конец кабеля подсоедините к видеоразъему компьютера.

4. Подсоедините звуковой кабель.

К гнезду наушников на задней стенке монитора можно подключить наушники.

5. Укладка кабелей.

Укладывая кабели, делайте достаточный запас во избежание разрыва соединения и изгиба или повреждения контактных штырьков или розеточных соединителей.





Установите крышку разъемов ввода/вывода.

Совместите крышку разъемов ввода/вывода с отверстиями на задней стенке монитора и, прижимая боковые края и нижнюю часть крышки к отверстиям, закрепите ее на месте. Надавите нижнюю часть крышки и проверьте надежность установки.



7. Отрегулируйте высоту монитора.

Чтобы отрегулировать высоту монитора, возьмите его за верхний и нижний края и опустите или поднимите на нужную высоту.

Ваш монитор относится к классу "безрамочных", и с ним нужно обращаться бережно. Не давите пальцем на поверхность экрана. Не прикладывайте чрезмерных усилий к дисплею.

Не беритесь за верхнюю или нижнюю часть подставки, регулируемой по высоте, и за низ монитора, чтобы при подъеме или опускании монитора не прищемить пальцы. Не держите руками стойку, когда поднимаете или опускаете монитор. Во время выполнения этой операции не позволяйте детям находиться рядом с монитором.

8. Наклон монитора.

Установите монитор под таким углом, чтобы свести к минимуму нежелательное отражение от других источников света.







9. Подключение к сети и включение питания.

Вставьте вилку на другом конце шнура питания в сетевую розетку и включите питание.

Показанное здесь изображение может отличаться от изображения модели, поставляемой в вашу страну.

Включите монитор, нажав кнопку питания на мониторе.





Также включите компьютер. Если у вас несколько источников видеосигнала, то для выбора нужного входа нажмите кнопку циклического переключения и 5-позиционный контроллер.

Для установки программного обеспечения монитора выполните инструкции, приведенные в разделе Максимально эффективная работа с монитором BenQ на стр. 21.

Для продления срока службы изделия советуем использовать функцию управления питанием компьютера.



10.Настройка монитора для конкретных сценариев.

При первом включении питания монитора вам будет предложено задать для монитора конкретные сценарии работы. Подробности конфигурирования см. в разделе Настройка монитора для разных сценариев на стр. 30.

Отсоединение стойки от основания

1. Подготовьте монитор и освободите место на столе.

Перед отсоединением шнура питания выключите монитор и питание. Перед отсоединением сигнального кабеля от монитора выключите компьютер.

2. Снимите крышку разъемов ввода/вывода.

Снимите крышку разъемов ввода/вывода, начиная снизу, как показано. Чтобы легче снять ее, можно наклонить монитор. Осторожно отсоедините все кабели.

Освободите место на рабочем столе и постелите что-нибудь мягкое, например, полотенце, чтобы не повредить монитор и экран, после этого положите на него монитор экраном вниз.

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить монитор. Не кладите монитор экраном вниз на поверхность, на которой находятся еще какие-либо предметы, например, степлер или мышь, которые могут поцарапать стекло или повредить ЖК-подложку, из-за чего гарантия на ваш монитор станет недействительной. Положив монитор на стол, больше не двигайте его во избежание появления царапин или повреждения корпуса и органов управления.

3. Снимите стойку монитора.

Нажав и удерживая кнопку разъединения

крепления VESA (**U**), отсоедините подставку от

монитора (2 и 3).







4. Снимите основание монитора.

Отвинтите винт снизу основания монитора и отсоедините основание монитора, как показано.

Если вы собираетесь в будущем снова использовать монитор на подставке, то сохраните основание монитора и подставку в безопасном месте.





Использование комплекта настенного крепления монитора (покупается отдельно)

На задней стенке вашего ЖК-монитора имеется соответствующее стандарту VESA крепление со 100-мм вырезом, в который устанавливается кронштейн настенного крепления. Перед началом работы с монтажным комплектом внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности.

Правила техники безопасности

- Установите монитор и комплект для его крепления на стену с плоской поверхностью.
- Убедитесь, что материал стены и стандартный кронштейн настенного крепления (покупается отдельно) имеют достаточную прочность, чтобы выдержать массу монитора. Информацию о весе см. в разделе технические характеристики на веб-сайте.
- Выключите ЖК-монитор и питание и только после этого отсоединяйте кабели.
 - 1. Снимите стойку монитора.

Положите монитор экраном вниз на чистую поверхность, застеленную мягким материалом. Отсоедините стойку монитора в соответствии с указаниями для шагов 1~2, приведенными в разделе Отсоединение стойки от основания на стр. 18.

2. Отверните винты на задней крышке.

С помощью крестовой отвертки выверните винты на задней крышке. Рекомендуем использовать отвертку с магнитной головкой, чтобы не потерять винты.





3. Для завершения установки выполните инструкции, приведенные в руководстве на купленный вами кронштейн настенного крепления.

Прикрепите к монитору скобу кронштейна настенного крепления стандарта VESA с помощью четырех винтов М4 х 10 мм. Затяните все винты, как полагается. Порядок настенного крепления и соответствующие меры безопасности узнайте у профессионального технического специалиста или в сервисном центре BenQ.

Максимально эффективная работа с монитором BenQ

Чтобы максимально эффективно использовать функциональные возможности вашего нового ЖК-монитора BenQ, установите специально разработанные для него драйвер и программное обеспечение с регионального веб-сайта. Подробности см. в разделе Загрузка файлов драйвера для ЖК-монитора из Интернета на стр. 21.

Последовательность действий для успешной установки драйвера ЖК-монитора BenQ зависит от особенностей подсоединения и установки ЖК-монитора BenQ: Какая используется версия Microsoft Windows, подсоединяете ли вы монитор и устанавливаете его драйвер на новый компьютер (на котором прежде не был установлен драйвер монитора) или вы заменяете прежний монитор и меняете ранее установленный для него драйвер.

В любом случае, когда вы в следующий раз, подсоединив монитор, включите компьютер, операционная система Windows автоматически распознает новое (или отличное от ранее установленного) оборудование и запустит утилиту **Мастер установки нового оборудования**.

Выполните указания мастера. Дополнительные сведения и пошаговые указания по автоматической установке нового или модернизации (имеющегося) монитора см. в разделах:

- Установка драйвера монитора на новом компьютере на стр. 22.
- Обновление драйвера при замене старого монитора на стр. 23.



 Название купленной модели указано на табличке с характеристиками на задней стенке монитора.

Загрузка файлов драйвера для ЖК-монитора из Интернета

- 1. Загрузите правильные файлы драйвера с сайта Support.BenQ.com.
- 2. В компьютере извлеките файлы драйвера из архива в пустую папку. Запомните, в какую папку извлечены файлы.

Установка драйвера монитора на новом компьютере

В этом разделе подробно описываются действия по выбору и установке драйвера ЖК-монитора BenQ на новом компьютере, на котором прежде не был установлен драйвер монитора. Эти указания применимы только к совершенно новому компьютеру, к которому впервые подключается монитор, в данном случае - ЖК-монитор BenQ.



Если же вы подключаете ЖК-монитор BenQ к компьютеру, к которому прежде был подключен другой монитор (и был установлен другой драйвер), то вам не нужно выполнять эти инструкции. В этом случае выполните действия, описанные в разделе Обновление драйвера при замене старого монитора.

1. Выполните действия, описанные в: Установка элементов конструкции монитора на стр. 13.

Операционная система Windows при запуске автоматически обнаружит новый монитор и запустит утилиту **Мастер установки нового оборудования**. Следуйте ее указаниям, пока не появится окно **Установка драйвера устройства**.

- 2. Установите флажок Поиск подходящего драйвера для моего устройства и нажмите Далее.
- 3. Убедитесь, что "мастер" правильно выбрал название вашего монитора, и нажмите **Далее**.
- 4. Нажмите Готово.
- 5. Перезагрузите компьютер.

Обновление драйвера при замене старого монитора

В этом разделе подробно описываются действия по ручному обновлению драйвера монитора в компьютере, работающем под управлением OC Microsoft Windows. В настоящее время этот драйвер тестируется на совместимость с операционными системами (OC) Windows 10, Windows 8 (8.1) и Windows 7.



Возможно, он будет работать правильно и с другими версиями Windows, однако, на момент написания данного руководства компания BenQ еще не протестировала эти драйверы на других версиях Windows и не может гарантировать их работу в этих системах.

Чтобы установить драйвер монитора, из загруженных файлов драйвера выберите подходящий информационный файл (.inf) для вашей модели монитора, чтобы операционная система Windows установила соответствующие файлы драйвера. Вам достаточно лишь указать системе путь к этим файлам. В Windows есть "Мастер обновления драйверов устройств", который автоматизирует выполнение этой задачи и помогает выбрать и установить нужный файл.

См. раздел:

- Порядок установки в системах с Windows 10 на стр. 24.
- Порядок установки в системах с Windows 8 (8.1) на стр. 25.
- Порядок установки в системах с Windows 7 на стр. 26.

Порядок установки в системах с Windows 10

1. Откройте окно Свойства экрана.

Нажмите Пуск, Настройки, Устройства, Устройства и принтеры и затем в меню правой кнопкой нажмите имя вашего монитора.

- 2. В меню выберите Свойства.
- 3. Откройте вкладку Оборудование.
- 4. Нажмите Универсальный монитор PnP и затем нажмите кнопку Свойства.
- 5. Откройте вкладку Драйвер и нажмите кнопку Обновить драйвер.
- 6. В окне Обновить драйверы выберите пункт Искать драйвер на моем компьютере.
- Нажмите Обзор и укажите файлы драйвера, которые вы загрузили из Интернета согласно указаниям в разделе Загрузка файлов драйвера для ЖК-монитора из Интернета на стр. 21.
- 8. Нажмите Закрыть.

Возможно, после обновления драйвера потребуется перезагрузка компьютера.

Порядок установки в системах с Windows 8 (8.1)

1. Откройте окно Свойства экрана.

Переместите курсор в нижний правый угол экрана или нажмите клавиши Windows + C на клавиатуре, чтобы открыть панель Charm (экспресс-кнопок). Нажмите Настройки, Панель управления, Устройства и принтеры и затем в меню правой кнопкой нажмите имя вашего монитора.

Другой способ: правой кнопкой нажмите рабочий стол, выберите **Персонализация**, **экрана**, **Устройства и принтеры** и затем в меню правой кнопкой нажмите имя вашего монитора.

- 2. В меню выберите Свойства.
- 3. Откройте вкладку Оборудование.
- 4. Нажмите Универсальный монитор PnP и затем нажмите кнопку Свойства.
- 5. Откройте вкладку Драйвер и нажмите кнопку Обновить драйвер.
- 6. В окне Обновить драйверы выберите пункт Искать драйвер на моем компьютере.
- Нажмите Обзор и укажите файлы драйвера, которые вы загрузили из Интернета согласно указаниям в разделе Загрузка файлов драйвера для ЖК-монитора из Интернета на стр. 21.
- 8. Нажмите Закрыть.

Возможно, после обновления драйвера потребуется перезагрузка компьютера.

Порядок установки в системах с Windows 7

1. Откройте окно Свойства экрана.

Нажмите Пуск, Панель управления, Оборудование и звук, Устройства и принтеры и затем в меню правой кнопкой нажмите имя вашего монитора.

Другой способ: правой кнопкой нажмите рабочий стол, выберите **Персонализация**, **экрана**, **Устройства и принтеры** и затем в меню правой кнопкой нажмите имя вашего монитора.

- 2. В меню выберите Свойства.
- 3. Откройте вкладку Оборудование.
- 4. Нажмите Универсальный монитор PnP и затем нажмите кнопку Свойства.
- 5. Откройте вкладку Драйвер и нажмите кнопку Обновить драйвер.
- 6. В окне Обновить драйверы выберите пункт Искать драйвер на моем компьютере.
- 7. Нажмите **Обзор** и укажите файлы драйвера, которые вы загрузили из Интернета согласно указаниям в разделе Загрузка файлов драйвера для ЖК-монитора из Интернета на стр. 21.
- 8. Нажмите Закрыть.

Возможно, после обновления драйвера потребуется перезагрузка компьютера.

Порядок регулировки параметров монитора

Панель управления



Поз.	Название	Описание
1.	Кнопка циклического переключения	Открытие меню выбора источника видео. Дополнительные сведения см. в разделе Быстрое переключение входов нажатием кнопки циклического переключения на стр. 31.
2.	5-позиционный контроллер	Доступ к функциям или пунктам меню в соответствии с экранными значками. Дополнительные сведения см. в разделе 5-позиционный контроллер и основные действия с меню на стр. 28.
3.	Кнопка Питание	Включение или выключение питания монитора.

5-позиционный контроллер и основные действия с меню

5-позиционный контроллер расположен сзади монитора. Сидя перед монитором, для перемещения по меню и выполнения действий перемещайте контроллер в направлениях, показанных значками на экране.



Значок экранного меню	Действие на 5-позиционном контроллере	Функция				
(Когда есть д	оступный видеовход, но	не активировано ни одно меню)				
	Нажать по центру или переместить вправо / влево	Активация режима Быстрое меню .				
	Переместить вверх / вниз	Регулировка громкости.				
(Когда активі	ировано меню выбора ис	сточник видеосигнала)				
Input HDM11: Cinema HDM12: Game ✓ DP: Standard	Переместить вверх / вниз	Переключение на нужный источник входного сигнала.				
(Когда актив	ировано Быстрое меню)				
1920 x 1080 HDR: OFF 165 Hz FreeSync Premium: On HDMI2: Game	Переместить вверх / вниз	Переход к предыдущему / следующему пункту меню.				
Color Mode Standard >> Light Tuner	Переместить вправо / влево	 Переход к следующему / предыдущему пункту меню. 				
ама 1 Brightness 50 Menu		• (Когда выделен пункт Меню) Переместите влево, чтобы закрыть Быстрое меню ; переместите вправо, чтобы открыть главное меню.				
	Нажать по центру	• Закрытие Быстрое меню.				
		• (Когда выделен пункт Меню) Открытие главного меню.				
(Когда актив	(Когда активировано главное меню)					
	Нажать по центру	Подтверждение выбора.				
	Переместить вправо	• Вход в подменю.				
		• Подтверждение выбора.				

Значок экранного меню	Действие на 5-позиционном контроллере	Функция
	Переместить вверх	 Переход к предыдущему пункту меню. Вверх / увеличение значения параметра.
	Переместить вниз	 Переход к следующему пункту меню. Вниз / уменьшение значения параметра.
	Переместить влево	 Возврат к предыдущему меню. Выход из экранного меню.

Доступ ко всем экранным меню обеспечивается нажатием клавиш управления. Экранное меню позволяет регулировать все параметры вашего монитора. В меню могут быть доступны разные параметры в зависимости от источников входного сигнала, функций и настроек.



- 1. Нажмите 5-позиционный контроллер.
- 2. Будет показано Быстрое меню.
- 3. Чтобы открыть главное меню, выберите Меню.
- 4. Войдя в главное меню, для настройки параметров или выбора элементов нажимайте кнопки в соответствии с экранными значками внизу меню. Дополнительные сведения о пунктах меню см. в разделе Перемещение по главному меню на стр. 40.

Настройка монитора для разных сценариев

У монитора есть несколько входных разъемов, для каждого из которых можно назначить соответствующий сценарий использования в зависимости от среды использования. При возможности при первом использовании монитора выполните подключения и настройку параметров, чтобы легко переключать сценарии, не делая в будущем ошибок.



- 1. Подключите к монитору источники входного сигнала согласно инструкциям в разделе Подключение видеокабеля. на стр. 15.
- Выберите сценарий для доступного источника входного сигнала. Сценарий меняется в зависимости от источника входного сигнала. Если сейчас пропустить настройку параметров, то для каждого источника входного сигнала будет использоваться предварительно настроенный режим Игра. Вы сможете изменить эту настройку позже, выбрав Меню > Вход.
- 3. Для переключения источника входного сигнала / сценария нажимайте кнопку циклического переключения. Дополнительные сведения см. в разделе Быстрое переключение входов нажатием кнопки циклического переключения на стр. 31.



 Если вы выключите сценарий, выбрав Меню > Вход > Сценарий, то для каждого входа будет по умолчанию задан вариант Стандарт.

Быстрое переключение входов нажатием кнопки циклического переключения

- Нажмите кнопку циклического переключения, чтобы открыть меню выбора источника входного сигнала. Для каждого источника задается сценарий, как описано в разделе Настройка монитора для разных сценариев на стр. 30. Сценарий меняется в зависимости от источника входного сигнала.
- 2. Нажимайте раз за разом кнопку циклического переключения для циклического переключения между доступными источниками видеосигнала.



Использование Быстрое меню

Быстрое меню обеспечивает быстрый доступ к некоторым настройкам монитора, часто регулируемым в зависимости от сценария. Из него можно также открыть главное меню.

- Нажатием 💿 / 💿 / 💿 откройте Быстрое меню.
- Нажимайте 🖤 / 💽 для выбора разных параметров.
- Перейдите в Меню и нажмите 💽 для открытия главного меню.



Поз.	Элемент	Описание
1	Сведения о системе	Отображение текущей информации о системе, включая разрешение, частоту обновления, состояние режима HDR и функции Адаптивная синхронизация.
2	Источник входного сигнала и предустановленный сценарий	Отображение текущего источника видеосигнала / сценария. Чтобы изменить сценарий, предустановленный для входа, выберите Меню > Вход . Дополнительные сведения см. в разделе Настройка монитора для разных сценариев на стр. 30.

Поз.	Элемент	Описание
3	Цвет. режим	Нажимайте 💮 / 💮 для циклического переключения доступных цветовых режимов. Дополнительные сведения см. в разделе Цвет. режим на стр. 45.
4	Быстрые настройки	Для регулировки параметров нажимайте / . Используемые по умолчанию меню параметров меняются в зависимости от сценария, и для некоторых цветовых режимов регулировка параметров может быть невозможна. Доступные варианты для каждого цветового режима см. в разделе Доступные пункты меню для каждого Цвет. режим на стр. 33.
		Порядок пользовательской настройки меню параметров, доступных из Быстрое меню, см. в разделе Пользовательская настройка Быстрое меню на стр. 32.
5	Главное меню	Доступ к главному меню. Дополнительные сведения см. в разделе Перемещение по главному меню на стр. 40.

Пользовательская настройка Быстрое меню

По умолчанию есть 3 параметра, которые пользователь может настраивать для каждого сценария в **Быстрое меню**. При необходимости измените эти параметры.

- 1. Нажатием 💽 / 💽 / 🗘 откройте Быстрое меню.
- 2. Перейдите к Меню > Быстрое меню.
- 3. Выберите сценарий и нажмите 💽 для выбора других параметров.
- 4. Первые два элемента отображаются серым, их нельзя менять. Выберите один

доступный элемент и нажмите 💽 для выбора других параметров.

5. Прокрутите до одного элемента и для подтверждения нажмите 💽 / 💽. Меню настроек отображается серым в **Быстрое меню**, если цветовой режим его не поддерживает.

Color Mode: Standard Audio mode: Game		HDR: OFF FreeSync Premium: On		1920 x 1080 165 Hz		
Input	Standard		1 Input	∧ Input		
Input	Stanuaru		1. Input	Input		
Quick Menu 🥒	Game	-	2. Color Mode	Color Mode		
Color Mode	Cinema		3. Light Tuner	Light Tuner 🗸 🗸		
Eye Care			4. AMA	Black eQualizer		
Audio			5. Brightness	Color Vibrance		
System				AMA		
				Brightness		
				Contrast		
				\sim		
🔹 Back	 Move 		🔶 Confirm			

Доступные пункты меню для каждого Цвет. режим

Доступные параметры регулировки цвета могут быть разными в зависимости от установленного вами значения для параметра **Цвет. режим**. Этот список приведен только для примера, так как доступные варианты также различны для разных входов. Недоступные параметры меню будут иметь серый цвет.

Цвет. режим	HDR	Игра HDRi	Кинотеатр HDRi	FPS	RPG	Игра "Гонки"	Пользов.	sRGB	M-Book	ePaper
Параметры										
Black eQualizer	Х	х	Х	V	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Light Tuner	Х	V	V	Х	V	V	V	Х	Х	Х
Красочность	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х	Х
Яркость	V	V ⁽²⁾	V ⁽²⁾	V	V	V	V ⁽²⁾	V	V ⁽²⁾	V ⁽²⁾
Контраст	V	V ⁽²⁾	V ⁽²⁾	V	V	V	V ⁽²⁾	V	х	V ⁽²⁾
Резкость	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Гамма	Х	Х	Х	Х	Х	х	V ⁽²⁾	Х	Х	Х
Цвет. темп-ра	Х	Х	Х	Х	Х	х	V ⁽²⁾	Х	х	Х
AMA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Blur Reduction	Х	Х	Х	V ⁽¹⁾	V ⁽¹⁾	V ⁽¹⁾	V ⁽¹⁾	Х	х	Х
B.I.+	Х	V	V	Х	Х	х	V ⁽³⁾	Х	V ⁽³⁾	V
Low Blue Light	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х	Х
Рег. по длит.	Х	Х	Х	Х	Х	х	V ⁽²⁾	Х	V ⁽²⁾	Х
Color Weakness (Снижение цветовой чувствительности)	х	х	х	V	V	V	V	х	х	х



V: Доступно.X: Не доступно.

• ⁽¹⁾: Доступно только для значений частоты обновления выше 100 Гц. Функция Adaptive-Sync отключается при включении функции **Blur Reduction**.

- ⁽²⁾: Доступно только при отключенной функции **В.І.+**.
- (3): Доступно только при отключенной функции Рег. по длит.

Настраиваемые Настр. экр. меню

Хотя некоторые параметры (например, язык экранного меню) меняются и вступают в силу немедленно независимо от других настроек монитора или входов, большую часть параметров экранного меню можно настраивать и сохранять для тех или иных входов, цветовых режимов или сценариев. Нужные параметры будут применены после выбора входа, цветового режима или сценария.

Элементы	Описание
Сценарий	Сохраняется и применяется при
Режим отображ.	переключении входа.
Overscan	
RGB диап. ПК	

Элементы	Описание
Цвет. режим	Сохраняется и применяется при
Режим звука	переключении входа и сценария.
Громкость	
Low Blue Light	
Color Weakness (Снижение цветовой чувствительности)	
Black eQualizer	Сохраняется и применяется при
Light Tuner	переключении входа и цветового режима.
Красочность	
Яркость	
Контраст	
Гамма	
Цвет. темп-ра	
AMA	
Blur Reduction	
Резкость	
B.I.+	
Рег. по длит.	

Использование горячей клавиши HDRi

В мониторе применяется технология "Автояркость плюс" для выравнивания яркости экрана при воспроизведении содержимого HDR, чтобы отобразить все детали изображения. Нажатием горячей клавши вы можете легко переключаться на нужную настройку HDR.

- 1. Убедитесь в наличии содержимого HDR. Дополнительные сведения см. в разделе Использование технологии HDR на стр. 35. Функция HDR включается автоматически, когда на вход монитора поступает содержимое HDR.
- 2. Нажмите горячую клавишу HDRi, чтобы показать список настроек HDR.

 Раз за разом нажимайте эту кнопку для циклического переключения между вариантами и выбора нужного. Дополнительные сведения см. в разделе Меню Цвет. режим на стр. 44.



Порядок включения B.I.+ или HDR см. в разделах Автоматическая регулировка яркости экрана (Автояркость плюс) на стр. 35 или Включение функции HDR на стр. 36 соответственно.

Автоматическая регулировка яркости экрана (Автояркость плюс)

Функция "Автояркость плюс" работает только с определенными цветовыми режимами. Если она недоступна, то ее пункты в меню будут неактивными (серыми).

Встроенный датчик освещенности в сочетании с технологией "Автояркость плюс" определяет условия окружающего освещения, а также яркость, контрастность и цветовую температуру изображения, и затем автоматически устанавливает сбалансированные значения параметров экрана. Это помогает сохранять детализацию изображения и снизить напряжение глаз.

Для включения этой функции выберите **Меню > Цвет. режим >** режим **> В.І.+** (Автояркость плюс) **> ВКЛ.** Регулировка занимает несколько секунд.

Если выбрать варианты **Игра HDRi** или **Кинотеатр HDRi**, то функция Автояркость плюс включится автоматически.



На работу функции Автояркость плюс могут влиять источники света и угол наклона монитора. При необходимости чувствительность датчика освещенности можно повысить, выбрав **Eye Care > B.I.+** (Автояркость плюс) **Уувст-ть датчика**. Дополнительные сведения см. в разделе <u>стр.</u> 47.

Использование технологии HDR



• Ваш монитор поддерживает технологию HDR10.

Приведенная в настоящем документе информация об устройствах, поддерживающих технологию и содержимое HDR, является актуальной по состоянию на дату публикации. Для получения самой новой информации обратитесь к изготовителю вашего устройства и поставщику содержимого.

Для включения функции HDR требуется наличие совместимого проигрывателя и содержимого.

1. Убедитесь, что проигрыватель FHD HDR готов к работе. Поддерживаются проигрыватели со следующими названиями и значениями разрешения.

Названия, обычно используемые для FHD	FHD, 1080p
(разные изготовители могут использовать разные названия)	
Названия, обычно используемые для HDR10	HDR Premium, High Dynamic Range, HDR
(разные изготовители могут использовать разные названия)	

- 2. Убедитесь в наличии содержимого HDR. Содержимое может выдаваться с проигрывателя FHD.
- 3. Проигрыватель и монитор следует подключать с помощью подходящего кабеля:
 - прилагаемый кабель HDMI / DP / DP-на-mini DP / кабель USB-C™ (если есть)
 - кабель HDMI, сертифицированный как HDMI High Speed или HDMI Premium (для моделей с входами HDMI)
 - кабель DP / DP-на-mini DP, сертифицированный как совместимый с DisplayPort (для моделей с входами DP)
 - сертифицированный кабель USB-C[™] с поддержкой альтернативного режима DisplayPort (для моделей с входами USB-C[™])

Включение функции HDR

При условии соблюдения инструкций, приведенных в разделе Использование технологии HDR на стр. 35, и совместимости содержимого на входе со стандартом HDR на экране появится сообщение HDR: Вкл. Это значит, что ваш проигрыватель и содержимое совместимы с технологией HDR и что функция HDR правильно включена. Монитор обрабатывает содержимое HDR в соответствии со стандартом ST2084. В этом случае для монитора будет по умолчанию установлен режим Игра HDRi.

Нажмите горячую клавишу HDRi, чтобы вывести на экран список настроек HDR и выбрать другой режим HDR из списка. Либо для выбора перейдите к **Цвет. режим**.

Включение режима эмуляции HDR

Если подключение установлено, но экранное сообщение не отображается, то это значит, что ваш проигрыватель и содержимое несовместимы с технологией HDR. Монитор продолжит работу в цветовом режиме, выбранном в последний раз для содержимого не-HDR. Вы можете вручную включить режим эмуляции HDR, выбрав варианты HDR, Игра HDRi или Кинотеатр HDRi для параметра Цвет. режим.

Тип содержимого	Выбранный цветовой режим	Сведения о системе в главном меню
Содержимое HDR	Если выбран режим не HDR, то он автоматически изменится на Игра HDRi .	HDR: ВКЛ.
	Игра HDRi Кинотеатр HDRi HDR	
Содержимое	Если выбран цветовой режим не HDR.	HDR: ВЫКЛ.
не-HDR	Игра HDRi Кинотеатр HDRi HDR	HDR: Эмуляция

Выбор сценария звука

Для воспроизведения звука в разных сценариях предлагается несколько эквалайзеров звука.

- 1. Нажатием 🕐 / 🕐 / 🗘 откройте Быстрое меню.
- 2. Перейдите к Меню > Аудио > Режим звука.
- 3. Выберите один вариант из списка. Дополнительные сведения см. в разделе Режим звука на стр. 49.

Регулировка режима отображения

Для вывода изображений, формат которых отличается от 16:9, а размер отличается от размера панели купленной вами модели, можно отрегулировать режим отображения монитора.

- 1. Нажатием 🕐 / 🗼 / 🗘 откройте Быстрое меню.
- 2. Перейдите к Меню > Система > Дисплей > Режим отображ.
- 3. Выберите подходящий режим отображения. Настройка вступит в силу немедленно.

Выбор подходящего цветового режима

Ваш монитор предоставляет различные режимы изображения, подходящие для разных типов изображений. Параметры отображения можно сохранить для цветового режима. Сведения обо всех доступных режимах изображения см. в разделе Цвет. режим на стр. 45.

- 1. Нажатием 🕐 / 🗼 / 🗘 откройте Быстрое меню.
- 2. Откройте Меню > Цвет. режим для выбора нужного цветового режима.
- 3. Для каждого режима настройте и сохраните параметры в соответствии с вашими потребностями.

Подключение монитора к ноутбуку серии MacBook

Когда монитор подключен к ноутбуку серии MacBook, переключитесь в режим **M-Book**, обеспечивающий согласование цветов с MacBook и воспроизведение данных на экране монитора.

- 1. Подключите монитор к ноутбуку серии MacBook.
- 2. Нажатием 🗼 / 🗼 / 🗘 откройте Быстрое меню.
- 3. Перейдите к Меню > Цвет. режим.
- 4. Выберите **М-Воок**. Настройка вступит в силу немедленно.

Включение цветового зрения для слабовидящих (Color Weakness (Снижение цветовой чувствительности))

Функция Color Weakness (Снижение цветовой чувствительности) помогает людям с пониженной цветовой чувствительностью различать цвета. В этом мониторе вам предлагаются Красный фильтр и Зеленый фильтр. Выберите нужный.

- 1. Нажатием 💿 / 💿 / 😳 откройте Быстрое меню.
- 2. Перейдите к Меню > Eye Care > Color Weakness (Снижение цветовой чувствительности).
- 3. Выберите Красный фильтр или Зеленый фильтр.
- 4. Настройте значение фильтра. Чем выше значение, тем сильнее будет эффект.

Активация FreeSync™ Premium

Активированная в мониторе функция FreeSync исключает разрыв изображения на экране, рывки и дрожание изображения во время компьютерных игр.

1. Используйте совместимый графический процессор (GPU) с драйвером, который скоро будет доступен. Со списком поддерживаемых технологий можно ознакомиться на сайте www.AMD.com. 2. Обязательно подключите кабель к разъему DisplayPort или HDMI. Дополнительные сведения см. в разделе Подключение видеокабеля. на стр. 15.



Если у вас появятся вопросы о работе функции FreeSync™ Premium, то зайдите на сайт www.AMD.com.

Использование технологии "Поддержка форматов видео"

Ваш монитор может воспроизводить видеозаписи 24Р, если они изначально были записаны с такой частотой кадров. Благодаря технологии "Поддержка форматов видео", монитор отображает такие видео надлежащим образом без каких-либо ошибок и искажений исходного видео. Эта функция включается автоматически, когда на вход монитора поступает совместимое содержимое.

Первоначальная настройка для игр при частоте 165 Гц

Монитор можно оптимизировать для усиления впечатлений от компьютерных игр. Начните со следующих шагов.



Для регулировки частоты обновления экрана применяются разные процедуры в зависимости от операционной системы вашего ПК. Подробности см. в документе Справка вашей операционной системы.

 Для частоты обновления экрана установите значение 165 Герц (165 Гц). Щелкните правой кнопкой рабочий стол и выберите Разрешение экрана. Нажмите Дополнительные настройки. На вкладке Монитор измените частоту обновления экрана на 165 Герц. Затем нажмите Применить и Да, чтобы подтвердить изменение.



Change the ap	opearance of your display
	Detect Identify
Display:	1.30WWG M.1000 -
Resolution:	1920 x 1080 (recommended) -
Orientation:	Landscape 🔻
	Advanced settings
Connect to a proje	ector (or press the 🙀 key and tap P)
Make text and othe	er items larger or smaller
What display settir	ngs should I choose?
	Adapter Monitor Troubleshoot Color Management Monitor Type Seneric PnP Monitor Properties Monitor Settings Screen refresh rate: S9 Hertz 59 Hertz S0 Hertz S0 Hertz 100 Hertz 120 Hertz S0 Hertz 100 Hertz S0 Hertz S0 Hertz 100 Hertz S0 Hertz S0 Hertz 100 Hertz S0 Hertz S0 Hertz S0 Hertz S0 H

- Откройте меню настройки вашей игры и измените частоту кадров или частоту обновления экрана, установив значение 165 Гц. Подробности см. в документе Справка вашей игры.
- 3. Чтобы проверить, изменилась ли частота обновления экрана, на вашем мониторе откройте **Быстрое меню** и просмотрите Сведения о системе.

Если в меню отсутствует значение 165 Гц, то проверьте следующее:

- проверьте правильность подключения кабеля DisplayPort к компьютеру и монитору
- убедитесь, что графический процессор поддерживает частоту 165 Гц
- убедитесь, что ваша игра поддерживает частоту 165 Гц.

Перемещение по главному меню

Экранное меню OSD (On Screen Display) позволяет регулировать все параметры вашего монитора.

Нажатием () / () выберите Быстрое меню, затем нажмите Меню для доступа в главное меню. Подробности см. в разделе 5-позиционный контроллер и основные действия с меню на стр. 28.

В меню могут быть доступны разные параметры в зависимости от источников входного сигнала, функций и настроек. Недоступные параметры меню будут иметь серый цвет. Недоступные клавиши будут отключены, а соответствующие значки экранного меню пропадут. Для моделей без определенных функций их настройки и соответствующие элементы не будут отображаться в меню.

 $\mathbf{\mathbf{\dot{v}}}$

Языки экранного меню могут быть разными у моделей, поставляемых в разные регионы; дополнительные сведения см. в разделе Язык на стр. 51 в пунктах Система и Настр. экр. меню.

Более подробные сведения о каждом меню см. на следующих страницах:

- Меню Вход на стр. 41
- Быстрое меню на стр. 42
- Меню Цвет. режим на стр. 44
- Меню Eye Care на стр. 47
- Меню Аудио на стр. 49
- Меню Система на стр. 50

Меню Вход

Color Mode: Standard Audio mode: Game		HDR: FreeS	OFF Sync Premium: On		1920 x 1080 165 Hz
Input Quick Menu Color Mode Eye Care Audio System	HDMI 1: Game HDMI 2: Game DP: Game Scenario	× *	Standard Game Cinema	~	
🔹 Back	Move		Confirm		

- 1. Нажатием 💿 / 💿 / Сткройте Быстрое меню.
- 2. Выберите Меню из Быстрое меню.
- 3. Нажатием 💮 или 🝑 выберите Вход.
- 4. Нажмите , чтобы войти в подменю, затем нажатием 💮 или 😳 выберите пункт меню.
- 5. Для регулировки нажимайте 🗼 или 🗼, а для выбора нажимайте 💽.
- 6. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите 🖤.
- 7. Для выхода из меню нажмите 🔍

Элемент	Функция	Диапазон
Вход	Используется для переключения входа в соответствии с типом подключаемого видеокабеля. Для входа можно назначить нужный сценарий. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка монитора для разных сценариев на стр. 30.	• HDMI1 •HDMI2 • DP • Сценарий

Быстрое меню

Color Mode: Standard Audio mode: Game	ŀ	HDR: ⁼reeS	OFF ync Premium: On	1920 x 1080 165 Hz
Input	Standard		1 Input	
input	Stanuaru		1. Input	Input
Quick Menu 🥒	Game	4	2. Color Mode	Color Mode
Color Mode	Cinema		3. Light Tuner	Light Tuner 🗸
Eye Care			4. AMA	Black eQualizer
Audio			5. Brightness	Color Vibrance
System				AMA
				Brightness
				Contrast
				~
- ∲• Back	<⊕→ Move		<i>Confirm</i>	

- 1. Нажатием 💿 / 😳 / 😳 откройте Быстрое меню.
- 2. Выберите Меню из Быстрое меню.
- 3. Нажатием 🗼 или 🗼 выберите Быстрое меню.
- 4. Нажмите , чтобы войти в подменю, затем нажатием 💮 или 😳 выберите пункт меню.
- 5. Для регулировки нажимайте 🗼 или 💽, а для выбора нажимайте 💽.
- 6. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите 🖤.
- 7. Для выхода из меню нажмите 🖤

Элемент	Функция	Диапазон
Быстрое меню	Установка 3 настроек, которые можно часто регулировать в Быстрое меню . Дополнительные сведения см. в разделах Использование Быстрое меню на стр. 31 и Пользовательская настройка Быстрое меню на стр. 32.	
	Если отключить Вход > Сценарий, то можно будет установить только вариант Стандарт.	

Элемент		Диапазон	
	Стандарт	Для основных ПК-приложений.	•Вход
	Игра	Для игр.	нельзя)
	Кинотеатр	Для просмотра фильмов.	• Цвет. режим (изменить нельзя)
			 Light Tuner
			 Black eQualizer
			 Красочность
			•AMA
			• Яркость
			•Контраст
			• Резкость
			• Режим звука
			 Громкость
			 Low Blue Light
			•Blur Reduction

Меню Цвет. режим

Color Mode: Standard Audio mode: Game	H Fi	IDR: reeS	OFF ync Premium: On		1920 x 1080 165 Hz
Input Quick Menu Color Mode Eye Care Audio System	HDR Game HDRi Cinema HRDi FPS RPG Racing Game Standard sRGB	~_	Black eQualizer Light Tuner Color Vibrance Brightness Contrast Sharpness B.I.+ Gamma	4	50
<ii>€) Back</ii>	🔹 Adjust				

- 1. Нажатием 💿 / 💿 / 💿 откройте Быстрое меню.
- 2. Выберите Меню из Быстрое меню.
- 3. Нажатием 💮 или 🖤 выберите Цвет. режим.
- 4. Нажмите 💽, чтобы войти в подменю, затем нажатием 💿 или 😳 выберите пункт меню.
- 5. Для регулировки нажимайте 💿 или 💽, а для выбора нажимайте 💽.
- 6. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите 💬
- 7. Для выхода из меню нажмите 🔍

Элемент		Диапазон	
Цвет. режим	Выберите цве соответствует		
	HDR	Включение функции HDR.	•Black
	Игра HDRi	Одновременное включение функций HDR и В.I.+ с усилением контрастности.	Light Tuner
	Кинотеатр HDRi	Одновременное включение функций HDR и В.I.+.	•Яркость
	FPS	Для игр типа FPS (шутер от первого лица).	•Резкость
	RPG	Для игр RPG (в ролевые игры).	•B.I.+
	Игра "Гонки"	Для игр типа "гонки".	•Гамма •Цвет. темп-ра
	Пользов.	Применение сочетания настроек цвета, определенных пользователем.	AMA Blur Reduction
	sRGB	Для лучшей цветопередачи при использовании периферийных устройств, совместимых с sRGB.	(Motion Blur Reduction) • Сбросить Цвет
	M-Book	Сводит к минимуму визуальную разницу между монитором и подключенным ноутбуком серии MacBook.	
	ePaper	Для чтения электронных книг или документов в черно-белом режиме с подходящей яркостью экрана и четким текстом.	

В меню могут быть доступны разные параметры в зависимости от источников входного сигнала, функций и настроек. Дополнительные сведения см. в разделе Доступные пункты меню для каждого Цвет. режим на стр. 33.

Элемент	Функция	Диапазон
Black eQualizer	Добавляет темные тени, повышая яркость и не изменяя светлые тени.	0 ~ 10
	Если изображение слишком яркое или просто содержит темные тени, то регулировка значения параметра Black eQualizer может не привести к заметным изменениям в изображении.	
Light Tuner	Добавляет темные тени, одновременно повышая яркость, контрастность и насыщенность.	-10 ~ 10
Красочность	Предлагаются разные наборы настроек цвета. После применения вы сможете отрегулировать некоторые настройки цвета в соответствующих меню.	0 ~ 20
Яркость	Регулировка соотношения светлых и темных оттенков.	0 ~ 100
Контраст	Регулировка различий между светлыми и темными элементами изображения.	0 ~ 100
Резкость	Регулировка четкости и различимости контуров объектов на изображении.	0 ~ 10

Элемент		Функция	Диапазон			
B.I.+	Включение и Встроенный и технологией окружающего и цветовую те автоматическ значения пар см. в разделе	∙ВКЛ. •ВЫКЛ.				
Гамма	Регулировка умолчанию я Windows).	1~5				
Цвет. темп-ра	Обычный	Обеспечивает отображение естественных цветов при просмотре видео и фотографий. Это стандартный, заданный на заводе цветовой вариант.				
	Холодные	Придание холодных тонов изображению; это фабричная предустановка для стандартного белого цвета в ПК-отрасли.				
	Теплые	Придание теплых тонов изображению; это фабричная предустановка для стандартного белого цвета газетной бумаги.				
	Опр. польз-лем	В сочетании основных цветов (красный, зеленый и синий) изображения можно регулировать оттенки того или иного цвета. Переходите последовательно к меню R (красный), G (зеленый) и B (синий), чтобы изменить значения этих параметров.	 R (0 ~ 100) G (0 ~ 100) B (0 ~ 100) 			
		Уменьшение уровня одного или более цветов приведет к уменьшению их присутствия в цветовой гамме изображения. (например, при постепенном уменьшении уровня синего цвета в изображении оно будет приобретать желтоватый оттенок. При уменьшении уровня зеленого цвета изображение приобретет красный оттенок.)				
AMA	Уменьшает в уровня серого	ремя реакции ЖК-панели на изменение о цвета.	0~3			
Blur Reduction (Motion Blur Reduction)	Уменьшение или при восп Заметьте, к после акти - Яркость у - Функция у - Доступно 100 Гц. Ф функции	• ВКЛ. • ВЫКЛ.				
Сбросить Цвет	Восстановлен параметров L	Восстановление стандартных заводских значений для параметров цвета.				

Меню Eye Care

Color Mode: Standard Audio mode: Game	HDR Free	R: OFF Sync Premium: On		1920 x 1080 165 Hz
Input Quick Menu Color Mode Eye Care Audio System	B.I.+ Low Blue Light Color Weakness Adjust by duration	Red Filter Green Filter	~ .	10
Back	<∲→ Adjust	<u> </u>		

- 1. Нажатием 💽 / 💽 / Ф откройте Быстрое меню.
- 2. Выберите Меню из Быстрое меню.
- 3. Нажатием 🖤 или 🖤 выберите Eye Care.
- 4. Нажмите 💽, чтобы войти в подменю, затем нажатием 💿 или 😳 выберите пункт меню.
- 5. Для регулировки нажимайте 💿 или 💽, а для выбора нажимайте 💽.
- 6. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите 🖤
- 7. Для выхода из меню нажмите 🖤.

Элемент		Функция			
В.І.+ (Автояркость плюс)	Если функция " в меню Цвет. р настройки.	сли функция "Автояркость плюс" была включена из режима меню Цвет. режим , то здесь доступны соответствующие астройки.			
	Экспонометр Показывает на экране условия освещенности вокруг монитора.				
	Чувст-ть датчика	Регулировка чувствительности датчика освещенности для изменения обнаруженного диапазона яркости. Это может быть полезно для корректировки неравномерной освещенности при обнаружении света.	0 ~ 100		

Элемент		Диапазон	
Low Blue Light	Уменьшение ин дисплеем, для ваши глаза.	нтенсивности синего цвета, излучаемого уменьшения воздействия синего цвета на о значение, тем сильнее будет уменьшен синий цвет.	0~20
Color Weakness (Снижение цветовой чувстви- тельности)	Регулировка согласования цветов, помогающая людям с пониженной цветовой чувствительностью различать цвета.		
	Красный фильтр	Выбор эффекта, производимого красным фильтром. Чем выше значение, тем сильнее будет эффект.	0~20
	Зеленый фильтр	Выбор эффекта, производимого зеленым фильтром. Чем выше значение, тем сильнее будет эффект.	0~20
Рег. по длит.	Цветовая темпо увеличения вре возможное нап	ература монитора меняется по мере емени использования, чтобы снизить ряжение глаз.	•ВКЛ. •ВЫКЛ.

Меню Аудио

Color Mode: Standard Audio mode: Game		HDR: OFF FreeSync Pr	remium: On	1920 x 1080 165 Hz
Input Quick Menu Color Mode Eye Care Audio 4 System	Volume Audio mode Mute		25	
Back	<∳ Adjust			

- 1. Нажатием 💿 / 💿 / 💿 откройте Быстрое меню.
- 2. Выберите Меню из Быстрое меню.
- 3. Нажатием 🔯 или 🔯 выберите Аудио.
- 4. Нажмите 💽, чтобы войти в подменю, затем нажатием 💿 или 😳 выберите пункт меню.
- 5. Для регулировки нажимайте 🗼 или 🗼, а для выбора нажимайте 💽.
- 6. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите 🖤
- 7. Для выхода из меню нажмите 💬.

Элемент		Диапазон			
Громкость	Регулировка громи	0 ~ 50			
Режим звука	Выбор эквалайзера, обеспечивающего лучший звуковой эффект для конкретных сценариев.				
	Игра	Улучшение позиционирования звука для точного определения места расположения источника детализированного звука, например, летящей пули или шагов врага.			
	Кинотеатр	Усиление низких частот с сохранением четкости воспроизведения речи.			
	Поп/Трансляция				
Выключить звук	Отключение звуко	вого входа.	•ВКЛ. •ВЫКЛ.		

Меню Система

Color Mode: Standard Audio mode: Game		HDR: FreeS	OFF Sync Premium: On		1920 x 1080 165 Hz
Input Quick Menu Color Mode Eye Care Audio System	OSD Settings Auto Power Off Display RGB PC Range Information Reset All		Language Display Time OSD Lock	4	3 Sec. 5 Sec. 10 Sec. ✓ 15 Sec. 20 Sec.
ن Back	∲ Move		 Confirm 		

- 1. Нажатием 🗼 / 🗼 / 🗘 откройте Быстрое меню.
- 2. Выберите Меню из Быстрое меню.
- 3. Нажатием 🖤 или 🖤 выберите Система.
- 4. Нажмите 💽, чтобы войти в подменю, затем нажатием 💿 или 😳 выберите пункт меню.
- 5. Для регулировки нажимайте 💿 или 💿, а для выбора нажимайте 💽.
- 6. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите 🖤
- 7. Для выхода из меню нажмите 💬.

Элемент		Функция	Диапазон
Настр. экр. меню	Язык	Выбор языка экранного меню.	 English Français Deutsch Italiano Español Polski Česky Magyar Română Nederlands Русский Svenska Português ば고,ц, 日本語 한국어 繁體中文 简体中文
	Показать время	Регулировка времени, в течение которого отображается экранное меню.	• 3 сек. • 5 сек. • 10 сек. • 15 сек. • 20 сек.
	Блокир. экр. меню	Предотвращение возможности случайного изменения всех параметров монитора. Если эта функция активирована, то использование регуляторов экранного меню и клавиш быстрого вызова блокируется.	
Авт. выкл. пит.	Установка в электропита	ремени до автоматического выключения ния монитора в режиме энергосбережения.	•ВЫКЛ. •10 мин. •20 мин. •30 мин.

Элемент		Диапазон		
Дисплей	Режим отображ.	Эта функци можно былс отображать сторон, отлі	я реализована для того, чтобы обез геометрического искажения изображения с соотношением ичным от 16:9.	
		Полный	Размер входного изображения изменяется для заполнения всей площади экрана. Этот вариант идеально подходит для изображений с соотношением сторон 16:9.	
		Формат	Входное изображение выводится без геометрических искажений и заполняет максимально возможную область экрана.	
		1:1	Входное изображение выводится со своим исходным разрешением без масштабирования.	
	Overscan Входное изображение немного увеличивается и выходит за пределы экрана. Используйте эту функцию для скрытия помех на нижней и верхней кромке изображения (если они есть). Этот параметр доступен только тогда, когда в качестве источника входного сигнала выбран HDMI.		ображение немного тся и выходит за пределы ользуйте эту функцию для иех на нижней и верхней кромке ия (если они есть). аметр доступен только тогда, когда в источника входного сигнала выбран	•ВКЛ. •ВЫКЛ.
RGB диап. ПК	Определени вариант в сс на подключе	е диапазона ответствии с енном устрой	•Автоопред. •RGB (0 ~ 255) •RGB (16 ~ 235)	
Сведения	Отображени	е информац	• Вход • Текущ. разр. • Опт. разр. • HDR • Назв. модели	
Сбросить все	Сброс всех и стандартные После сбр для досту Настройка	параметров режима, цвета и геометрии в не заводские значения. Пороса системы вам будет предложено задать сценарии упных входов. Дополнительные сведения см. в разделе ка монитора для разных сценариев на стр. 30.		•ДА •НЕТ

Устранение неполадок

Часто задаваемые вопросы

Обработка изображения Изображение размыто. Загрузите Resolution file (Файл разрешения) с веб-сайта (см. раздел Поддержка продукта на стр. 3). См. раздел "Регулировка разрешения экрана". Затем выберите правильное разрешение, частоту обновления и отрегулируйте параметры согласно этим инструкциям. Размытое изображение наблюдается только при разрешении, значение которого меньше физического (максимального) разрешения? Загрузите Resolution file (Файл разрешения) с веб-сайта (см. раздел Поддержка продукта на стр. 3). См. раздел "Регулировка разрешения экрана". Выберите собственное разрешение. Наблюдаются дефекты пикселей. Одна из нескольких точек на экране постоянно отображается черным, одна или несколько точек постоянно отображаются белым, одна или несколько точек постоянно имеют красный, зеленый, синий или другой цвет. • Очистите ЖК-экран. • Включите и выключите питание. • Эти пикселы, которые либо постоянно светятся, либо не поджигаются, этот дефект типичен для ЖК-технологии. Искаженные цвета изображения. Изображение имеет желтый, голубой или розовый оттенок. Из Цвет. режим перейдите в выбранный цветовой режим. Выберите Сбросить Цвет и затем выберите **ДА**, чтобы сбросить параметры цвета и восстановить для них стандартные заводские значения. Если цвета изображения, а также цвет экранного меню искажены, вероятно, один из трех основных цветов отсутствует во входном сигнале. Проверьте разъемы сигнального кабеля. Если любой из выводов разъемов погнут или поврежден, то обратитесь за помощью к продавцу монитора. Изображение искажено, мигает или мерцает. Загрузите Resolution file (Файл разрешения) с веб-сайта (см. раздел Поддержка продукта на стр. 3). См. раздел "Регулировка разрешения экрана". Затем выберите правильное разрешение, частоту обновления и отрегулируйте параметры согласно этим инструкциям. На мониторе настроено исходное разрешение, но изображение искажено. Когда на мониторе выбрано исходное разрешение, изображение, передаваемое некоторыми источниками видеосигнала, может быть искажено или растянуто. Для просмотра изображения с любых источников с максимально высоким качеством можно использовать функцию Режим отображ. и выбрать формат, подходящий для используемого источника видеосигнала. Подробности см. в разделе Режим отображ. на стр. 52.



Изображение смещено в одном направлении.



Загрузите **Resolution file (Файл разрешения)** с веб-сайта (см. раздел Поддержка продукта на стр. 3). См. раздел "Регулировка разрешения экрана". Затем выберите правильное разрешение, частоту обновления и отрегулируйте параметры согласно этим инструкциям.



У статического изображения на экране видна слабая тень.

- Используя функцию управления питанием, задайте для компьютера и монитора включение режима энергосбережения ("спячки") по прошествии определенного периода бездействия.
 - Для предотвращения эффекта остаточного изображения используйте экранную заставку.

Индикатор питания



Индикатор горит белым или оранжевым цветом.

- Постоянное свечение индикатора белым означает, что питание монитора включено.
- Если светодиодный индикатор горит белым и на экране отображается сообщение Вне допустимого диапазона, то это значит, что был установлен режим отображения, который не поддерживается данным монитором. Установите поддерживаемый режим. Загрузите Resolution file (Файл разрешения) с веб-сайта (см. раздел Поддержка продукта на стр. 3). См. раздел "Регулировка разрешения экрана". Затем выберите правильное разрешение, частоту обновления и отрегулируйте параметры согласно этим инструкциям.
 - Если индикатор горит оранжевым цветом, то это значит, что включен режим управления питанием. Нажмите любую клавишу на клавиатуре компьютера или подвиньте мышь. Если это не поможет, то проверьте разъемы сигнального кабеля. Если любой из выводов разъемов погнут или поврежден, то обратитесь за помощью к продавцу монитора.
 - Если индикатор не горит, то проверьте, есть ли напряжение в сетевой розетке и исправна ли она, а также положение выключателя питания.

Органы управления экранного меню



Органы управления экранного меню недоступны.

Чтобы разблокировать органы управления экранного меню, если они по умолчанию заблокированы, нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 10 секунд.

Экранные сообщения



Во время загрузки компьютера на экране отображается сообщение Вне допустимого диапазона.



Появление на экране сообщения **Вне допустимого диапазона** во время загрузки компьютера означает проблему совместимости компьютера, вызванную операционной системой или видеокартой. Система автоматически отрегулирует частоту обновления. Просто подождите, пока запустится операционная система.

Аудио



Не выдается звук через встроенные динамики.

- Проверьте правильность подключения нужного кабеля к источникам входных звуковых сигналов. Подробности см. в разделе Подсоедините звуковой кабель. на стр. 15.
- Увеличьте громкость (возможно, звук отключен или установлен на слишком низкий уровень).
- Отключите наушники и/или внешние динамики. (Если они подключены к монитору, то вывод звука через встроенные динамики автоматически отключается.)

(?)

Не выводится звук через подключенные внешние динамики.

- Отключите наушники (если они подключены к монитору).
- Проверьте правильность подключения к гнезду наушников.
- Если питание на внешние динамики подается через USB, то проверьте правильность их USB-подключения.
- Увеличьте громкость внешних динамиков (возможно, звук отключен или установлен на слишком низкий уровень).

Датчики

Датчик света монитора работает неправильно.

Датчик света расположен на мониторе спереди внизу. Проверьте:

- Сняли ли вы защитную наклейку с датчика.
- Не включена ли функция Автояркость / Автояркость плюс. Выберите Цвет. режим > режим > В.I.+ (Автояркость плюс).
- Нет ли перед датчиком каких-либо препятствий, мешающих ему правильно определять уровень освещенности.
- Нет ли перед датчиком каких-либо объектов или одежды ярких цветов. Яркие цвета (особенно белые и флуоресцентные цвета) отражают свет, и датчик не может обнаружить главные источники света.



HDR

На экране отображается сообщение HDR: Эмуляция.

Это значит, что содержимое входного сигнала не совместимо с технологией HDR и что монитор переведен в режим эмуляции HDR. В разделе Использование технологии HDR на стр. 35 описано, как проверить, что вы используете поддерживаемый проигрыватель, содержимое и сертифицированный кабель.

Нужна дополнительная помощь?

Если приведенные в этом руководстве инструкции не помогут устранить проблему, то обратитесь к продавцу или перейдите на свой местный вебсайт с сайта Support.BenQ.com, чтобы получить дополнительную поддержку и найти местный сервисный центр.