

ROG STRIX XG349C CURVED GAMING MONITOR



Первое издание Февраль 2021 г.

Copyright © 2021 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

Запрещается воспроизводить передавать, перезаписывать, сохранять в поисковой системе или переводить на любой язык в любой форме и любыми средствами, кроме документации, хранимой покупателем в качестве резервной копии,

любую часть настоящего руководства, включая устройства и программное обеспечение, описанные в нем, без письменного разрешения компании ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Гарантийные обязательства и право на обслуживание перестают действовать в случае: (1) ремонта, модификации или изменения устройства без письменного разрешения компании ASUS или (2) уничтожения или отсутствия серийного номера.

КОМПАНИЯ ASUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В ФОРМАТЕ "КАК ЕСТЬ" БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБОГО РОДА ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. КОМПАНИЯ ASUS, ЕЕ ДИРЕКТОРА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОГО РОДА ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ В ВИДЕ УЛУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, УБЫТКИ ДЛЯ БИЗНЕСА, ПОТЕРИ ДАННЫХ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПР.), ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ASUS БЫЛА ОСВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАКОГО-ЛИБО ДЕФЕКТА ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ УСТРОЙСТВЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАТ ИЗМЕНЕНИЮ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ТОЛКОВАТЬСЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ ASUS. КОМПАНИЯ ASUS НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ХА ЛЮБОГО РОДА ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ СОДЕРЖАЩУЮСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСТРОЙСТВАХ И ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ.

Наименования устройств и названия компаний, упоминающиеся в данном руководстве, могут являться зарегистрированными торговыми марками или объектами авторского права соответствующих компаний и используются исключительно для идентификации или пояснений, а также для выгоды владельцев, без намерения нарушить их права.

Содержание

Уве	домления	iv
Све	дения по безопасности	v
Ухо	д и очистка	viii
1.1	Добро пожаловать!	1-1
1.2	Комплект поставки	1-1
1.3	Сборка монитора	1-2
1.4	Подсоединение кабелей 1.4.1 Задняя панель ЖК-монитора.	1-4 1-4
1.5	Общие сведения о мониторе 1.5.1 Функции кнопок управления 1.5.2 Функция GamePlus 1.5.3 Функция GameVisual	1-5 1-5 1-7 1-8
2.1	Отсоединение подставки (для установки настенного крепления VESA)	2-1
2.2	Регулировка положения монитора	2-3
3.1	Экранное меню Э. 1. 1 Изменение настроек Э. 1.2 Описание функций экранного меню	3- 1 3- 1 3-2
3.2	Аига	.3-10
3.3	Технические характеристики	.3-11
3.4	Поиск и устранение неполадок (ответы на вопросы)	.3-12
3.5	Список поддерживаемых режимов	.3-13

Уведомления

Уведомления о соответствии стандартам Федеральной комиссии по связи США (FCC)

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. При использовании устройства должны быть соблюдены следующие два условия:

- Данное устройство не вызывает вредных помех.
- Данное устройство должно выдерживать внешние помехи, включая такие, которые могут нарушить нормальную работу устройства.

Это устройство было протестировано и признано соответствующим требованиям к устройствам класса В (Class B) в соответствии с Частью 15 требований FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения достаточной защиты от вредных помех в бытовых условиях. Данное оборудование генерирует, использует и может распространять электромагнитные волны и при нарушении инструкций по установке или эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи/ Даже при соблюдении инструкций по установке не гарантируется отсутствие помех в каком-то определенном случае. Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью приведенных ниже мер:

- Изменить ориентацию или перенести в другое место приемную антенну;
- Увеличить расстояние между приемником и устройством;
- Подключить оборудование и приемник в сетевые розетки разных цепей;
- Обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для обеспечения соответствия требованиям FCC для подключения монитора к видеокарте необходимо использовать экранированные кабели. Внесение изменений или модификации данного устройства, однозначно не одобренные стороной, ответственной за соблюдение законодательных требований, могут привести к лишению пользователя права на использование данного оборудования.

Заявление о соответствии стандартам Канадского департамента по коммуникациям

Данное цифровое устройство не превышает пределов для цифровых устройств класса В по радиошумовым помехам, установленных Положениями по радиоинтерференции Канадского департамента по коммуникациям.

Это цифровое устройство класса В соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Это цифровое устройство класса В отвечает всем требованиям канадского регламента по эксплуатации помехоустойчивых устройств.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouiller du Canada.

Сведения по безопасности

- Перед подключением монитора внимательно ознакомьтесь со всей входящей в комплект документацией.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током.
- Не открывайте корпус монитора. Детали внутри корпуса монитора находятся под высоким напряжением, воздействие которого может привести к серьезным травмам.
- При повреждении блока питания не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту или к продавцу.
- Перед использованием устройства убедитесь в правильном подключении всех кабелей и в том, что шнуры питания не повреждены. Если какие-либо компоненты повреждены, немедленно свяжитесь с продавцом.
- Щели и отверстия на обратной стороне корпуса предназначены для вентиляции. Не блокируйте эти отверстия. Не размещайте это устройство рядом или над батареей или другим источником тепла при отсутствии надлежащей вентиляции.
- Это устройство необходимо эксплуатировать при параметрах электропитания, указанных на этикетке. Если характеристики электросети неизвестны, проконсультируйтесь с продавцом или местной компанией-поставщиком электроэнергии.

- Используйте вилку шнура питания, соответствующую местным стандартам.
- Не перегружайте разветвители и удлинители кабеля питания. Перегрузка может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Избегайте воздействия на устройства пыли, влажности и чрезмерно высокой или низкой температуры. Не размещайте монитор в местах, где он может намокнуть. Разместите монитор на ровной устойчивой поверхности.
- Отключайте устройство во время грозы и в случаях, когда оно не используется длительное время. Это предотвратит повреждение монитора при перепадах напряжения.
- Не допускайте попадания предметов и жидкостей в отверстия на корпусе монитора.
- Для получения оптимальных характеристик монитор следует использовать только с компьютерами, соответствующими стандарту UL с маркировкой на корпусе 100-240 В.
- Розетка питания должна располагаться в легко доступном месте вблизи устройства.
- При возникновении технических проблем, связанных с монитором, обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.
- Перед включением сетевой вилки в розетку необходимо обеспечить заземление. Отключение заземления следует выполнять только после отключения сетевой вилки от розетки.
- Используйте блок питания ADP-120VH BE.
- Если кабель питания снабжен 3-контактной вилкой, его необходимо подключать к заземленной 3-контактной розетке. Запрещено отключать заземляющий контакт кабеля питания, например, путем присоединения 2-контактного блока питания. Контакт заземления служит для обеспечения безопасности.

Опасность неустойчивости

- Падение устройства может привести к получению серьезной травмы или смертельному исходу. Во избежание травм устройство необходимо надежно прикрепить к полу или стене в соответствии с инструкциями по установке.
- Падение устройства может привести к получению серьезной травмы или смертельному исходу. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, приняв простые меры предосторожности, такие как:
- ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте только шкафы или стойки, а также способы установки, рекомендованные производителем устройства.

- ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте только ту мебель, которая может служить надежной опорой для устройства.
- ПОСТОЯННО следите за тем, чтобы устройство не выступало за края мебели, на которой оно стоит.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО предупреждайте детей о том, что опасно взбираться на мебель, чтобы достать до устройства или его пульта управления.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО прокладывайте провода и кабели, подключаемые к устройству, и связывайте их в жгуты так, чтобы они не мешали ходить и не спутывались.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать устройство на неустойчивой поверхности.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать монитор на высокую мебель (например, на книжные или посудные шкафы), не прикрепив мебель и устройство к подходящей опоре.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать устройство на скатерть и другие предметы, расположенные между устройством и мебелью, которая служит опорой.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ставить на устройство или мебель, где оно установлено, любые предметы, которые могли бы вызвать у детей интерес.
- Если установленное устройство требуется зафиксировать и переместить, необходимо соблюдать вышеуказанные меры предосторожности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Использование наушников и гарнитуры, не указанных в данном руководстве, может привести к потере слуха в связи с повышенным звуковым давлением.

Ограничение по спецификации опасных веществ (Индия)

Это устройство соответствует "Правилам (управления) электронными отходами в Индии 2016 г." и запрещает использование свинца, ртути, шестивалентного хрома, полибромированных бифенилов и полимбромированных дифениловых эфиров в концентрации, превышающей 0,1 % по массе в однородных материалах и 0,01 % по массе в однородных материалах для кадмия, за исключением тех, которые перечислены в Перечне 2 данного правила.



Защита от опрокидывания

Для защиты ЖК-монитора от падения рекомендуется прикрепить его к стене с помощью шнура или цепочки, способных выдержать его вес.





- Конструкция дисплея может отличаться от показанного на рисунке.
- Установку должен проводить квалифицированный специалист, за дополнительной информацией обращайтесь к своему поставщику.
- Для моделей с массой нетто не менее 7 кг. Выберите подходящий способ защиты от опрокидывания.
- Используйте метод, показанный на рисунке выше, чтобы привязать шнур или цепочку к подставке, а затем прикрепить к стене.

Уход и очистка

- Перед поднятием и перемещением монитора рекомендуется отключить кабели и шнур питания. При поднятии монитора следуйте рекомендациям. При поднятии или переноске удерживайте монитор за края. Не поднимайте монитор за подставку или шнур.
- Очистка. Выключите монитор и отсоедините кабель питания.
 Очистите поверхность монитора мягкой, не царапающей поверхность тканью. Устойчивое загрязнение можно удалить тканью, смоченной в мягком очистителе.

 Не используйте очистители, содержащие спирт или ацетон.
 Используйте средства для очистки ЖК-экранов. Никогда не распыляйте очиститель непосредственно на экран, он может попасть внутрь и вызвать поражение электротоком.



Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование и содержащие ртуть аккумуляторы) нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с местными правилами утилизации электронных продуктов.

AEEE yönetmeliğine uygundur

Следующие симптомы не являются признаком неисправности:

- При первом включении экран может мерцать вследствие особенностей флуоресцентной подсветки. Для устранения мерцания выключите и вновь включите выключатель питания.
- Может наблюдаться неоднородность яркости экрана в зависимости от используемого фонового рисунка рабочего стола.
- При длительном отображении статического изображения после его смены может наблюдаться остаточное изображение. Этот эффект постепенно исчезнет; можно также выключить монитор на длительное время.
- Если экран темный, мигает или не показывает изображение, обратитесь к продавцу или в сервисный центр для ремонта. Не пытайтесь отремонтировать монитор самостоятельно!

Условные обозначения, используемые в этом руководстве



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Сведения, предупреждающие получение травм при выполнении различных задач.



ВНИМАНИЕ. Сведения, предупреждающие повреждение оборудования при выполнении различных задач.



ВАЖНО. Инструкции, которым НЕОБХОДИМО следовать при выполнении различных задач.



ПРИМЕЧАНИЕ. Советы и дополнительные сведения, помогающие выполнить задачу.

Источники дополнительных сведений

Дополнительные сведения и обновления ПО можно получить из следующих источников.

1. Веб-сайты ASUS

Веб-сайты ASUS содержат последние сведения об оборудовании и ПО ASUS. См. http://www.asus.com

2. Дополнительная документация

Комплект поставки может включать дополнительную документацию, предоставляемую продавцом. Эта документация не входит в стандартный комплект поставки.

1.1 Добро пожаловать!

Благодарим вас за приобретение ЖК-монитора ASUS® !

Новейшая модель ЖК-монитора ASUS снабжена широким экраном с ярким, четким изображением и набором функций, повышающих удобство просмотра и использования монитора.

Благодаря этим возможностям вас порадует просмотр изображений на мониторе!

1.2 Комплект поставки

Проверьте наличие в упаковке следующих принадлежностей:

- 🗸 ЖК-монитор
- 🗸 Стойка монитора
- 🗸 Подставка монитора
- 🗸 Краткое руководство
- 🗸 Гарантийный талон
- 🗸 Кабель питания 1 шт.
- 🗸 Кабель HDMI, 1 шт.
- 🗸 Кабель DP, 1 шт.
- ✓ Адаптер питания 1 шт.
- 🗸 Кабель USB 3.0, 1 шт.
- 🗸 Кабель USB-C, 1 шт.
- 🗸 Основание ROG
- 🗸 Крышка VESA
- 🗸 Комплекты VESA
- 🗸 Протокол калибровки цветов



 Если какой-либо компонент отсутствует или поврежден, немедленно обратитесь к продавцу.

1.3 Сборка монитора

Для сборки монитора выполните следующие действия.



- Во время сборки кронштейна/основания монитора рекомендуется не вынимать монитор из упаковки из вспененного полистирола (EPS).
- 1. Достаньте все необходимые принадлежности из перевернутой части упаковки из вспененного полистирола.



- 2. Извлеките перевернутую часть упаковки из картонной коробки
- 3. и откройте отверстие для сборки стойки.



- 4. Совместите винтовые отверстия на мониторе с поставляемыми в комплекте винтами на кронштейне.
- Прикрепите кронштейн к монитору, закрепив его четырьмя (4) крепежными винтами.

6. Закройте крышку VESA.



- 7. Совместите и присоедините основание к кронштейну.
- 8. Прикрепите основание к кронштейну, закрепив его двумя (2) винтами.



9. Извлеките монитор из упаковки из вспененного полистирола (EPS).



- Не держитесь за панель. Рекомендуется поднимать монитор, держась за его стойку.
- Винт основания М6 х 15 мм.

Установите наиболее удобный угол наклона монитора.

1.4 Подсоединение кабелей



- 1. Замок Kensington
- 2. Разъем DC-In
- 3. Разъем HDMI
- 4. DisplayPort

- 5. Порт USB C/DP (PD 5 B / 3 A или 9 B / 2 A)
- 6. Восходящий порт USB 3.0
- 7. Нисходящие порты USB 3.0, 2 шт.
- Гнездо для подключения наушников

1.5 Общие сведения о мониторе

Кнопки управления на нижней панели монитора используются для настройки монитора.

- Į
- Нажмите кнопку выбора источника входного сигнала 🖻 или кнопку 🌑 для быстрого входа в экранное меню.



- 1. Индикатор питания:
 - Описание цветов индикатора питания приведено в таблице ниже.

Состояние	Описание
Белый	ВКЛ.
Желтый	Режим ожидания
ВЫКЛ.	ВЫКЛ.

- 2. 🕐 Кнопка Питание:
 - Для включения или выключения монитора нажмите эту кнопку.
- 3. 🔘 Кнопки навигации:
 - Вызов экранного меню. Активация выбранного пункта экранного меню.
 - Увеличение и уменьшение значений, а также перемещение курсора вверх, вниз, влево, вправо.

- Кнопка близко: Выход из экранного меню или возврат к предыдущему меню.
- Кнопка GamePlus: Это клавиша быстрого вызова. По умолчанию: GamePlus.
 - Активируйте функции Прицел, Таймер, Счетчик FPS или Выравнивание монитора.
 - Выберите нужную функцию, используя кнопки < вверх/ вниз, и нажмите 💿 для подтверждения выбора.



- Дополнительную информацию по функции GamePlus см. на стр. 1-7.
- Manual CameVisual: Это клавиша быстрого вызова. По умолчанию: GameVisual.
 - Переключение между восемью стандартными видеорежимами (Пейзажный, Гонки, Кино, RTS/RPG, FPS, sRGB, MOBA, Пользовательский) с использованием технологии GameVisual[™] Video Intelligence.



- Дополнительную информацию по функции GameVisual см. на стр. 1-8.
- Кнопка громкости: Это клавиша быстрого вызова. По умолчанию: Громкость. Используйте кнопки в вверх/вниз для регулировки громкости.
- 4. 🗉 Кнопка Выбор Входа:
 - Это клавиша быстрого вызова. По умолчанию установлен режим Выбор Входа. С помощью кнопок Subsequence источник входного сигнала: HDMI > DisplayPort > Type-C.
 Затем нажмите Ann подтверждения.

😑 Выбор Входа	
HDMI	Ø
DisplayPort	O
Туре-С	Ο

Функция GamePlus предоставляет расширенные возможности и улучшенное игровое окружение для самых разных игр. Можно выбрать прицел одного из четырех типов, наиболее подходящий для той или иной игры. Например, можно вывести таймер слева на экране, чтобы отслеживать прошедшее время игры, а счетчик частоты кадров (FPS) позволяет оценить плавность игры. Функция «Выравнивание монитора» отображает линии для выравнивания по 4-м сторонам экрана, позволяя без труда безупречно выровнять на несколько мониторов.

Активация режима GamePlus:

- Нажмите () или кнопку выбора входного сигнала быстрого входа в экранное меню.
- 2. Нажмите функциональную кнопку GamePlus 🐢.
- Используйте кнопки
 вверх/вниз, чтобы выбрать необходимую функцию.
- Выделите необходимый параметр и нажмите кнопку , чтобы включить его. Нажмите кнопку выбора входного сигнала , чтобы отключить его.



GamePlus – Счетчик FPS Ф оночис Стороска Стороска Счетчик FPS

Функция GameVisual позволяет без труда выбрать подходящий режим отображения.

Активация функции GameVisual:

Нажимайте функциональную кнопку GameVisual для выбора режима.

- Пейзажный режим: оптимальный режим для просмотра пейзажных фотографий с использованием технологии GameVisual™ Video Intelligence.
- **Гонки режим**: оптимальный режим для гоночных игр с использованием технологии GameVisual[™] Video Intelligence.
- Кино режим: оптимальный режим для просмотра фильмов с использованием технологии GameVisual[™] Video Intelligence.
- **RTS/RPG режим**: оптимальный режим для стратегических игр в реальном времени (RTS) или ролевых игр (RPG) с использованием технологии GameVisual[™] Video Intelligence.
- **FPS режим**: оптимальный режим для шутеров от первого лица (FPS) с использованием технологии GameVisual[™] Video Intelligence.
- **sRGB режим**: Оптимально подходит для просмотра фотографий и графики с ПК.

- **МОВА режим** : Оптимальный режим для игр жанра «Многопользовательская сетевая боевая арена» (MOBA) с использованием технологии GameVisual[™] Video Intelligence.
- Пользовательский: Большинство параметров настраиваются в меню «Цвет».



- В режиме «Гонки» пользователю недоступны параметры «Насыщенность», «Резкость» и «ASCR».
- В режиме «sRGB» пользователю недоступны параметры «Насыщенность», «Цветовой режим», «Резкость», «Яркость», «Контрастность» и «ASCR».
- В МОВА режим параметры «Насыщенность» и «ASCR» пользователю недоступны.

G GameVisual	
Пейз∷жный режим	Ο
Гонки режим	
Кино режим	Ο
RTS/RPG режим	Ο
FPS режим	Ο
sRGB режим	Ο
МОВА режим	Ο
Пользов <u>тельский</u>	Ο

2.1 Отсоединение подставки (для установки настенного крепления VESA)



Избегайте повреждения поверхности монитора. Во время отсоединения стойки монитора всегда держите монитор внутри упаковки из вспененного полистирола (EPS).

Съемная подставка монитора специально предназначена для использования настенного крепления VESA.

- Отключите шнур питания и кабели сигнала. Осторожно положите монитор лицевой стороной вниз в упаковку из вспененного полистирола (EPS).
- 2. Снимите крышки в месте крепления монитора к кронштейну.
- 3. Снимите четыре (4) крепежных винта, с помощью которых кронштейн прикрепляется к задней панели монитора.
- 4. Отсоедините стойку (кронштейн и основание) от монитора.
- 5. Закрепите четыре винтовые стойки в соответствующих винтовых отверстиях на задней панели монитора.
- Прикрепите настенный кронштейн к монитору с помощью четырех (4) винтов.





- Комплект настенного крепления VESA (100 x 100 мм) приобретается отдельно.
- Следует использовать только кронштейн для настенного крепления, соответствующий сертификации UL с массовой нагрузкой не менее 22,7 кг (размер винтов: М4 х 10 мм).

2.2 Регулировка положения монитора

- Для оптимального обзора установите монитор таким образом, чтобы видеть весь экран, затем установите угол, устраивающий вас больше всего.
- Удерживайте подставку при изменении угла наклона монитора, чтобы не опрокинуть его.
- Угол наклона монитора регулируется в пределах от -5° до 20°, а угол поворота до 25° влево и вправо. Можно также отрегулировать высоту монитора в пределах ±10 см.



3.1 Экранное меню



- Нажмите кнопку () или кнопку выбора входного сигнала для быстрого входа в экранное меню.
- 2. Нажмите кнопку 💿 для отображения экранного меню.
- Используйте кнопки
 вверх/вниз для выбора функций.
 Выделите нужную функцию и нажмите кнопку
 вправо для входа в подменю. В подменю используйте кнопки
 вверх/вниз для выбора функций подменю. Выделите нужную
 функцию подменю и нажмите кнопку
 то для выбора параметра
 или с помощью кнопок
 верх/вниз выполните настройку.
- Для изменения параметров выбранной функции используйте кнопки • вверх/вниз.
- Чтобы выйти и сохранить настройки экранного меню, нажмите кнопку выбора входного сигнала или нажимайте кнопку влево, пока экранное меню не закроется. Для настройки других функций повторите шаги с 1 по 4.

1. Gaming

Настройка игровых параметров.

4	GAMERS		HDMI 3440x1440@ 100Hz Гонки режим Aura ВЫКЛ. ROG Strix XG349C HDR ВЫКЛ.
Ś	Gaming	Overclocking	
	Изображ.	Variable OD	
	Цвет	Variable Refresh Rate	
€	Выбор Входа	ELMB/ELMB SYNC	
	PIP/PBP Setup	GamePlus 🕨	
й	Lighting Effect	GameVisual ►	
\star	MyFavorite	Shadow Boost	
⊁	Настройка СИСТЕМА		
		ерь васк	X EXIT

• Overclocking: регулировка частоты обновления.



- Variable OD: Снижение времени отклика экрана с помощью технологии Over Drive. Включая Уровень 0 ~ Уровень 5.
- Variable Refresh Rate: Позволяет Переменной частоте обновления с поддержкой источника графики динамично регулировать частоту обновления дисплея по стандартной частоте смены кадров содержания для обеспечения энергоэффективной, практически бесперебойной работы и небольшой задержки обновления дисплея.



- Для включения Переменной частоты обновления сначала выключите функцию ELMB.
- Параметры, при которых можно включить Переменную частоту обновления:
 - Источник входного сигнала HDMI: 48Hz ~ 100Hz
 - Источник Тип С: 48Hz ~ 120Hz
 - Источник DisplayPort: 48Hz ~ 144Hz
 - Источник Разгон для порта DisplayPort: 48Hz ~ 180Hz

 ELMB/ELMB SYNC: Технология Extreme Low Motion Blur. Уменьшение размытости изображения в движении и снижение уровня двоения при быстром перемещении объектов на экране.



- Для включения ELMB сначала отключите функцию Переменная частота обновления.
- Если функция включена ELMB, будут отключены функции: Adaptive-Sync, PIP/PBP Mode, Динамическое затемнение и ASCR.
- ELMB отключается, если частота В входного сигнала составляет не более 75 Гц.
- GamePlus: Настройка игровой среды. Дополнительную информацию см. на стр. 1-7 и 1-8.
- **GameVisual**: Выбор режима изображения. Дополнительную информацию см. на стр. 1-8 и 1-9.
- Shadow Boost: Настройка гамма-кривой монитора для получения насыщенных темных тонов изображения и повышения четкости темных сцен и объектов. Варианты выбора: Выкл., Уровень 1 ~ Уровень 3.

2. Изображ.

Настройка параметров изображения.

×	GAMERS				HDMI 3440x1440@ 100Hz Гонки режим Aura ВЫКЛ. ROG Strix XG349C HDR ВЫКЛ.
-	Gaming		Яркость 7	75	
	Изображ.		Контрастность 8	80	
	Цвет	Þ	HDR		
€	Выбор Входа		VividPixel		
	PIP/PBP Setup		Dynamic Dimming		
Å	Lighting Effect		ASCR		
\star	MyFavorite		Формат экрана	•	
⊁	Настройка СИСТЕМА		Фильтр Син. св.	•	
			⊲ ●► BACK		X EXIT

- **Яркость**: настройка уровня яркости. Диапазон значений от **0** до **100**.
- Контрастность: настройка уровня контрастности. Диапазон значений от 0 до 100.
- HDR: Расширенный динамический диапазон. Содержит несколько режимов HDR. Режим HDR выбирается, если источником видеосигнала является корректный источник HDR.

- VividPixel: Технология ASUS Exclusive Technology обеспечивает реалистичность изображения, его кристальную чистоту и четкость. Диапазон значений от 0 до 100.
- Dynamic Dimming: динамическое уменьшение яркости подсветки в соответствии с изменениями контраста изображения.
- ASCR: Кнопками ВКЛ. или ВЫКЛ. включите или отключите функцию динамической регулировки контрастности.



- Функция ASCR не доступна при включенной функции динамического затемнения.
- Формат экрана: выбор соотношения сторон Настройки Full, 4:3, 16:9 (24 дюйма, широкоэкранный формат) и 16:9 (27 дюйма, широкоэкранный формат).



- Выберите формат 4:3, чтобы вывести изображение в соответствии с исходным форматом источника входного сигнала.
- Фильтр Син. св.: Уменьшение уровня энергии синего света от светодиодной подсветки. Чтобы выключить фильтр синего света, установите Уровень 0.

- Когда фильтр голубого света активирован, настройки гоночного режима по умолчанию автоматически импортируются.
- С уровень 1 по уровень 3 функция Яркость настраивается пользователем.
- Уровень 4 оптимизированная установка. Она соответствует Сертификату низкого уровня синего света TUV. Функция Яркость не настраивается пользователем.



Используйте следующее для того, чтобы снять напряжение глаз:

- Пользователи должны давать глзам отдохнуть при долгой работе. Рекомендуется делать короткие перерывы (по крайней мере, 5 минут) после примерно 1 часа продолжительной работы перед компьютером. Делать короткие и периодические перерывы эффективнее, чем если сделать один более продолжительный перерыв.
- Для снижения напряжения глаз и их сухости пользователи должны периодически давать глазам отдых, фокусируясь на предметах, которые далеко расположены.
- Упражнения для глаз могут помочь снизить их напряжение. Неоднократно повторяйте эти упражнения. Если напряжение глаз не проходит, обратитесь к врачу. Упражнения для глаз: (1) Несколько раз посмотреть вверх и вниз (2) Медленные вращательные движения глазами (3) Движения глазами по диагонали.
- Синий свет высокой интенсивности может приводить к напряжению глаз и макулярной дегенерации, связанной с возрастом. Фильтр синего света, чтобы снизить 70 % (макс.) вредного воздействия синего света и чтобы избежать CVS (синдрома компьютерного зрения).

З. Цвет

Выберите необходимый цветовой режим.



 Цветовой режим.: выбор цветовой температуры.
 Варианты выбора: «Холодный», «Обычный», «Теплый» и «Пользовательский».

- В режиме «Пользовательский» пользователь может настроить уровни цветов «R» (красный), «G» (зеленый) и «В» (синий) в диапазоне от 0 до 100.
- Гамма: Установка цветового режима 1.8, 2.2 или 2.5.
- Насыщенность: настройка уровня насыщенности. Диапазон значений от 0 до 100.

4. Выбор Входа

Выберите источник входного сигнала:

• HDMI, DisplayPort и Type-C

REPUBLIC OF		НDMI 3440x1440@ 100Hz Гонки режим Aura ВЫКЛ. ROG Strix XG349C HDR ВЫКЛ.
Gaming	номі 🛛	
Изображ.	DisplayPort	
Щ Цвет	туре-С 🖸	
ヨ Выбор Входа		
PIP/PBP Setup	•	
Lighting Effect	•	
★ MyFavorite	•	
Настройка СИСТЕМА		
	<₽► ВАСК	X EXIT

5. PIP/PBP Setup

Настройка параметров, связанных с режимом воспроизведения нескольких изображений.



- **Режим PIP/PBP**: Выбор предпочитаемого режима PIP/PBP или отключение функции.
- Источник PIP/PBP: Выбор источника видеосигнала HDMI, DisplayPort и Type-C.
- Настройка Цвета: Установка режима GameVisual для каждого из окон PIP/PBP.
- **PIP размер**: Выбор размера изображения в режиме PIP. **Малый, Средний** или **Большой**.

6. Lighting Effect

Настройка параметров световых эффектов.

REPUBLIC OF			HDMI 3440x1440@ 100Hz
CAMERS			ROG Strix XG349C HDR ВЫКЛ.
Gaming	Þ	Aura Sync 🕨	
Изображ.	۲	Aura RGB	
Щ Цвет	۲		
😑 Выбор Входа	۲		
PIP/PBP Setup	۲		
Lighting Effect	Þ		
★ MyFavorite	۲		
Настройка СИСТЕМА	Þ		
		↓ BACK	X EXIT

- Aura Sync: Позволяет включать или выключать функцию Aura Sync, которая синхронизирует световой эффект Aura RGB между всеми поддерживаемыми устройствами.
- Aura RGB: установка режима RGB-подсветки Aura на задней панели монитора. Варианты выбора: Цветовой цикл, Статический, Мерцание, Стробоскоп и Выкл..



- Для режимов RGB-подсветки Aura (Статический, Мерцание, Стробоскоп) можно установить предпочтительный цвет. Варианты цвета: красный (R), зеленый (G), синий (B), голубой (C), пурпурный (M) и желтый (Y).
- При включении функции Aura Sync функция Aura RGB станет недоступной.
- Для получения информации о настройке светового эффекта Aura с вашего компьютера см. стр. 3-10.

7. MyFavorite

С помощью этой главной функции можно регулировать параметры «Ярлык» и «Настроен. Параметр».

CAMERS		НDMI 3440x1440@ 100Hz Гонки режим Ашта ВЫКЛ. ROG Strix XG349C HDR ВЫКЛ.
Gaming Gaming Uso6p ж. Uso6p ж. Uso6p ж. Uso6p Bxoga BuiGop Bxoga PIP/PBP Setup Cughting Effect MyEavorite K Hictpoixe: CUCTEMA	 Ярлык Customized Setting ► ►<	
	- I	X EXIT

- Ярлык: Доступные значения: GamePlus, GameVisual, Яркость, Контрастность, PIP/PBP Setup, Выбор входного сигнала, HDR, Фильтр синего света, Цветовая температура, Громкость, KVM, MyFavorite-1 (загрузка), MyFavorite-2 (загрузка) и установка кнопки быстрого доступа.
- Customized Setting: Все настройки выполняются по вашему предпочтению.

8. Настройка СИСТЕМА

Настройка системных параметров.

×	GAMERS			HDMI 3440x1440@ 100Hz Г⊡нки режим Aura ВЫКЛ. ROG Strix XG349C HDR ВЫКЛ.
	Gaming		Язык 🕨	
	Из⊡бр⊡ж.		Звук 🕨	
	Цвет		USB Setup	
€	Выбор Входа		Индик⊡т⊒р пит⊡ния ▶	
b	PIP/PBP Setup		Ключ з⊡мк⊟ пит⊡ния ▶	
Å	Lighting Effect		Бл кир вк кн пки	
\star	MyFavorite		Н⊡стр⊒йк⊡меню ▶	
⊁	Н□стр□йк□СИСТЕМА	Þ	DisplayPort n⊡т⊡к ►	
			<₽► ВАСК	X EXIT

(Стр. 1/2)

REPUBLIC OF		НDMI 3440x1440@ 100Hz Гонки режим Aura ВЫКЛ. ROG Strix XG349C HDR ВЫКЛ.
	<u> </u>	
Gaming	Информация	Название модели XG349C
Изображ. 🕨	Весь Сброс 🔸	Color Depth 10bps
Цвет →		Format RGB 444
🔁 Выбор Входа 🔸		Range Full Range
PIP/PBP Setup		EOTF sRGB
Lighting Effect		FW Version 001
★ MyFavorite ►		
Настройка СИСТЕМА		
	ерь васк	X EXIT

(Стр. 2/2)

- Язык: Выбор доступного языка экранного меню. Доступные значения: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, голландский, русский, польский, чешский, хорватский, венгерский, румынский, португальский, турецкий, китайский традиционный, китайский упрощенный, японский, корейский, тайский, индонезийский и персидский.
- Звук:
 - **Громкость**. Регулировка уровня громкости в диапазоне от **0** до **100**.
 - Выкл. звук: при выборе этой функции звук отключается.

- USB Setup:
 - КVМ: Переключение нисходящего порта USB на восходящий порт USB-С или USB-В.
 - Пропускная способность Туре-С: Выбор USB тип С с USB 2.0 или USB 3.1. USB 3.1 — до 3440х1440 при частоте 60 Гц.
 - USB Hub: Установка для параметра работы концентратора USB значения Вкл. в реж. ожид. (порты USB типа А на ЖК-мониторе можно использовать для зарядки устройства USB в режиме ожидания) или Выкл. в реж. ожид. (порты USB типа А не могут использоваться для зарядки устройства USB в режиме ожидания).



При помощи кабеля USB тип В — тип А, можно подключить к восходящему и нисходящему портам такие USB-устройства, как клавиатура, мышь, флеш-накопитель.

- Индикатор питания: включение или отключение индикатора питания.
- Ключ замка питания: блокировка или активация кнопки питания.
- Блокировка кнопки: чтобы включить или отключить функцию блокировки кнопок, нажмите и удерживайте кнопку () в течение минимум пяти секунд.
- Настройка меню: Настройка параметров Время отобр. меню, DDC/CI и Прозрачность экранного меню.
- **DisplayPort поток**: Выберите **DP 1.1**, если ваша видеокарта не поддерживает **DP 1.4**.
- Информация: просмотр сведений о мониторе.
- Весь Сброс: выберите пункт «Да», чтобы восстановить заводские значения для всех настроек.

3.2 Aura

Armoury Crate - это компьютерная программа, управляющая цветными светодиодами подсветки на поддерживаемых устройствах, таких как мониторы, материнские платы, видеокарты, настольные ПК и т.д. С помощью Aura вы можете настраивать цвет светодиодов RGB на этих устройствах и выбирать разные эффекты подсветки. Вы можете также корректировать или настраивать цвет светодиодов путем их калибровки.

Порядок активации Aura:

- 1. Для функции **Aura Sync** установите значение ВКЛ. в экранном меню.
- Соедините разъем восходящей передачи USB 3.0 монитора с разъемом USB компьютера.
- 3. Установите программу Armoury Crate и перезагрузите компьютер.
- 4. Запустите Armoury Crate.

Ниже приводится обзор этой программы.

AURA Sy	nc					
	vices	JRA effects				
						Revet to default
\odot		- 10 - E	$\overline{\mathbf{O}}$		1 Martin	Rainbow
Static	Breathing	Stobing		Rainbow	Starry night	Patan
est the			\odot			Speed
Music		Adaptive Color				
e Advanci	ed effects					
			Aura Creator			
	Use AURA Creat between synchr	for to create unique onlated devices.	lighting effects			
	Game lighting effe					



- Если соединение между разъемом USB восходящей передачи монитора и разъемом компьютера отсутствует, то для возобновления работы функции Aura вам будет нужно заново соединить разъем восходящей передачи USB 3.0 монитора с разъемом компьютера и затем перезагрузить компьютер.
- Подобности см. здесь: https://rog.asus.com/innovation/ armoury_ crate/.

3.3 Технические характеристики

Модель

XG349C

Размер матрицы	34,14 дюйма, широкоэкранный формат (86,72 см)
Максимальное разрешение	3440x1440
Яркость (тип.)	400 нит (типовое)
Коэффициент контрастности (тип.)	1000:1
Угол обзора (CR≤10)	178° (Г) /178° (В)
Число цветов	1,07B
Время отклика	1 мс (от серого к серому)
Звук со входа HDMI	Да
Вход HDMI	Да
Вход DisplayPort	Да
PIP/PBP	Да
Разъем USB3.0	Восходящий, 1 шт., Нисходящий, 2 шт. (разъем USB не поддерживает режим зарядки, пока разъем типа В не подключен)
Порт USB-С	Да
Наушники	Да
Потребляемая мощность	< 40 Вт (яркость экрана составляет 200 нит без подключения аудиовхода/ разъема USB/ устройства чтения карт)
Цвет корпуса	Черный
Режим энергосбережения	< 0,5 Вт
Режим выключения	< 0,3 Вт
Наклон	-5° ~ +20°
Физ. Размеры с подставкой (ШхВхГ)	815 х 511,0~411,0 х 279 мм
Физ. Размеры без подставки (ШхВхГ)	815 х 366 х 142 мм
Размеры упаковки (ШхВхГ)	887 х 469 х 329 мм
Масса нетто (прибл.)	9,2 kg
Масса брутто (прибл.)	13,4 kg
Диапазон напряжения	Блок питания 20 В пост. тока, 6 А
Температура	Температура эксплуатации: 0~40°С Температура хранения: -30~65°С

*Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

3.4 Поиск и устранение неполадок (ответы на вопросы)

Проблема	Возможное решение
Индикатор питания не горит	 Нажмите на кнопку 也, чтобы убедиться, что монитор включен.
	 Проверьте правильность подсоединения блока питания и кабеля питания к монитору и электрической розетке.
	 Отметьте функцию Индикатор питания в экранном меню. Выберите пункт «ВКЛ.», чтобы включить индикатор питания.
Индикатор питания светится белым цветом, изображение на экране отсутствует	• Убедитесь, что монитор и компьютер включены.
	 Убедитесь в том, что кабель передачи сигнала правильно подключен к монитору и компьютеру.
	• Проверьте разъемы кабеля и убедитесь в том, что их контакты не загнуты.
	 Подключите компьютер к другому монитору, чтобы убедиться в том, что компьютер работает правильно.
Изображение на экране слишком светлое или слишком темное	 Настройте Контрастность и Яркость с помощью экранного меню.
Изображение на экране дрожит, или на нем имеются волнообразные искажения	 Убедитесь в том, что кабель передачи сигнала правильно подключен к монитору и компьютеру.
	• Уберите электрические устройства, которые могут вызывать помехи.
Изображение имеет дефекты цвета (белый цвет не выглядит белым)	 Проверьте разъемы кабеля и убедитесь в том, что их контакты не загнуты.
	 В экранном меню выберите пункт «Весьсброс», чтобы восстановить заводские настройки.
	 Выберите соответствующую цветовую температуру (Цветовой режим.) в экранном меню.
Звук отсутствует или уровень громкости очень низкий	• Настройте уровень громкости на мониторе или на компьютере.
	 Убедитесь в том, что на компьютере установлен и активирован драйвер звуковой карты.
	• Проверьте источник звукового сигнала.

3.5 Список поддерживаемых режимов

Основной режим ПК

Разрешение	Частота Г (кГц)	Частота В (Гц)	DCLK (МГц)	HDMI	DP / Type-C
640x480-60Hz	31,46	59,94	25,17	V	V
640x480-67Hz	35	67	30,24	V	V
640x480-72Hz	37,86	72,80	31,5	V	V
640x480-75Hz	37,5	75	31,5	V	V
720x400-70Hz	31,46	70,16	28,35	V	V
800x600-56Hz	35,15	56,25	36	V	V
800x600-60Hz	37,87	60,31	40	V	V
800x600-72Hz	48,07	72,18	50	V	V
800x600-75Hz	46,87	75	49,5	V	V
1024x768-60Hz	48,36	60	65	V	V
1024x768-70Hz	56,47	70,06	75	V	V
1024x768-75Hz	60,02	75,02	78,75	V	V
1152x864-75Hz	67,5	75	108	V	V
1280x720-60Hz(RB)	44,77	59,85	74,5	V	V
1280x720-60Hz	45	60	74,25	V	V
1280x960-60Hz	60	60	108	V	V
1280x1024-60Hz	63,98	60	108	V	V
1280x1024-75Hz	79,97	75,02	135	V	V
1440x900-60Hz(CVT RB)	55,46	59,90	88,75	V	V
1440x900-60Hz	55,93	59,88	106,5	V	V
1680x1050-60Hz(CVT RB)	64,67	59,88	119	V	V
1680x1050-60Hz	65,29	59,95	146,25	V	V
1920x1080-60Hz	67,5	60	148,5	V	V
2560x1440-120Hz	183	120	497,76	V	Нет
2560x1440-144Hz	222,14	143,97	592,25	Нет	V
3440x1440-50Hz(CVT RB)	74,05	50	266,58	V	Нет
3440x1440-60Hz(CVT RB)	88,81	59,97	319,75	V	V
3440x1440-100Hz(CVT RB)	150,97	99,98	543,5	V	V
3440x1440 при частоте 120 Гц (только для Туре-С)	182,82	119,88	643,51	Нет	V
3440x1440 при частоте 144 Гц (только для DP)	221,97	143,85	964,31	Нет	V
3440x1440 при частоте 180 Гц (только для DP)	270,18	180	951,03	Нет	V

Синхронизация СЕА

Разрешение	Частота Г (кГц)	Частота В (Гц)	DCLK (МГц)	HDMI	DP / Type-C
640x480Р, 60 Гц	31,46	59,94	25,17	V	V
720х480р-60 Гц	31,46	59,94	27	V	V
720x480p-60 Гц	31,46	59,94	27	V	V
1280х720р-60 Гц	45	60	74,25	V	V
1920х1080і-60 Гц	33,75	60	74,25	V	V
1440х480р-60 Гц	31,46	59,94	54	Нет	V
1440х480р-60 Гц	31,46	59,94	54	Нет	V
1920х1080р-60 Гц	67,5	60	148,5	V	V
720x576p-50 Гц	31,25	50	27	V	Нет
1280х720р-50 Гц	37,5	50	74,25	V	V
1920x1080i-50 Гц	28,12	50	74,25	V	Нет
1440х576р-50 Гц	31,25	50	54	Нет	V
1440х576р-50 Гц	31,25	50	54	Нет	V
1920х1080р-50 Гц	56,25	50	148,5	V	V
1920х1080р, 120 Гц	135	120	297	V	Нет
1920х1080р-100 Гц	112,5	100	297	V	Нет
2560х1080р-50 Гц	56,25	50	185,62	Нет	V
2560х1080р-60 Гц	66	60	198	V	V
2560х1080р-100 Гц	125	100	371,25	Нет	V
2560х1080р-120 Гц	150	120	495	Нет	V
3840x2160p-24 Гц	54	24	297	Нет	V
3840x2160p-25 Гц	56,25	25	297	Нет	V
3840x2160p-30 Гц	67,5	30	297	Нет	V
3840x2160p-50 Гц	112,5	50	594	V	Нет
3840х2160р-60 Гц	135	60	594	V	V

Поддерживаемые режимы синхронизации РхР

Разрешение	Частота Г (кГц)	Частота В (Гц)	DCLK (МГц)	HDMI	DP / Type-C
1280х1440-60 Гц (2560*1440)	88,77	59,94	120,72	Нет	Нет
1720х1440-60 Гц (3440*1440)	88,76	59,93	166,88	Нет	V
1920х1600-60 Гц (3840*1600)	98,66	59,94	197,32	Нет	Нет
1920х2160-60 Гц (3840*2160)	133,29	59,98	277,25	Нет	Нет



REPUBLIC OF GAMERS