Монитор Alienware AW2724HF Руководство пользователя

Модель монитора: AW2724HF Зарегистрированная модель: AW2724HFb ALIENWARE 🗣



Примечания, предостережения и предупреждения

- ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИМЕЧАНИЕ означает важную информацию, помогающую более эффективно использовать ваш компьютер.
- ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ указывает на возможность повреждения аппаратных компонентов или утраты данных в случае несоблюдения инструкций.
- ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на возможность повреждения имущества, несчастного случая или смерти.

© 2023 Компания Dell Inc. или ее дочерние компании. Все права защищены. Dell, EMC и другие товарные знаки являются товарными знаками компании Dell Inc. или ее дочерних компаний. Другие товарные знаки могут быть товарными знаками их соответствующих владельцев.

2023 - 04 Rev. A00

Значение

Инструкции по технике безопасности 6
О вашем мониторе 8
Комплект поставки8
Характеристики продукта9
Детали монитора и органы управления
Вид спереди 11
Вид сзади
Вид сзади и снизу
Технические характеристики монитора16
Характеристики разрешения
Поддерживаемые видеорежимы
Предустановленные режимы отображения DisplayPort 20
Предустановленные режимы отображения HDMI 21
Электрические характеристики
Физические характеристики 23
Характеристики окружающей среды
Назначение контактов25
Разъем DisplayPort 25
Разъем HDMI
Интерфейс универсальной последовательной шины (USB)
Поддержка технологии Plug and Play
Политика в отношении качества ЖК-монитора и
пикселов
Эргономика
Обращение с дисплеем и его переноска32
Руководство по обслуживанию
Чистка монитора

I

Установка монитора 35
Прикрепление стойки
Подключение монитора
Подключение кабелей DisplayPort (DP-на-DP) и USB 38
Подключение кабелей DisplayPort (USB-C-на-DP) и USB 38
Подключение кабелей HDMI и USB (покупается
дополнительно)
Укладка кабелей
Защита монитора с помощью замка Kensington
(покупается дополнительно)
Снятие стойки монитора41
Комплект для настенного крепления стандарта
VESA (покупается дополнительно)
Работа с монитором 43
Включите монитор43
Использование джойстика
Использование экранного меню
Доступ к средству запуска меню
Доступ к системе меню
Режим консоли (только HDMI)
Предупреждающее сообщение на экране63
Блокировка кнопок управления
Настройка максимального разрешения
Требования к просмотру или воспроизведению
содержимого HDR68
Регулировка наклона, разворота, поворота и
высоты
Регулировка наклона и разворота69
Регулировка высоты
Регулировка поворота
Повернуть по часовой стрелке
Повернуть против часовой стрелки

Настройка параметров поворота экрана
Использование функции AlienFX 73
Необходимые предварительные условия73
Установка АWCC через обновление Windows73
Установка АWCC с веб-сайта поддержки Dell74
Настройки
Пользовательская настройка AlienVision
Настройка игры
Настройка отображения
Поиск и устранение неполадок 77
Самопроверка77
Типичные неполадки78
Неполадки, связанные с интерфейсом универсальной последовательной шины (USB)86
Нормативная информация 89
Уведомления о соответствии требованиям Федеральной комиссии по связи США (ФКС) (только для США) и другая нормативная информация
База данных Европейского Союза по продуктам для поиска данных о классе энергоэффективности и информационных листовок
Связь с компанией Dell 89

Инструкции по технике безопасности

Чтобы защитить ваш монитор от возможных повреждений и обеспечить вашу личную безопасность, соблюдайте приведенные ниже инструкции по безопасности. Если не указано иное, то каждая описанная в этот документе процедура предполагает, что вы прочитали информацию по технике безопасности, прилагаемую к вашему монитору.

- ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием монитора прочтите информацию по технике безопасности, прилагаемую к монитору и напечатанную на его корпусе. Сохраните документацию в надежном месте для наведения справок в будущем.
- М ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Применение органов управления, регулировок или процедур, отличных от тех, что предписаны в настоящей документации, может вызвать шок, поражение электрическим током и/или механические травмы.
- № ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прослушивание в наушниках (подключенных к поддерживающему их монитору) с высокой громкостью в течение долгого времени может повредить ваш слух.
 - Положите монитор на твердую поверхность и обращайтесь с ним осторожно. Хрупкий экран можно повредить, если его уронить или ударить по нему острым предметом.
 - Обязательно убедитесь, что номинальные электрические характеристики монитора соответствуют параметрам вашей сети электропитания.
 - Храните монитор при комнатной температуре. Слишком высокая или низкая температура могут оказать вредное влияние на жидкие кристаллы матрицы дисплея.
 - Подключите шнур питания монитора к ближайшей свободной сетевой розетке. См. раздел Подключение монитора.
 - Не устанавливайте и не используйте монитор на мокрой поверхности или рядом с водой.
 - Не подвергайте монитор сильным вибрациям или толчкам. Например, не перевозите монитор в багажнике автомобиля.
 - Отсоединяйте монитор от электрической розетки, если не собираетесь использовать его долгое время.
 - Во избежание поражения электрическим током не снимайте никакие крышки и не касайтесь внутренних компонентов монитора.

- Внимательно прочитайте эти инструкции. Сохраните этот документ для наведения справок в будущем. Соблюдайте все инструкции и предупреждения, нанесенные на корпус этого устройства.
- Некоторые мониторы можно закрепить на стене с помощью крепления стандарта VESA, которое продается отдельно. Используйте только крепление VESA, характеристики которого соответствуют требованиям, указанным в разделе Настенный монтаж *Руководства пользователя*.

Информацию о технике безопасности см. в документе Информация о *технике безопасности, экологических и нормативных требованиях* (SERI), который прилагается к вашему монитору.

О вашем мониторе

Комплект поставки

В следующей таблице перечислены компоненты, входящие в комплект поставки вашего монитора. В случае отсутствия любого компонента обратитесь в компанию Dell. Дополнительные сведения см. в разделе Связь с компанией Dell.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые компоненты могут не поставляться вместе с монитором, а продаваться отдельно. Некоторые функции могут быть недоступны в определенных странах.

Изображение компонента	Описание компонента
	Дисплей
	Подъемник стойки
	Основание стойки
	Шнур питания (разный для разных стран)

	Кабель DisplayPort-на- DisplayPort 1.4 (1,80 м)
Õ	Кабель USB-C-на-DisplayPort 1.4 (1 м)
Ó	Кабель USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) восходящей передачи (активирует USB-разъемы монитора, 1,80 м)
	 Краткое руководство Информация о технике безопасности, экологических и нормативных требованиях Стикер Alienware

Характеристики продукта

ЖК-монитор Alienware AW2724HF на основе активной матрицы тонкопленочных транзисторов (TFT) с диодной подсветкой. Характеристики монитора:

- Видимая область экрана: 68,47 см (26,96 дюйма) (по диагонали).
- AMD FreeSync Premium Technology и сертификат VESA AdaptiveSync Display снижают до минимума графические искажения, такие как рывки и разрывы изображения на экране, обеспечивая более плавное изображения во время динамичных компьютерных игр.
- Поддержка AMD FreeSync Premium Technology, частота обновления 360 Гц и малое время отклика 0,5 мс (серый-серый) в режиме Предельный*.
- Гамма воспроизводимых цветов: 99% sRGB.
- Возможности настройки угла наклона, разворота, поворота и регулировки по высоте.
- Съемная стойка и крепежные отверстия с шагом 100 мм для крепления на стене, соответствующие стандарту VESA.

- Подключения цифровых сигналов через два разъема DisplayPort и один разъем HDMI.
- Монитор оснащен следующими разъемами:
- Один сверхвысокоскоростной (5 Гбит/с) разъем USB Туре-В (USB 3.2 Gen 1) восходящей передачи
- Один сверхвысокоскоростной (5 Гбит/с) разъем USB Туре-А (USB 3.2 Gen 1) нисходящей передачи с поддержкой зарядки
- Три сверхвысокоскоростных (5 Гбит/с) разъема USB Туре-А (USB 3.2 Gen 1) нисходящей передачи
- Поддержка технологии Plug and Play (если ее поддерживает ваш компьютер).
- Настройка и установка оптимальных значений параметров экрана при помощи экранного меню.
- Поддержка Режим консоли.
- AW2724HF предлагает два готовых режима, предпочтительных для пользователя, в том числе:
- Шутер от первого лица (FPS)
- Многопользовательская онлайновая боевая арена/Стратегия в реальном времени (**MOBA/RTS**)
- Ролевая игра (RPG)
- Гонки (SPORTS)
- Три настраиваемых игровых режима

Кроме того, улучшены важнейшие игровые функции, такие как Таймер, Частота кадров и Выравн. дисплея, которые помогают геймеру повысить производительность и получить дополнительные преимущества.

- Гнездо замка безопасности.
- Потребляемая мощность < 0,5 Вт в режиме ожидания.
- HDR 10.
- Комфортный для глаз просмотр с оптимальным качеством и без мерцания экрана, а также функция ComfortView Plus.
- Монитор использует панель с фильтром синего света и совместим со стандартом TÜV Rheinland (Аппаратное решение) при сбросе до заводских или установке используемых по умолчанию настроек. Это встроенное решение снижает уровень излучения вредного для глаз синего света путем регулировки параметров дисплея, при этом полностью сохраняя реалистичные цвета.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Возможное излучение синего света от монитора в течение долгого времени может причинить вред глазам, например (без ограничения указанным), вызвать зрительное утомление или напряжение глаз. Функция ComfortView Plus призвана уменьшить количество синего света, излучаемого монитором, и обеспечить оптимальное и комфортное для глаз использование.

*Время отклика 0,5 мс (серый-серый мин.), 1 мс (серый-серый чаще всего наблюдаемое) достигается в режиме **Предельный** для уменьшения видимой размытости движущегося изображения и повышения отзывчивости изображения. Однако, это может привести к появлению на изображении некоторых незначительных, но заметных визуальных артефактов. Поскольку каждый компьютер настраивается индивидуально и у каждого игрока свои собственные потребности, советуем пользователям поэкспериментировать с разными режимами и найти подходящие им настройки.

Детали монитора и органы управления

Вид спереди



Nº	Описание	Назначение
1	Отверстие для прокладки кабелей (спереди стойки)	Позволяет аккуратно проложить кабели.
2	Кнопка питания (со светодиодным индикатором)	Включение и выключение монитора. Непрерывное свечение белым означает, что монитор включен и работает нормально. Мигание белым означает, что монитор находится в режиме ожидания.

Вид сзади



Вид сзади со стойкой монитора

Nº	Описание	Назначение
1	Монтажные отверстия VESA (100 мм x 100 мм - под крышкой VESA)	Монитор можно закрепить на стене при помощи соответствующего стандарту VESA комплекта настенного крепления (100 мм х 100 мм).
2	Кнопка отсоединения стойки	Отсоединение стойки от монитора.
3	Этикетка с информацией о соответствии требованиям регулирующих органов	Перечень сертификатов регулирующих органов.
4	Отверстие для прокладки кабелей (сзади стойки)	Для упорядочивания кабели пропускаются через это отверстие.
5	Крючок для наушников	Надавите, чтобы извлечь крючок для наушников и повесить на него наушники. ПРИМЕЧАНИЕ: Крючок для наушников рассчитан на максимальный вес 500 г

Вид сзади и снизу



Вид монитора сзади и снизу без стойки

Nº	Описание	Назначение
1	Разъем питания	Подсоедините шнур питания (входит в комплект поставки вашего монитора).
2	Сверхвысокоскоростной (5 Гбит/с) разъем USB Туре-В (USB 3.2 Gen 1) восходящей передачи	Чтобы задействовать USB-разъемы монитора, подключите USB-кабель (входит в комплект поставки монитора) к этому разъему и к компьютеру.

N⁰	Описание	Назначение
3	Сверхвысокоскоростные (5 Гбит/с) разъемы USB Туре-А (USB 3.2 Gen 1) нисходящей передачи (3)	Подключите ваше устройство USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с).
		ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования этих разъемов нужно подключить USB-кабель (входит в комплект поставки монитора) к USB-разъему восходящей передачи на мониторе и к вашему компьютеру.
		ПРИМЕЧАНИЕ: Когда беспроводное USB-устройство подключено к USB-разъему нисходящей передачи, советуем не подключать никакие другие USB- устройства к соседним разъемам во избежание интерференции сигналов.
4	Штрих-код, серийный номер и этикетка с сервисным тегом	Номер на этой этикетке вам будет нужно назвать при обращении в службу технической поддержки компании Dell. Сервисный номер - это уникальный буквенно-цифровой идентификатор, по которому сервисные специалисты Dell идентифицируют аппаратные компоненты в вашем мониторе и узнают информацию о гарантии.
5	Джойстик	Используйте его для управления экранным меню. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с монитором.

N⁰	Описание	Назначение
<u>6</u>	Описание Сверхвысокоскоростной (5 Гбит/с) разъем USB Туре-A (USB 3.2 Gen 1) нисходящей передачи с поддержкой зарядки	Назначение Подключите, чтобы зарядить ваше USB-устройство. ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования этого разъема нужно подключить USB-кабель (входит в комплект поставки монитора) к USB-разъему восходящей передачи на мониторе и к вашему компьютеру. ПРИМЕЧАНИЕ: Когда
		беспроводное USB-устройство подключено к USB-разъему нисходящей передачи, советуем не подключать никакие другие USB- устройства к соседним разъемам во избежание интерференции сигналов.
7	Гнездо замка безопасности (на основе Kensington Security Slot)	Защитите ваш монитор с помощью замка безопасности (покупается отдельно) для предотвращения несанкционированного перемещения вашего монитора.
8	Разъем HDMI	Подключите к компьютеру с помощью кабеля HDMI (продается отдельно).
9 10	DisplayPort (DP 1) DisplayPort (DP 2)	Подключите к компьютеру с помощью одного из следующих кабелей из комплекта поставки вашего монитора: • Кабель DisplayPort-на-DisplayPort • Кабель USB-C-DisplayPort

Технические характеристики монитора

Описание	Значение
Тип экрана	ЖК-экран с активной матрицей, технология TFT
Технология панели	Fast IPS
Соотношение сторон	16:9
Видимое изображение	
По диагонали:	684,66 мм (26,96 дюйма)
Ширина (активная область)	596,74 мм (23,49 дюйма)
Высота (активная область)	335,66 мм (13,22 дюйма)
Общая площадь	200302,79 мм ² (310,47 дюйма ²)
Шаг пикселов	0,3108 мм х 0,3108 мм
Количество пикселов на дюйм (PPI)	81,72
Угол обзора:	
По вертикали	178° (тип.)
По горизонтали	178° (тип.)
Яркость экрана	400 кд/м² (тип.)
Коэффициент контрастности	1000:1 (тип.)
Покрытие лицевой панели	Антибликовая обработка поляризатора (дымчатость 25%, прочность 3Н)
Подсветка	Система белой светодиодной подсветки по краям

Описание	Значение
Время отклика	 0,5 мс (серый-серый мин.), 1 мс (серый-серый, чаще всего наблюдаемое) в режиме Предельный*
	• 2 мс (серый-серый) в режиме Сверхбыстрый
	 4 мс (серый-серый) в режиме Быстро
	*Время отклика 0,5 мс (серый-серый мин.), 1 мс (серый-серый чаще всего наблюдаемое) достигается в режиме Предельный для уменьшения видимой размытости движущегося изображения и повышения отзывчивости изображения. Однако, это может привести к появлению на изображении некоторых незначительных, но заметных визуальных артефактов. Поскольку каждый компьютер настраивается индивидуально и у каждого игрока свои собственные потребности, советуем пользователям поэкспериментировать с разными режимами и найти подходящие им настройки.
Глубина представления цвета	1,07 млрд цветов
Гамма воспроизводимых цветов	sRGB 99% (тип.)
Поддержка HDR	HDR 10
Встроенные устройства	 Концентратор сверхвысокоскоростных (5 Гбит/с) USB-разъемов (USB 3.2 Gen 1) (с одним разъемом USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) восходящей передачи)
	 4 сверхвысокоскоростных (5 г бит/с) USB- разъема (USB 3.2 Gen 1) нисходящей передачи (в том числе один разъем с поддержкой зарядки BC1.2)

Описание	Значение		
Возможности	Сзади		
подключений	 2 разъема DP 1.4 (HDCP 1.4) (Поддерживает разрешение до FHD 1920 x 1080 360 Гц, HDR, VRR) 		
	 1 разъем HDMI 2.1 (HDCP 1.4) (Поддерживает разрешение до FHD 1920 x 1080 255 Гц TMDS, HDR, VRR согласно спецификации HDMI 2.1) 		
	 1 разъем USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) восходящей передачи 		
	 2 разъема USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) нисходящей передачи 		
	Снизу		
	 2 разъема USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) нисходящей передачи 		
Ширина рамки (от края	монитора до активной области)		
Сверху	7,35 мм		
Слева/справа	7,35 мм/7,35 мм		
Снизу	21,93 мм		
Возможности регулировки			
Регулируемая по высоте стойка	от 0 мм до 110 мм		
Наклон	от -5° до 21°		
Разворот	от -20° до 20°		
Переворот	от -90° до 90°		
Безопасность	Гнездо замка безопасности (кабельный замок продается отдельно)		
Совместимость с ПО Dell Display Manager	Простая организация и другие ключевые функции		
Alienware Command Center (AWCC)	Да		

Характеристики разрешения

Описание	DisplayPort	Разъем HDMI
Частота строк	27 - 404 кГц (авто)	27 - 286 кГц (авто)
Частота кадров	48 - 360 Гц (авто)	48 - 255 Гц (авто)
Максимальное предустановленное разрешение	1920 x 1080 при 360 Гц	1920 x 1080 при 255 Гц

Поддерживаемые видеорежимы

Описание	Значение
Характеристики отображения видео (DisplayPort)	1080p, 720p, 576p, 480p
Поддерживаемые режимы отображения видео (HDMI)	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p

Предустановленные режимы отображения DisplayPort

Режим отображения	Частота строк (кГц)	Частота кадров (Гц)	Частота обновления пикселов (МГц)	Полярность синхронизации (гор./верт.)
640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
640 x 480	37,50	75	31,50	-/-
720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
800 x 600	37,88	60,32	40	+/+
800 x 600	46,88	75	49,50	+/+
1024 x 768	48,36	60	65	-/-
1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
1152 x 864	67,50	75	108	+/+
1280 x 1024	63,98	60,02	108	+/+
1280 x 1024	79,98	75,03	135	+/+
1600 x 900	60	60	108	+/+
1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/+
1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/-
1920 x 1080	135	120	297	+/+
1920 x 1080	186,28	165	394,92	+/-
1920 x 1080	278,40	240	584,64	+/-
1920 x 1080	285,46	254,87	593,75	+/-
1920 x 1080	364,50	300	772,74	+/-
1920 x 1080	403,92	360	853,07	+/-

Предустановленные режимы отображения HDMI

Режим отображения	Частота строк (кГц)	Частота кадров (Гц)	Частота обновления пикселов (МГц)	Полярность синхронизации (гор./верт.)
640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
640 x 480	37,50	75	31,50	-/-
720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
800 x 600	37,88	60,32	40	+/+
800 x 600	46,88	75	49,50	+/+
1024 x 768	48,36	60	65	-/-
1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
1152 x 864	67,50	75	108	+/+
1280 x 1024	63,98	60,02	108	+/+
1280 x 1024	79,98	75,03	135	+/+
1600 x 900	60	60	108	+/+
1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/+
1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/-
1920 x 1080	135	120	297	+/+
1920 x 1080	186,28	165	394,92	+/-
1920 x 1080	278,40	240	584,64	+/-
1920 x 1080	285,46	254,87	593,75	+/-



ПРИМЕЧАНИЕ: Этот монитор поддерживает AMD FreeSync Premium Technology.

Электрические характеристики

Описание	Значение	
Входные видеосигналы	HDMI/DP, 600 мВ для каждой дифференциальной линии, входное сопротивление 100 Ом для каждой дифференциальной пары	
Входное перем. напряжение/ частота/сила тока	100-240 В перем. тока / 50 Гц или 60 Гц <u>+</u> 3 Гц / 1,5 А (тип.)	
Пусковой ток	 120 В: 30 А (макс.) при 0°С (холодный запуск) 	
	 240 В: 60 А (макс.) при 0°С (холодный запуск) 	
Потребляемая	• 0,3 Вт (режим Выкл.) ¹	
мощность	• 0,5 Вт (режим ожидания) ¹	
	• 21,4 Вт (режим Вкл.) ¹	
	• 100 Вт (макс.) ²	
	• 22,7 Вт (Р _{оп}) ³	
	• 72,5 кВт/час (TEC) ³	

¹ Как определено в EU 2019/2021 и EU 2019/2013.

- ² Настройки макс. яркости и контрастности с макс. нагрузкой по мощности на всех разъемах USB.
- ³ Р_{оп}: Потребляемая мощность в режиме Вкл. измерена по методу тестирования Energy Star.

ТЕС: Общее энергопотребление в кВт/час измерено по методу тестирования Energy Star.

Этот документ предназначен только для информирования и содержит данные, полученные в лабораторных условиях. Ваш продукт может иметь другие рабочие показатели в зависимости от программного обеспечения, компонентов и заказанных вами периферийных устройств. Мы не берем на себя обязательства по обновлению данной информации.

Поэтому потребителю не следует полагаться на эту информацию при принятии решений о допустимых параметрах электросети или иных параметрах. Мы не даем никаких гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты этой информации.

Описание	Значение		
Тип сигнального кабеля	 Цифровой: HDMI, 19-контактный разъем (кабель не входит в комплект поставки) 		
	 Цифровой: DisplayPort, 20-контактный разъем 		
	• Цифровой: USB-C (24 контакта)-на- DisplayPort (20 контактов)		
	 USB (Универсальная последовательная шина): USB, 9-контактный разъем 		
ПРИМЕЧАНИЕ: Мониторы De работы с видеокабелями, вх мониторов. Dell не контроли предлагаемых на рынке, тип технологические процессы, этих кабелей, поэтому Dell н передаваемого по кабелям, п мониторов Dell.	еп спроектированы для оптимальной ходящими в комплект поставки рует поставщиков разных кабелей, ны материалов, коннекторы и используемые при изготовлении е гарантирует качество видео, не входящими в комплект поставки		
Размеры (со стойкой):			
Высота (в поднятом положении)	518,68 мм (20,42 дюйма)		
Высота (в опущенном положении)	408,68 мм (16,09 дюйма)		
Ширина	611,44 мм (24,07 дюйма)		
Глубина	243,71 мм (9,60 дюйма)		
Размеры (без стойки):			
Высота	364,94 мм (14,37 дюйма)		
Ширина	611,44 мм (24,07 дюйма)		
Глубина	68 мм (2,68 дюйма)		
Размеры стойки:			
Высота (в поднятом положении)	411,80 мм (16,21 дюйма)		
Высота (в опущенном положении)	383,34 мм (15,09 дюйма)		
Ширина	233,40 мм (9,19 дюйма)		
Глубина	243,71 мм (9,60 дюйма)		

Описание	Значение
Основание	233,40 мм (9,19 дюйма) x 223,14 мм (8.79 дюйма)
Bec:	
Вес с упаковкой	9,76 кг (21,54 фунт.)
Вес вместе со стойкой в сборе и кабелями	6,55 кг (14,44 фунт.)
Вес без стойки в сборе (для настенного крепления или монтажа по стандарту VESA - без кабелей)	4,18 кг (9,22 фунт.)
Вес стойки в сборе	1,99 кг (4,39 фунт.)
Блеск передней рамки	5,5 ± 1,5 ед. блеска

Характеристики окружающей среды

Описание		Значение			
С	Соответствие стандартам				
•	Совместимость со) C	тандартом RoHS		
•	Монитор с пониженным содержанием бромированных огнестойких добавок/поливинилхлорида (печатные платы изготовлены из слоистых материалов, не содержащих бромированных огнестойких добавок/ поливинилхлорида)				
•	Стекло, не содерж	kai	цее мышьяк, и панель, не содержащая ртуть		
Te	емпература:				
При работе		01	от 0°С до 40°С (32°F до 104°F)		
Нерабочая		•	При хранении: от -20°С до 60°С (-4°F до 140°F)		
		•	Транспортировка: от -20°С до 60°С (-4°F до 140°F)		
в	лажность:				
Π	ри работе	01	⁻ 10% до 80% (без образования конденсата)		
Н	ерабочая	•	При хранении: от 5% до 90% (без образования конденсата)		
		•	Транспортировка: от 5% до 90% (без образования конденсата)		

Описание	Значение	
Высота:		
При работе	5000 м (16404 фута) (макс.)	
Нерабочая	12192 м (40000 фута) (макс.)	
Теплорассеяние	• 342 британских тепловых единиц/час (макс.)	
	• 73,19 британских тепловых единиц/час (тип.)	

Назначение контактов

Разъем DisplayPort



Номер контакта	20-контактный разъем подключенного сигнального кабеля
1	ML3 (n)
2	ЗЕМЛЯ
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	ЗЕМЛЯ
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	ЗЕМЛЯ
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	ЗЕМЛЯ
12	ML0 (p)
13	ЗЕМЛЯ
14	ЗЕМЛЯ
15	AUX (p)
16	ЗЕМЛЯ
17	AUX (n)

18	Обнаружение горячего подключения
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR

Разъем HDMI



Номер контакта	19-контактный разъем подключенного сигнального кабеля
1	TMDS ДАННЫЕ 2+
2	TMDS ДАННЫЕ 2, ЭКРАН
3	TMDS ДАННЫЕ 2-
4	ТMDS ДАННЫЕ 1+
5	ТMDS ДАННЫЕ 1, ЭКРАН
6	ТMDS ДАННЫЕ 1-
7	ТMDS ДАННЫЕ 0+
8	ТMDS ДАННЫЕ 0, ЭКРАН
9	ТMDS ДАННЫЕ 0-
10	TMDS ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ+
11	TMDS ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ, ЭКРАН
12	TMDS ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ-
13	CEC
14	Зарезервировано (нормально замкнутое состояние в устройстве)
15	DDC ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ (SCL)
16	DDC ДАННЫЕ (SDA)
17	Земля DDC/CEC
18	ПИТАНИЕ +5 В
19	ОБНАРУЖЕНИЕ ГОРЯЧЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Интерфейс универсальной последовательной шины (USB)

В этом разделе содержится информация о USB-разъемах монитора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот монитор поддерживает сверхвысокоскоростные (5 Гбит/с) разъемы (USB 3.2 Gen 1).

Скорость передачи	Скорость передачи данных	Потребляемая мощность*
Сверхвысокая скорость	5 Гбит/с	4,50 Вт (макс., каждый разъем)
Высокая скорость	480 Мбит/с	4,50 Вт (макс., каждый разъем)
Полная скорость	12 Мбит/с	4,50 Вт (макс., каждый разъем)

*До 2 А на разъеме USB нисходящей передачи (со значком батарейки совместимыми устройствами или обычными USB-устройствами, поддерживающими такую зарядку.

Коннектор восходящей передачи USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с)



Номер контакта	Название сигнала
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	ЗЕМЛЯ
5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+
Shell	Shield

Коннектор нисходящей передачи USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с)



Номер контакта	Название сигнала
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	ЗЕМЛЯ
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Shield

Разъемы USB

Разъем	Расположение		
1 восходящей передачи	сзади		
2 нисходящей передачи	сзади		
2 нисходящей передачи	снизу		
Разъем питания и зарядки - разъем со значком батарейки обеспечивает быструю зарядку током до 2 А, если устройство совместимо со стандартом ВС 1.2.			

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования функциональных возможностей сверхвысокоскоростных (5 Гбит/с) USB-разъемов (USB 3.2 Gen 1) требуется компьютер со сверхвысокоскоростными (5 Гбит/с) USB-разъемами (USB 3.2 Gen 1).



🚺 ПРИМЕЧАНИЕ: Разъемы USB монитора работают только тогда, когда монитор включен или находится в режиме ожидания. Если монитор выключить и затем снова включить, то возобновление нормальной работы подключенных устройств может занять несколько секунд.

Поддержка технологии Plug and Play

Этот монитор можно подключать к любому компьютеру, поддерживающему технологию Plug and Play. Монитор автоматически передает на компьютер расширенные данные идентификации дисплея (EDID) с помощью протоколов DDC (канал отображения данных), чтобы компьютер мог автоматически настроить и оптимизировать параметры монитора. Большая часть параметров монитора настраиваются автоматически; при желании вы можете выбрать другие настройки. Дополнительные сведения об изменении настроек монитора см. в разделе Работа с монитором.

Политика в отношении качества ЖК-монитора и пикселов

В процессе производства ЖК мониторов допускается фиксация одного или нескольких пикселей в неизменяемом состоянии. Эти пиксели малозаметны, и они не влияют на качество отображения или эксплуатационные характеристики монитора. Дополнительные сведения о Политике компании Dell в отношении качества мониторов и пикселов см. на веб-сайте www.dell.com/pixelguidelines.

Эргономика

- △ ВНИМАНИЕ! Неправильное или слишком долгое использование клавиатуры может привести к травме.
- △ ВНИМАНИЕ! Длительный просмотр изображений на экране монитора может вызвать перенапряжение глаз.

Для комфортной и эффективной работы за компьютером соблюдайте следующие рекомендации при его настройке и использовании:

- Расположите компьютер так, чтобы во время вашей работы монитор и клавиатура находились прямо перед вами. Правильно расположить клавиатуру вам помогут специальные имеющиеся в продаже подставки.
- Для уменьшения риска перенапряжения глаз и возникновения болевых ощущений в шее, руках, спине или плечах из-за долгой работы за монитором соблюдайте следующие рекомендации:
 - Расстояние от глаз до экрана должно быть примерно 50 70 см (20 - 28 дюймов).
 - 2. После долгой работы за монитором часто моргайте, чтобы увлажнить глаза, или промывайте их водой.
 - 3. Через каждые два часа делайте перерывы по 20 минут.
 - 4. Во время перерывов отводите взгляд от монитора и не менее 20 секунд смотрите на предметы на расстоянии примерно 20 футов.
 - 5. Во время перерывов потягивайтесь, чтобы снять напряжение в шее/руках/спине/плечах.
- Когда сидите перед монитором, выбирайте такое положение, чтобы экран находился на уровне глаз или чуть ниже.
- Отрегулируйте угол наклона, контрастность и яркость монитора.
- Отрегулируйте яркость окружающего освещения (верхний свет, настольные лампы, шторы и занавески на окнах поблизости), чтобы максимально уменьшить отражения и блики на экране монитора.
- Используйте кресло с хорошей опорой для поясницы.
- Держите предплечья горизонтально, чтобы при использовании клавиатуры и мыши запястья находились в нейтральном, комфортном положении.
- Всегда оставляйте место для свободного движения рук при использовании клавиатуры и мыши.
- Держите плечевые части рук в естественном положении по обеим сторонам.

- Ноги должны ровно опираться на пол.
- Сидите так, чтобы вес ног приходился на ступни, а не на переднюю часть сиденья. Отрегулируйте высоту кресла или при необходимости используйте подставку для ног, чтобы поддерживать правильную позу.
- Меняйте виды деятельности. Попробуйте организовать свою работу так, чтобы не нужно было подолгу работать, сидя за столом. Попробуйте регулярно вставать и прохаживаться.
- Уберите из-под стола предметы, кабели и шнуры питания, которые мешают комфортно сидеть и за которые можно случайно споткнуться.



Обращение с дисплеем и его переноска

Для обеспечения безопасности при обращении с монитором и его переноске соблюдайте следующие рекомендации:

- Прежде чем переносить или наклонять монитор, выключите компьютер и монитор.
- Отсоедините все кабели от монитора.
- Поместите монитор в оригинальную коробку с оригинальными упаковочными материалами.
- Поднимая или перенося монитор, прочно держите его за низ и боковые рамки, не прилагая чрезмерные усилия.



 Поднимая или перенося монитор, держите его экраном от себя и не давите на поверхность экрана, чтобы не поцарапать и не повредить ее.



• При перевозке монитора не подвергайте его случайной тряске или вибрации.

 Поднимая или перенося монитор, не переворачивайте его вверх дном, когда держите за основание стойки или подъемник стойки. Иначе вы можете случайно пораниться или повредить монитор.



Руководство по обслуживанию

Чистка монитора

- △ ВНИМАНИЕ! Перед чисткой монитора прочитайте раздел Инструкции по технике безопасности и следуйте указаниям.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед чисткой монитора отсоедините шнур питания монитора от сетевой розетки.

Соблюдайте приведенные ниже указания по распаковке и чистке монитора и обращению с ним:

- Для чистки собранной стойки, экрана и корпуса монитора Dell используйте чистую ткань, слегка смоченную водой. По возможности применяйте специальную ткань для чистки экранов или растворы, подходящие для чистки экрана монитора Dell.
- После очистки поверхности стола ставьте на нее монитор Dell только после того, как убедитесь, что она полностью сухая и на ней нет влаги или чистящих средств.
- ▲ ВНИМАНИЕ! Не используйте моющие средства или другие химические вещества, такие как бензол, разбавители, нашатырный спирт, абразивные чистящие средства, спирт или сжатый воздух.
- ВНИМАНИЕ! Использование химических веществ для чистки может нарушить внешний вид монитора, например, вызвать выцветание, появление молочной пленки на мониторе, деформацию, неравномерность отображения темных цветов и отслаивание на поверхности экрана.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не разбрызгивайте чистящий раствор или даже воду прямо на поверхность монитора. Это приведет к скоплению жидкости в нижней части панели дисплея и коррозии электроники, что вызовет неустранимое повреждение. Вместо этого нанесите чистящий раствор или воду на мягкую ткань, а затем ею очистите монитор.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Повреждение монитора, вызванное применением ненадлежащих методов чистки и использованием бензола, разбавителя, аммиака, абразивных чистящих средств, спирта, сжатого воздуха или моющих средств любого типа, считается повреждением, возникшим по вине заказчика (CID). Стандартная гарантия Dell не распространяется на повреждения, возникшие по вине заказчика (CID).
 - Если после распаковки монитора заметите на нем оставшийся белый порошок, то очистите его тканью.
 - Обращаться с монитором нужно бережно, чтобы не поцарапать темный корпус монитора, так как на нем царапины более заметны, чем на светлых корпусах.
 - Для сохранения высокого качества изображения на мониторе используйте динамически меняющиеся экранные заставки и выключайте питание монитора, если он не используется.

Установка монитора

Прикрепление стойки



ПРИМЕЧАНИЕ: Монитор поставляется с завода с отсоединенной стойкой в сборе.

- ПРИМЕЧАНИЕ: Описанные ниже инструкции применимы только для стойки, входящей в комплект поставки вашего монитора. Если вы подсоединяете стойку, купленную у другого продавца, то выполните инструкции по установке, прилагавшиеся к этой стойке.
- ∧ ВНИМАНИЕ! Следующие шаги очень важны для защиты экрана. Следуйте инструкциям для завершения установки.
 - 1. Извлеките подъемник стойки и основание стойки из упаковочного пакета.



- ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения служат только для иллюстрации. Внешний вид подкладки в упаковке может отличаться от показанного.
 - 2. Выровняйте и установите подъемник стойки на основание стойки.
 - 3. Откройте винтовую рукоятку снизу основания стойки и поверните ее по часовой стрелке, чтобы прикрепить стойку к основанию.
 - 4. Закройте винтовую рукоятку.



5. Откройте защитную обертку на мониторе для доступа к площадке VESA на задней стенке дисплея.



6. Осторожно вдвиньте выступы на подъемнике стойки в прорези на задней стенке дисплея и надавите вниз стойку в сборе, чтобы она со щелчком встала на место.



7. Возьмитесь за подъемник стойки, осторожно поднимите монитор и поставьте его на ровную поверхность.



△ ВНИМАНИЕ! Поднимая монитор, прочно держите подъемник стойки, чтобы случайно не уронить и не повредить монитор.
8. Снимите защитную обертку с монитора.



Подключение монитора

- **М ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед выполнением любых процедур, описанных в этом разделе, прочитайте раздел Инструкции по технике безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мониторы Dell рассчитаны на оптимальную работу с кабелями Dell, входящими в комплект поставки. Dell не гарантирует качество видео и нормальную работу при использовании кабелей, изготовленных не компанией Dell.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед подключением кабелей пропустите их через специальное отверстие для укладки кабелей.



ПРИМЕЧАНИЕ: Не подключайте к компьютеру одновременно все кабели.

🚺 ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения служат только для иллюстрации. Внешний вид компьютера может отличаться от показанного.

Порядок подключения монитора к компьютеру:

- 1. Выключите компьютер и отключите кабель питания от сети.
- 2. Подключите кабель DisplayPort-на-DisplayPort, кабель USB-C-на-DisplayPort или кабель HDMI (продается отдельно) от монитора к компьютеру.
- 3. Подключите штекер кабеля USB Туре-В восходящей передачи к монитору, а штекер кабеля USB Туре-А — к компьютеру.
- 4. Подключите периферийные USB-устройства к сверхвысокоскоростным (5 Гбит/с) разъемам USB (USB 3.2 Gen 1) нисходящей передачи на мониторе.

Подключение кабелей DisplayPort (DP-на-DP) и USB



Подключение кабелей DisplayPort (USB-C-на-DP) и USB



ПРИМЕЧАНИЕ: Подключите штекер кабеля USB-C к компьютеру.

Подключение кабелей HDMI и USB (покупается дополнительно)



5. Подключите шнуры питания компьютера и монитора к розеткам сетевого электропитания.



6. Включите монитор и компьютер.



Если на мониторе появится изображение, значит, установка завершена. Если изображение отсутствует, то см. раздел Типичные неполадки.

Укладка кабелей



Подключая необходимые кабели (дополнительные сведения см. в разделе Подключение монитора), пропускайте их через отверстие для прокладки кабелей.

Защита монитора с помощью замка Kensington (покупается дополнительно)

Гнездо замка безопасности находится в нижней части монитора (см. **Гнездо замка безопасности**). Прикрепите монитор к столу с помощью замка Kensington.

Дополнительные сведения об использовании замка Kensington (продается отдельно) см. в документации из комплекта поставки замка.



ПРИМЕЧАНИЕ: Изображение приведено только для иллюстрации. Внешний вид замка может отличаться от показанного.

Снятие стойки монитора

- △ ВНИМАНИЕ! Чтобы не поцарапать ЖК-экран во время отсоединения стойки, положите монитор на мягкую чистую поверхность и действуйте осторожно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующие шаги описывают порядок снятия стойки, входящей в комплект поставки монитора. Если вы снимаете стойку, купленную у другого продавца, то выполните инструкции по установке, прилагаемые к этой стойке.

🚺 ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем отсоединять стойку, убедитесь в том, что вы отключили все кабели от монитора.

Чтобы снять стойку, выполните следующие действия:

- 1. Положите монитор на мягкую ткань или подстилку.
- 2. Нажмите и удерживайте кнопку отсоединения стойки на задней стенке дисплея.



Поднимите стойку в сборе и отсоедините ее от монитора.



Комплект для настенного крепления стандарта VESA (покупается дополнительно)



ПРИМЕЧАНИЕ: При помощи винтов M4 x 10 мм прикрепите монитор к комплекту для крепления на стену.

См. инструкции, прилагаемые к комплекту настенного крепления стандарта VESA.

- **1.** Положите панель монитора на мягкую ткань или подкладку на устойчивую ровную поверхность.
- 2. Снимите стойку монитора. (См. раздел Снятие стойки монитора.)
- **3.** С помощью крестовой отвертки Phillips выверните четыре винта, крепящие пластиковую крышку.
- 4. Подсоедините к монитору крепежный кронштейн из комплекта для настенного крепления.
- **5.** Закрепите монитор на стене. Дополнительные сведения см. в документации, прилагаемой к комплекту для настенного крепления.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования только с настенным кронштейном, внесенным в перечень продуктов, аттестованных организацией UL, или CSA, или GS, и рассчитанным на вес/ нагрузку не менее 16,72 кг.

Работа с монитором

Включите монитор

Нажмите кнопку питания, чтобы включить монитор.



Использование джойстика

Для регулировки параметров в экранном меню используйте джойстик в нижней части монитора.



- **1.** Нажмите джойстик или переместите его назад/влево/вправо, чтобы запустить Средство запуска меню.
- **2.** Для перемещения между параметрами нажимайте джойстик вперед/ назад/влево/вправо.
- 3. Для подтверждения настроек и выхода нажмите джойстик еще раз.

Джойстик		Описание
	•	Когда отображается экранное меню, нажмите джойстик для подтверждения выбора или сохранения настроек.
Ť	•	Когда экранное меню не отображается, нажмите джойстик, чтобы открыть Средство запуска меню. См. раздел Доступ

к средству запуска меню.

Джойстик	Описание
•	• Для перемещения в 4 направлениях (влево, вправо, вперед и назад).
•	• Перемещение между пунктами меню.
	 Увеличение или уменьшение значения выбранного параметра в меню.
•	Выбор и вход в подменю.
()	Возврат в меню верхнего уровня или выход из текущего меню.
	По умолчанию, когда экранное меню выключено, перемещение джойстика на себя приводит к переключению между предустановленными параметрами Список перекл. AlienVision и Выкл.

Использование экранного меню

Доступ к средству запуска меню

Когда вы перемещаете или нажимаете джойстик, внизу посередине экрана появляется средство запуска меню, позволяющее открывать экранное меню и функции быстрого запуска.

Для выбора функции нажимайте джойстик.



В следующей таблице описываются функции средства запуска меню:

N⁰	Значок	Описание
1	В Меню	Порядок открытия главного экранного меню см. в разделе Доступ к системе меню.

№ Значок	Описание
2 (3) (6)	При перемещении джойстика влево или вправо для переключения между функциями быстрого запуска выбранный элемент будет выделен подсветкой и сдвинется в центр. Нажмите джойстик для входа в его подменю. После того, как измените настройки перемещения джойстика, нажмите джойстик, чтобы сохранить изменения перед выходом.
: 0 :	 Готовые режимы: выбор предпочтительного цветового режима из списка готовых режимов.
Ð	 Стабилиз-р темн.: доступ к ползунковому регулятору Стабилиз-р темн.
Функции	 AlienVision: выбор предпочтительного режима отображения для игры или отключение AlienVision.
запуска	 Яркость/Контрастность: доступ к ползунковым регуляторам яркости и контрастности.
	 Источник сигнала: выбор источника входного сигнала в списке видеосигналов, которые можно подключить к вашему монитору.
ПРИМЕЧА функцион в разделе	НИЕ: Вы можете настроить нужную вам альную клавишу. Дополнительные сведения см. Персонализация.
3	Выход из средства запуска меню.
Выход	

Когда включено Средство запуска меню, вверху посередине экрана появляется строка состояния экранного меню, отображающая текущие настройки некоторых функций экранного меню.

Ilienware 27 Monitor						
Готовые режимы Стандарт	Smart HDR Выкл. 🖉	Время отклика Быстро	Стабилиз-р темн. 0			
			AW2724HF			

Доступ к системе меню

Изменив настройки, перед переходом к другому меню или выходом из экранного меню нажмите джойстик, чтобы сохранить изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выхода из текущего пункта меню и возврата к предыдущему меню переместите джойстик влево.

Значок	Меню и подменю		Описание		
	Игра	Используйте это меню для персональных настроек визуализации игры.			
		l Alienware 27 Monitor			
		🙉 Игра	Готовые режимы	▶ Стандарт	
		😥 Яркость / контрастность	Улучш. игр. режим	⊳ Выкл.	
		🕀 Источник сигнала	Время отклика	Быстро	
		🖵 Экран	Стабилиз-р темн.	▶ 0	
		🗏 Меню	Режим консоли	⊳ Выкл.	
		🟠 Персонализация	AlienVision	⊳ Выкл.	
		⊥¶ Другое			
				# Duvor	
				₩олид	
				AW2724HF	
	•	режимы.			
		llienware 27 Monitor			
		<i>©</i> -3 Игра		▶ Стандарт	
		🔆 Яркость / контрастность		FPS	
		Ð Источник сигнала		MOBA/RTS	
		🖵 Экран —		RPG	
		🗏 Меню		SPORTS	
		СПерсонализация		Игра1	
		Ш Другое		Virpa 2	
				игра з 🔹 🗸 Выход	
				AW2724HF	
		• Стандарт: За	рузка парамет	ров цвета,	
		 Стандарт: Зак используемых 	рузка парамет в мониторе по	ров цвета, умолчанию. Этот	
		 Стандарт: Зак используемых предустановля 	рузка парамет с в мониторе по енный режим и	ров цвета, умолчанию. Этот спользуется по	

Значок	Меню и подменю	Описание
	Готовые режимы	• FPS: Загрузка настроек цвета, идеальных для игр типа FPS (шутер от первого лица).
		• MOBA/RTS : Загрузка настроек цвета, идеальных для игр типа MOBA (многопользовательская онлайновая боевая арена) и RTS (стратегия в реальном времени).
		 RPG: Загрузка настроек цвета, идеальных для игр ролевых игр (RPG).
		 SPORTS: Загрузка настроек цвета, идеальных для игр спортивных игр.
		 Игра 1/Игра 2/Игра 3: Позволяет настраивать параметры Время отклика, Усиление, Смещение, Оттенок, Насыщенность и Стабилиз-р темн. в зависимости от типа игры.
		 Теплый: Вывод цветов при более низких цветовых температурах. Экранное изображение становится теплее и приобретает красно/желтый оттенок.
		 Холодный: Вывод цветов при более высоких цветовых температурах. Экранное изображение становится холоднее и приобретает синий оттенок.
		• Обычн.цвет: Позволяет вручную настраивать параметры цвета. Нажатием джойстика регулируйте параметры Усиление, Смещение, Оттенок и Насыщенность для создания ваших собственных предустановленных цветовых режимов.
		ПРИМЕЧАНИЕ: Функция отключена, когда включен Режим консоли.
		ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция отключается, когда активирован режим Smart HDR и отображается содержимое HDR.

Значок	Меню и подменю	Описание
	Улучш. игр. режим	Предлагаются три функции улучшения игровых параметров.
		Rilenware 27 Monitor
		 Кра Кра Колональски столика временных интервалов, чтобы получать предупреждения об оставшемся времени. Частота кадров: чтобы во время игры показывать текущую частоту кадров. Чем выше эта частота, тем более плавной будет передача движений на экране. Выравн. дисплея: выберите для идеально точного выравнивания видеоизображений с
		нескольких мониторов. Нажмите джойстик еще раз для выхода из режима Выравн. дисплея .
	Время отклика	Позволяет для параметра Время отклика установить значение Быстро, Сверхбыстрый или Предельный.

Значок	Меню и подменю	Описание		
	Стабилиз-р темн.	 Эта функция улучшает качество изображения в темных сценах игры. Чем выше значение (от 0 до 3), качество изображения в темных сценах игры. 		
		I Alienware 27 Monitor		
		№ Игра Готовые режимы В № Яроость / контрастность Улучш. игр. режим ● Источник сигнала Времи отллика ● эграя Стабилиз-р теми. ● Мено Режим консоли ● просочализация АйелУкаюл ● Другое Отленос ● Доугое Отленос ▼ • Выход ▲Калариность ▼ • Выход		
		ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция отключается, когда активирован режим Smart HDR и отображается содержимое HDR.		
	Режим консоли	 Для параметра Режим консоли задается значение Вкл./Выкл., Цвет, Гамма или Картир. тона на стор. источн. Активация этой функции обеспечивает наилучшие игровые возможности при игре на игровой приставке. Дополнительные сведения см. в разделе Режим консоли (только HDMI). Вкл./Выкл.: Выберите для отключения функций в разделе Режим консоли. Цвет: Для RGB по умолчанию установлено 		
		 значение 100, и этот режим позволяет регулировать RGB в диапазоне от 0 до 100. Гамма: Гамма по умолчанию задается в центре 2,2. Выберите эту функцию, чтобы для параметра Гамма вручную задать значение в диапазоне от 1,8 до 2,6. 		
		• Картир. тона на стор. источн.: Выберите, чтобы разрешить преобразование тонов HDR- содержимого на основе устройства-источника.		

Значок	Меню и подменю		Описание	1
	Режим Г ПРИМЕЧАНИЕ: Режим консоли исполи консоли только для HDMI. Предустановленны режимы недоступны, когда "Вкл." Рек консоли.			
	AlienVision	AlienVision предоставляет несколько режимов отображения для игровых сценариев. Переключайтесь между варианты для их предварительного просмотра. По умолчанию установлено значение Выкл.		
		Alienware 27 Monitor		
		 Игра Яркость / контрастность Истониция силиала 		
		 Экран Меню 		▶ Выкл. Ночное
		 ∴ Персонализация Ш Другое 		Четкое Цветное
				Перекрестие ∢Выход
				AW2724HF
		• Ночное: дела игровых сцен	ает четкими объ ах.	екты в темных

- **Четкое**: удаляет визуальные артефакты, повышая четкость в сценах при дневном освещении.
- Цветное: применяет динамические тепловые карты в различных сценах, чтобы вы могли отличить игровые объекты от фона.
- Перекрестие: помогает прицеливаться и предугадывать направление прицеливания по маркерам. Отображает перекрестие прицела на протяжении всей игры, помогая игроку лучше прицеливаться.

Значок	Меню и подменю	Описание		
	Оттенок	Эта функция позволяет придавать видеоизображению зеленый или фиолетовый оттенок. Применяется для настройки нужного телесного оттенка.		
		Нажатием джойстика отрегулируйте оттенок в диапазоне 0-100.		
		При увеличении значения увеличивается зеленый оттенок видеоизображения, а при уменьшении - усиливается фиолетовый оттенок видеоизображения.		
		ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция доступна только при выборе предустановленного режима FPS, MOBA/RTS, RPG или SPORTS.		
	Насыщен- ность	Эта функция позволяет регулировать насыщенность цвета видеоизображения.		
		Нажатием джойстика отрегулируйте насыщенность в диапазоне 0-100.		
		При увеличении значения увеличивается красочность видеоизображения; а при уменьшении видеоизображение становится более монохромным.		
		ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция доступна только при выборе предустановленного режима FPS, MOBA/RTS, RPG или SPORTS.		
	Сброс игры	Сброс всех настроек в меню Игра в стандартные заводские значения.		

Значок	Меню и подменю		Описание		
O	Яркость / контраст-	Используйте это меню для регулировки параметро Яркость / контрастность.			
	ность	Ilienware 27 Monitor			
		 Игра Яркость / контрастность Источник сигнала Эхран Меню Персонализация Другое 	 	€ 	
				AW2724HF	
-	Яркость	Параметр Яркость	регулирует ярко	ость подсветки.	
		Нажатием джойстик яркости (мин. 0/мако	а отрегулируйт c. 100).	е уровень	
		ПРИМЕЧАНИЕ: параметра Ярко активирована о отображается о	Ручная регули ость невозмож рункция Smart содержимое Hl	ировка кна, когда : HDR и DR.	
	Контраст- ность	Сначала отрегулиру отрегулируйте пара если это необходим	Яркость , затем ность только		
		Нажатием джойстик контрастности (мин.	а отрегулируйт 0/макс. 100).	е уровень	
		Параметр Контраст отрегулировать стег и светлыми элемент	т ность позволя аень различия м гами изображен	ет между темными ния на экране.	

Значок	Меню и подменю	Описание			
Ð	Источник сигнала	Это меню позволяет выбрать нужный видеосигнал для подключения к монитору.			
		Ilienware 27 Monitor			
	DD 4	 Mrpa Ppocts / контрастность Ppocts / контрастность DP 1 DP 2 HDM Arroeu60p			
	DP 1 DP 2	Если используете разъем DisplayPort (DP), то выберите вход DP 1 или DP 2 . Для подтверждения выбора нажмите джойстик.			
	HDMI	Выберите вход HDMI , если используете разъем HDMI. Для подтверждения выбора нажмите джойстик.			
	Автовыбор	Автоматический поиск доступных источников входного сигнала. Для подтверждения выбора нажмите джойстик.			
	Сбросить источник сигнала	Сброс всех настроек в меню Источник сигнала в стандартные заводские значения.			

Значок	Меню и подменю	Описание				
Ţ	Экран	Используйте меню Экран для регулировки изображений.				
		Alienware 27 Monitor				
		<i>1</i> 53. Игра	Формат			
		🔆 Яркость / контрастность	Формат цвета на входе			
		🕀 Источник сигнала	Резкость			
		💭 Экран	Smart HDR	⊫ Выкл. Ø		
		🗏 Меню	Сброс изобр.			
		🟠 Персонализация				
		⊥т Другое				
				#Duxon		
				Трикод		
				AW2724HF		
-	Формат	Регупировка соо		ли изображения.		
	Формат	16:9, Автоизмен. Размера или 4:3.				
	Формат	Служит для установки режима видеовхода:				
	цвета на входе	 RGB: Выберит подключен к ко которого есть 	те этот вариант, омпьютеру или выход RGB.	, если ваш монито медиаплееру, у		
		• YCbCr: Выбер медиаплеера	ите этот вариа есть только вых	нт, если у вашего код YCbCr.		
		Alienware 27 Monitor				
		60 Here				
		Пра Пристъ / контрастностъ По Пристъ / контрастностъ	Формат цвета на вхоле	▶ RGB		
		 Источник сигнала 		YCbCr		
		💭 Экран				
		🗐 Меню				
		🖒 Персонализация				
		🗐 Другое				
				∢ Выход		
				AW2724HF		
-	Dograat		DODGOT LIGOTOCI			
	FESKUCIE	ота функция поз	воляет настраи			
		430009¥6444 H2	жатием лжоист			
		изооражении. не		пика отрегулируите		

Значок	Меню и подменю			Описание	e		
Ţ	Smart HDR	Фу диа изс кон для изс	нкция Smart H апазон) улучш ображения пут нтрастности и я обеспечения ображения.	IDR (расшире ает качество и ем оптимальн диапазонов ці максимально	нный вывод юй на вета и о реал	динамич имого истройки и освеще иистично	ческий енности ого
			Alienware 27 Monitor				
		83 †	Игра Яркость / контрастность Источник сигнала Экрам	Формат Формат цвета на входе Резиость Smart HDB		Рабочий стол	
						Кино HDR	
		☆				Игра HDR	
		ΞŦ.				Обычн.цвет HDR	
							∢ Выход
							AW2724HF

По умолчанию установлено значение **Выкл.** Для режима **Smart HDR** можно установить следующие значения:

- Рабочий стол: подходит для использования монитора со стационарным компьютером.
- Кино HDR: подходит для воспроизведения видео формата HDR.
- Игра HDR: подходит для игр, совместимых с форматом HDR. В этом режиме сцены отображаются более реалистично, добавляется эффект погружения, и процесс игры становится более захватывающим.
- Обычн.цвет HDR: Позволяет вам создать собственный режим HDR, регулируя параметры Контрастность, Оттенок и Насыщенность.

Значок	Меню и подменю	Описание				
Ţ	Smart HDR	ПРИМЕЧАНИЕ: При активации и деактивации режима Smart HDR отображается пустой экран (примерно 5 секунд). Это нормально, так как монитор меняет режим отображения. Не надо выключать и затем снова включать питание монитора.				
		ПРИМЕЧАНИЕ: Когда монитор обрабатывает содержимое HDR, параметры Готовые режимы, Стабилиз-р темн., Яркость и Контрастность отключаются.				
	Сброс изобр.	Сброс всех настроек в меню Экран в стандартные заводские значения.				
	Меню	ывоерите это меню для настройки параметров акранного меню (язык экранного меню, время отображения экранного меню на экране и т.д.). ♥ Источка салыта ♥ Асточка салыта ♥ Салитросты Салита № Каточка салыта ♥ Ососканование ■ Сброс меню ■ Сброс меню ■ Сброс меню ■ Салитросты Салитросты — 20 к © Сброс меню				
-	Язык	Задание одного из восьми языков для экранного меню: английский, испанский, французский, немецкий, бразильский португальский, русский, упрощенный китайский или японский.				
	Прозрач- ность	Перемещением джойстика измените уровень прозрачности меню (мин. 0/макс. 100).				

Значок	Меню и подменю	Описание					
	Таймер	Выбор длительности отображения экранного меню после последнего нажатия джойстика.					
		Нажатием джойстика отрегулируйте значение параметра с шагом в 1 секунду в диапазоне от 5 до 60 секунд.					
	Сброс меню	Сброс всех настроек в меню Меню в стандартные заводские значения.					
	Персонали- зация	Allenware 27 Monitor Кура Ариссък Кура Ариссък Суливанская клавища 1 Контрастносъ Функциональная клавища 1 Стабилис-р теми. Стабилис-р теми. Стабилис-р теми. Стабилис-р теми. Деногък Функциональная клавища 1 Контрастносъ Функциональная клавища 1 Стабилис-р теми. Деногък Функциональная клавища 1 Контрастносъ Функциональная клавища 1 Стабилис-р теми. Деногък Функциональная клавища 3 Деногък Функциональная клавища 3 Деногък Функциональная клавища 3 Деногък Функциональная клавища 4 Рассък Функциональная клавища 5 Контрастность Списк перекл. Деного Списк перекл. Деногузоп Списк перекл. Деногузоп Списк перекл. Деногузоп Деногуз					
	Функцио- нальная клавиша 1	Позволяет для функциональной клавиши выбрать и назначить функцию из предлагаемого списка. Список включает Готовые режимы. Улучш. игр.					
	Функцио- нальная клавиша 2	режим, Стабилиз-р темн., AlienVision, Яркост контрастность, Источник сигнала, Формат и Smart HDR. Для подтверждения выбора нажми:					
	Функцио- нальная клавиша 3						
	Функцио- нальная клавиша 4						
	Функцио- нальная клавиша 5						

Значок	Меню и подменю	Описание				
☆	Список перекл. AlienVision	Выберите, чтобы в Средстве запуска меню задать предпочтительные режимы для функции быстрого вызова AlienVision и кнопок перемещения в 4 направлениях AlienVision. Нажмите джойстик еще раз, чтобы выбрать или не выбрать режим.				
		I Allenware 27 Monitor				
		Клра Функциональная клавиша 1 Флициональная клавиша 2 Фисть / контрастность Функциональная клавиша 3 Фисточная сигнала Функциональная клавиша 3 Фисточная сигнала				
		Grynni Gryn				
	Клавиша AlienVision ▲	Вы можете определить перемещения джойстика для предустановленных режимов AlienVision; чтобы при перемещении джойстика в любом указанном направлении активировался определенный режим AlienVision. Если вы выберете Переключение пресетов, то сможете переключаться между режимами, указанными в Список перекл. AlienVision, и вариантом Выкл.				
	Клавиша AlienVision ▼					
	Клавиша					
		По умолчанию Клавиша AlienVision ▼ включена, и				
	Клавиша AlienVision ▶	для нее задано значение Переключение пресетов.				
	Индикатор кнопки питания	Позволяет установить состояние индикатора питания для экономии энергии.				

Значок	Меню и подменю	Описание					
☆	USB	Позволяет включать или отключать функцию USB, когда монитор находится в режиме ожидания.					
		Alienware 27 Monitor					
		 ЄЗ Игра Ф. Яркость / контрастность 					
		 Источник сигнала 					
		💭 Экран		Вкл. в реж. ожид.			
		🗐 Меню		▶ Выкл. в реж. ожид. Ø			
		Персонализация					
		Ціі Другое					
				⊲ Выход			
		Сброс всех настроек в меню Персонализация в					
	Сбросить						
	личные	стандартные заводские значения.					
	настройки						
	Пругоо						
[[+]]	другое	Alienware 27 Monitor					
		£3. Игра 	Сведения об экране	Выберите 🚸			
		Яркость / контрастность	DDC/CI	▶ Вкл.			
		 источник сигнала Экоан 	кондиционирование жкд				
		🗐 Меню	Сервисный номер	» XXXXXXXX			
		🖒 Персонализация	Самодиагностика	Выберите 🗇			
		💷 Другое	Сброс др.				
			Заводские настройки				
				∢ Выход			
				AW2724HF			
	Сведения об экране	Отображение текущих настроек монитора.					

Значок	Меню и подменю	Описание					
<u>[</u>]†	DDC/CI	Функция DDC/CI (канал данных дисплея/ командный интерфейс) позволяет настраивать параметры монитора (яркость, цветовой баланс и т.д.) с помощью программы, установленной на компьютере. Эту функцию можно отключить, выбрав Выкл. Включите эту функцию для расширения возможностей использования и оптимальной работы монитора.					
		Nienware 27 Monitor Repair Creagening of sepane. Procettie / nourpactnoethe DOC/Cl ▶ Bon. Propriate DOC/Cl ▶ Bon. Propriate Populationa Boot. Propriationa Creasening Nong Boot. Propriationa Creasening Nong Boot. Propriationa Creasening Nong Boot. Propriationa Creasening Nong Boot. Propriational Housep Creasening Nong Boot. Bacograme Hattroothera Boot. Boot. Bacograme Hattroothera Bacograme Hattroothera Boot. Altroothera Bacograme Hattroothera Boot. Altroothera Bacograme Hattroothera Boot.					
	Кондицио- нирование ЖКД	Эта функция позволяет устранить незначительные остаточные изображения на экране. Длительность выполнения программы зависит от интенсивности остаточного изображения. Эту функцию можно включить, выбрав Вкл.					
		№ Allenware 27 Monitor № Игра Сведения об зкране № Яркость / Конграстность DDC/Cl № Источник сигнала Кондиционирование ЖКД Вкл. Экран Проциника ▶ Выкл. № Окран Сервисный номер Сакориалностика 11 Другов Сброс дв. Заводские настройки					

Прошивка Отображение версии прошивки (встроенного ПО) вашего монитора.

Значок	Меню и подменю	Описание
<u>[</u>]	Сервисный номер	Отображение сервисного номера вашего монитора Сервисный номер - это уникальный буквенно- цифровой идентификатор, который вам нужно указать при обращении в службу технической поддержки Dell, для получения информации о гарантии, поиска самых новых драйверов на веб- сайте поддержки Dell и т.д.
	Самодиа- гностика	Выберите, чтобы запустить следующий процесс самодиагностики:
		 Когда процесс запушен, появляется серый экран.
		 Внимательно осмотрите экран на предмет отсутствия дефектов.
		 Переместите джойстик. Цвет экрана изменится на красный.
		 Осмотрите экран на предмет отсутствия дефектов.
		 Повторите шаги 3 и 4, чтобы проверить засветку экрана зеленым, синим, черным, белым и отображение текста.
		Проверка закончится, когда откроется экран с текстом. Нажмите джойстик, чтобы завершить процесс проверки.
	Сброс др.	Сброс всех настроек в меню Другое и установка для них стандартных заводских значений.
	Заводские настройки	Для всех настроек экранного меню восстанавливаются заводские значения по умолчанию.

Режим консоли (только HDMI)

Режим консоли обеспечивает превосходное качество изображения при малом времени отклика и высокой частоте кадров 255 Гц для обеспечения максимального удовольствия от игры на приставке.

Поддерживаемый видеорежим

Режим отображения	Частота строк (кГц)	Частота кадров (Гц)	Частота обновления пикселов (МГц)	Полярность синхронизации (гор./верт.)
640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
640 x 480	37,50	75	31,50	-/-
720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
800 x 600	37,88	60,32	40	+/+
800 x 600	46,88	75	49,50	+/+
1024 x 768	48,36	60	65	-/-
1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
1152 x 864	67,50	75	108	+/+
1280 x 1024	63,98	60,02	108	+/+
1280 x 1024	79,98	75,03	135	+/+
1600 x 900	60	60	108	+/+
1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/+
1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/-
1920 x 1080	135	120	297	+/+
1920 x 1080	186,28	165	394,92	+/-
1920 x 1080	278,40	240	584,64	+/-
1920 x 1080	285,46	254,87	593,75	+/-

Предупреждающее сообщение на экране

Если некоторые режимы разрешения не поддерживаются, то на экране появится следующее сообщение:



Это сообщение означает, что монитор не может синхронизироваться с сигналом, принятым с компьютера. Диапазоны частот строчной и кадровой разверток, поддерживаемые этим монитором, см. в разделе **Технические характеристики монитора.** Рекомендуется разрешение **1920 х 1080**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщение может незначительно отличаться в зависимости от подключенного источника входного сигнала.

Перед отключением функции **DDC/CI** на экране появится следующее сообщение:



Когда при регулировке параметра **Яркость** вы в первый раз установите значение выше уровня по умолчанию, появится следующее сообщение:



ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбрать Да, то это сообщение не появится в следующий раз при изменении значения параметра Яркость. Когда для параметра Готовые режимы вы в первый раз установите значение FPS, MOBA/RTS или SPORTS, появится следующее сообщение:





ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбрать Нет, то уровень Яркость изменится на 75% для этих Готовые режимы.

Когда вы в первый раз будете менять значение по умолчанию для функций энергосбережения, таких как Smart HDR или USB, появится следующее сообщение:



🜈 ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбрать Да для любой из перечисленных выше функций, то это сообщение не появится в следующий раз при изменении параметров этих функций. При выполнении сброса до исходных заводских значений это сообщение появится снова.

При переходе монитора в Режим ожидания появится следующее сообщение:



ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщение может незначительно отличаться в зависимости от выбранного источника входного сигнала.

Активируйте компьютер и выведите монитор из режима сна, чтобы открыть Экранное меню.

Экранное меню доступно только в обычном режиме работы. При нажатии джойстика в режиме ожидания появится следующее сообщение в зависимости от выбранного входа:



ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщение может незначительно отличаться в зависимости от подключенного источника входного сигнала.

Активируйте компьютер и выведите монитор из режима сна, чтобы открыть Экранное меню.

Если выбран вход **DP 1**, **DP 2** или **HDMI**, а соответствующий кабель не подключен, то появится следующее сообщение:



ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщение может незначительно отличаться в зависимости от выбранного источника входного сигнала.

Активируйте компьютер и выведите монитор из режима сна, чтобы открыть Экранное меню.

При выборе Заводские настройки появится следующее сообщение:



Дополнительные сведения см. в разделе Поиск и устранение неполадок.

Блокировка кнопок управления

Вы можете заблокировать кнопки управления монитора, чтобы предотвратить доступ к экранному меню и/или кнопке питания.

- 1. Переместите джойстик вперед/назад/влево/вправо и удерживайте примерно 4 секунды, пока не появится всплывающее меню.
- 2. Переместите джойстик для выбора одного из следующих вариантов:
 - 🚊 : Настройки экранного меню заблокированы и недоступны.
 - 🚊 : Кнопка питания заблокирована.
- 3. Нажмите джойстик для подтверждения конфигурации.

Для разблокировки переместите джойстик вперед/назад/влево/вправо и удерживайте примерно 4 секунды, пока на экране не появится меню, а затем выберите 🖆, чтобы разблокировать и закрыть всплывающее меню.

Настройка максимального разрешения



ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги могут незначительно отличаться в зависимости от вашей версии Windows.

Порядок установки максимального разрешения монитора:

B Windows 8 1.

- 1. Для Windows 8.1: нажмите плитку Рабочий стол для переключения на классический рабочий стол.
- 2. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите пункт Разрешение экрана.
- 3. Если вы подключили более одного монитора, то обязательно выберите AW2724HF.
- 4. Щелкните раскрывающийся список Разрешение экрана и выберите 1920 x 1080
- 5. Нажмите ОК

B Windows 10 и Windows 11:

- 1. Правой кнопкой нажмите рабочий стол и выберите Параметры экрана.
- 2. Если вы подключили более одного монитора, то обязательно выберите AW2724HF.
- 3. Щелкните раскрывающийся список Разрешение экрана и выберите 1920 x 1080.
- 4. Нажмите Сохранить изменения.

Если не увидите параметр 1920 х 1080, то обновите драйвер видеокарты до самой последней версии. В зависимости от того, какой у вас компьютер, выполните одну из следующих процедур:

Если у вас компьютер или ноутбук Dell:

 На веб-сайте www.dell.com/support введите ваш сервисный тег и загрузите новейший драйвер для видеокарты.

Если у вас компьютер или ноутбук другого производителя (не Dell):

- Зайдите на веб-сайт службы поддержки своего компьютера не-Dell и загрузите новейший драйвер для видеокарты.
- Зайдите на веб-сайт производителя видеокарты и загрузите новейший драйвер для видеокарты.

Требования к просмотру или воспроизведению содержимого HDR

(1) При использовании проигрывателя Ultra BluRay DVD или игровой приставки

Убедитесь в том, что проигрыватель DVD и игровая приставка совместимы с форматом HDR, например, Panasonic DMP-UB900 или PS5.

(2) При использовании ПК

Убедитесь в том, что используемая видеокарта поддерживает HDR, то есть у нее есть разъем, совместимый со стандартом HDMI 2.1 (TMDS) (с опцией HDR), и что установлен драйвер видеокарты для формата HDR. Для воспроизведения нужно использовать программы, поддерживающие формат HDR, например, Cyberlink PowerDVD 17, Windows 10 Movies & TV.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы загрузить и установить новейший драйвер видеокарты с поддержкой воспроизведения содержимого HDR для вашего ПК/ноутбука Dell, зайдите на веб-страницу https://www.dell.com/support/drivers.

NVIDIA

Полный список видеокарт NVIDIA, поддерживающих HDR, см. на сайте www.nvidia.com.

Обязательно загрузите драйвер, поддерживающий режим воспроизведения во весь экран (например, в компьютерных играх, программных плеерах UltraBluRay), HDR в Win 10 Redstone 2 OS: 381.65 или новее.

AMD

Полный список видеокарт AMD, поддерживающих HDR, см. на сайте www.amd.com. Прочитайте информацию о поддержке HDR драйвером и загрузите новейший драйвер.

Intel (встроенные видеоконтроллеры)

Процессор с поддержкой HDR: CannonLake или новее

Подходящий проигрыватель HDR: приложение Movies & TV в Windows 10

Операционная система (OC) с поддержкой HDR: Windows 10 Redstone 3

Драйвер с поддержкой HDR: загрузить новейший драйвер HDR можно с сайта downloadcenter.intel.com

ПРИМЕЧАНИЕ: Для воспроизведения HDR средствами ОС (например, для воспроизведения HDR в окне на рабочем столе) требуется Windows 10 Redstone 2 или новее с подходяшими программными плеерами, например, PowerDVD 17. Для воспроизведения защищенного содержимого потребуется соответствующее программное и/или аппаратное обеспечение с поддержкой DRM, например, Microsoft Playready. Информацию о поддержке см. в разделе https://www.support.microsoft.com.

Регулировка наклона, разворота, поворота и высоты

ПРИМЕЧАНИЕ: Описанные ниже инструкции применимы только для стойки, входящей в комплект поставки вашего монитора. Если вы купили стойку отдельно у другого продавца, то для ее подсоединения выполните инструкции по установке, прилагаемые к этой стойке.

Регулировка наклона и разворота

Когда стойка подсоединена к монитору, можно наклонять и разворачивать монитор для максимально удобного угла обзора.



ПРИМЕЧАНИЕ: Монитор поставляется с завода с отсоединенной стойкой в сборе.

Регулировка высоты



🛛 ПРИМЕЧАНИЕ: Стойка выдвигается вверх до 110 мм. Следующий рисунок показывает, как выдвинуть стойку по вертикали.



Регулировка поворота

Прежде чем поворачивать дисплей, убедитесь в том, что он полностью выдвинут по вертикали и максимально наклонен вверх, чтобы не ударить нижний край монитора.



Повернуть по часовой стрелке



Повернуть против часовой стрелки



ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы воспользоваться функцией вращения экрана (альбомная и книжная ориентации) с ПК Dell, необходимо обновить драйвер видеокарты, который не входит в комплект поставки этого монитора. Для загрузки самого нового драйвера видеокарты зайдите на веб-сайт www.dell.com/support, перейдите в раздел Загрузка, затем Драйверы видеокарт.

ПРИМЕЧАНИЕ: В книжной ориентации возможно снижение производительности при использовании приложений, интенсивно задействующих ресурсы видеокарты, таких как игры 3D.

Настройка параметров поворота экрана

После поворота экрана необходимо выполнить следующие действия, чтобы отрегулировать параметры поворота экрана.



ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании монитора с ПК не марки Dell можно получить информацию о повороте экрана в операционной системе, зайдя в раздел драйвера видеокарты производителя компьютера.

Настройка параметров поворота экрана:

- 1. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и затем выберите Свойства.
- 2. Перейдите на вкладку Параметры и нажмите Дополнительно.
- 3. Если у вас видеокарта ATI, то откройте вкладку Поворот и установите нужную ориентацию экрана.
- 4. Если у вас видеокарта NVIDIA, то откройте вкладку NVIDIA, в левом столбце выберите NVRotate и затем установите нужную ориентацию экрана.
- 5. Если у вас видеокарта Intel, то откройте вкладку видеокарты Intel, нажмите Свойства видеокарты, откройте вкладку Поворот и затем установите нужную ориентацию экрана.

🚺 ПРИМЕЧАНИЕ: Если параметр поворота отсутствует или работает неправильно, то зайдите на веб-сайт www.dell.com/ support и загрузите новейший драйвер для вашей видеокарты.
Использование функции AlienFX

Вы можете настроить дополнительные функции для вашего монитора с помощью функции AlienFX в приложении Alienware Command Center (AWCC).



🚺 ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас есть игровой стационарный игровой компьютер или ноутбук Alienware Gaming, то вы можете использовать прямой доступ к АWCC.



💋 ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительные сведения см. в онлайновой Справке Alienware Command Center.

Необходимые предварительные условия

Перед установкой приложения AWCC на системе не-Alienware убедитесь, что:

- Убедитесь, что на вашем компьютере установлена ОС Windows 10 R3 или новее.
- Убедитесь, что у вас есть подключение к Интернету.
- Убедитесь, что монитор Alienware и компьютер соединены прилагаемым кабелем USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) восходящей передачи.

Установка AWCC через обновление Windows

- 1. Приложение AWCC будет загружено и установлено автоматически. Установка занимает несколько минут.
- 2. Откройте папку программы и убедитесь, что установка выполнена успешно. Либо найдите приложение АWCC в меню Пуск.
- 3. Запустите AWCC и выполните следующие шаги для загрузки дополнительных программных компонентов:
 - В окне Настройки нажмите Обновл. Windows и затем нажмите Проверить наличие обновлений для проверки хода обновления драйверов Alienware.
 - Если обновление драйверов не происходит на вашем компьютере, то установите AWCC с веб-сайта поддержки Dell.

Установка АWCC с веб-сайта поддержки Dell

- Введите AW2724HF в поле поиска на веб-странице www.dell.com/ support/drivers и загрузите самую новую версию приложения Alienware Command Center.
- 2. Откройте папку, куда были сохранены установочные файлы.
- **3.** Дважды щелкните установочный файл и для завершения установки выполните отображаемые на экране инструкции.

Настройки

Панель **SETTINGS (НАСТРОЙКИ)** позволяет выполнять следующие функции:

- Порядок настройки режимов отображения см. в разделе Пользовательская настройка AlienVision.
- Порядок настройки дополнительных игровых функций см. в разделе Настройка игры.
- Порядок регулировки яркости и контрастности дисплея см. в разделе Настройка отображения.

Пользовательская настройка AlienVision

- **1.** Нажмите кнопку AlienVision.
- **2.** В раскрывающемся списке **ALIENVISION** выберите режим отображения.
 - Night (Ночное): Повышает контрастность и четкость в темных игровых сценах.
 - Clear (Четкое): Повышает детализацию и четкость в игровой сцене при дневном освещении.
 - Chroma (Цветное): Динамически применяет тепловую карту к любой игровой среде, чтобы помочь игроку отличить игровые объекты от фона.
 - Crosshair (Перекрестие): Гарантирует, что настраиваемое перекрестие прицела всегда будет видно, чтобы помочь игроку прицеливаться в более сложных боях.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы предварительно просмотреть результат применения эффектов AlienVision, переведите переключатель PREVIEW (ПРЕДПРОСМОТР) в положение ON (ВКЛ.).
 - **3.** Настройте выбранный режим отображения с отображаемыми параметрами.

74 | Использование функции AlienFX

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступные функции каждого режима немного отличаются.

Компонент	Описание
Size (Размер)	Перетащите ползунок, чтобы увеличить окно AlienVision или восстановить его до размера по умолчанию.
	ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция недоступна для режима Crosshair (Перекрестие).
Sharpness (Резкость)	Перетащите ползунок, чтобы настроить уровень резкости изображений в окне AlienVision .
	ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция недоступна для режима Crosshair (Перекрестие).
Heatmap (Тепловая карта)	В раскрывающемся списке выберите эффект тепловой карты и примените его к внутриигровым объектам в окне AlienVision .
	ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция доступна только для режима Chroma (Цветное).
Настройки Crosshair (Перекрестие)	В раскрывающемся списке Crosshair Type (Тип прицела) выберите тип прицела, соответствующий игре, и выберите нужный цвет в параметрах CROSSHAIR COLOR MASK (ЦВЕТОВАЯ МАСКА ПРИЦЕЛА).
	Для режимов Night (Ночное), Clear (Четкое) и Chroma (Цветное) включите или выключите функцию, переведя переключатель CROSSHAIR (ПЕРЕКРЕСТИЕ) в соответствующее положение.

Список переключений

В разделе **TOGGLE LIST (СПИСОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ)** можно выбрать один или несколько режимов отображения, чтобы настроить список переключений **AlienVision**. Вы можете переключаться между списками во время игры. Можно задать комбинацию клавиш, чтобы быстро циклически переключаться между разными режимами отображения, выбранными в списке переключений.

Настройка игры

Нажмите кнопку **Игра**, чтобы повысить эффективность игрового процесса при помощи реализованных функций.

Компонент	Описание	
Стабилиз-р темн.	См. раздел Стабилиз-р темн.	
Улучш. игр. режим	См. разделы Таймер и Частота кадров.	
Готовые режимы	См. раздел Готовые режимы.	
Время отклика	емя отклика См. раздел Время отклика.	

Настройка отображения

Нажмите кнопку Экран, чтобы настроить параметры отображения.

Компонент	Описание	
Яркость	Для регулировки параметров перетаскивайте ползунки. См. разделы Яркость и Контрастности	
Контрастность		

Поиск и устранение неполадок

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед выполнением любых процедур, описанных в этом разделе, прочитайте раздел Инструкции по технике безопасности.

Самопроверка

Монитор поддерживает функцию самопроверки, с помощью которой можно проверить правильность работы монитора. Если монитор правильно подключен к компьютеру, но изображение на мониторе остается темным, то запустите функцию самопроверки монитора, выполнив следующие действия:

- 1. Выключите и компьютер, и монитор.
- 2. Отсоедините видеокабель от компьютера.
- 3. Включите монитор.

На экране появится диалоговое окно с сообщением о том, что монитор работает правильно и не получает видеосигнал. В режиме самопроверки индикатор питания продолжает гореть белым (цвет по умолчанию).



- ПРИМЕЧАНИЕ: Это диалоговое окно также появляется во время нормальной работы, когда видеокабель отсоединен или поврежден.
 - **4.** Выключите монитор и снова подключите видеокабель. После этого включите компьютер и монитор.

Если после выполнения указанных выше шагов монитор все равно не отображает никакого видеосигнала, то, возможно, возникла проблема с видеокартой или компьютером.

Типичные неполадки

В следующей таблице приведены общие сведения о возможных проблемах с монитором и решения по их устранению:

Признаки	Что происходит	Возможные решения
Нет видеоизо- бражения/инди- катор питания не горит	Отсутствует изображение	 Проверьте правильность и надежность подключения видеокабеля от компьютера к монитору.
		 Проверьте исправность сетевого шнура питания, подключив его к другому устройству.
		 Убедитесь в том, что вы правильно нажали кнопку питания.
		 Убедитесь в том, что в меню Источник сигнала выбран правильный источник входного сигнала.
Нет видеоизо- бражения/инди- катор питания	Отсутствует изображение или экран неяркий	 Увеличьте значения яркости и контрастности в меню Яркость / контрастность.
горит		 Запустите функцию Самопроверка монитора.
		 Проверьте, не погнуты и не повреждены ли контакты разъема видеокабеля.
		 Запустите процедуру встроенной диагностики. Дополнительные сведения см. в разделе Самодиагностика.
		 Убедитесь, что в меню Источник сигнала выбран правильный источник входного сигнала.

Признаки	Что происходит	Возможные решения
Плохая фокусировка	Изображение нечеткое,	 Не используйте удлинители видеокабеля.
	размытое или двоится	 Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения. Дополнительные сведения см. в разделе Заводские настройки.
		 Измените разрешение видео в соответствии с форматом изображения.
Дрожащее/ неустойчивое видеоизображе- ние	Неустойчивое изображение или смещение изображения	 Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения. Дополнительные сведения см. в разделе Заводские настройки.
		 Проверьте факторы влияния окружающей среды.
		 Установите монитор в другое место и проверьте работу устройства в другой комнате.
Не поджигаются некоторые	На ЖК-экране видны точки	 Включите и снова выключите питание.
пиксели		 Технология изготовления ЖК- экранов допускает наличие не поджигающихся пикселей.
		 Дополнительные сведения о Политике компании Dell в отношении качества мониторов и пикселов см. на веб-сайте www.dell.com/pixelguidelines.

Признаки	Что происходит	Возможные решения
Состояние пикселей не	На ЖК-экране видны яркие точки	 Включите и снова выключите питание.
меняется		 Технология изготовления ЖК- экранов допускает наличие не поджигающихся пикселей.
		 Дополнительные сведения о Политике компании Dell в отношении качества мониторов и пикселов см. на веб-сайте www.dell.com/pixelguidelines.
Проблемы с яркостью	Слишком яркое или тусклое изображение	 Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения. Дополнительные сведения см. в разделе Заводские настройки. Отрегулируйте значения яркости и контрастности в меню
Геометрическое искажение	Экран отцентрирован неправильно	Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения. Дополнительные сведения см. в разделе Заводские настройки.

Признаки	Что происходит	Возможные решения
Горизонтальные/ вертикальные линии	На экране видны одна или несколько линий	 Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения. Дополнительные сведения см. в разделе Заводские настройки.
		 Запустите функцию Самопроверка монитора и проверьте, появляются ли эти линии и в режиме самопроверки.
		 Проверьте, не погнуты и не повреждены ли контакты разъема видеокабеля.
		 Запустите процедуру встроенной диагностики. Дополнительные сведения см. в разделе Самодиагностика.
Проблемы с синхронизацией	Искаженное или "рваное" изображение на экране	 Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения. Дополнительные сведения см. в разделе Заводские настройки.
		 Запустите функцию Самопроверка монитора и проверьте, появляются ли эти искажения на экране в режиме самопроверки.
		 Проверьте, не погнуты и не повреждены ли контакты разъема видеокабеля.
		 Перезагрузите компьютер в безопасном режиме.
Проблемы безопасности	Видны искры или дым	 Не предпринимайте никаких действий.
		• Связь с компанией Dell немедленно.

Признаки	Что происходит	Возможные решения
Нерегулярные неполадки	Монитор неправильно работает при включении и	 Проверьте правильность и надежность подключения видеокабеля от компьютера к монитору.
	выключении	 Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения. Дополнительные сведения см. в разделе Заводские настройки.
		 Запустите функцию Самопроверка монитора и проверьте, возникают ли нерегулярные неполадки в режиме самопроверки.
Отсутствует цвет	Отсутствует цвет в изображении	 Запустите функцию Самопроверка монитора.
		 Проверьте правильность и надежность подключения видеокабеля от компьютера к монитору.
		 Проверьте, не погнуты и не повреждены ли контакты разъема видеокабеля.
Неверная цветопередача	Неправильный цвет на изображении	 Сброс всех настроек в меню Игра в стандартные заводские значения с помощью функции Сброс игры.
		 Измените Формат цвета на входе на RGB или YCbCr/YPbPr в экранном меню настроек Экран.
		 Запустите процедуру встроенной диагностики. Дополнительные сведения см. в разделе Самодиагностика.
Неверный цвет в режиме HDR	Цветовые полосы на изображениях	Попробуйте уменьшить частоту (DP: 1920 x 1080 при 60 Гц, HDMI: 1920 x 1080 при 60 Гц).

Признаки	Что происходит	Возможные решения
Слишком мелкое изображение на экране	Изображение выводится в центре экрана, но не заполняет всей области просмотра	 Проверьте настройки Формат в экранном меню Экран. Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения. Дополнительные сведения см. в разделе Заводские настройки.
Не удается регулировать параметры монитора с помощью джойстика	Экранное меню не отображается	 Выключите монитор, отсоедините шнур питания, затем снова подсоедините его и включите монитор. Проверьте, не заблокировано ли экранное меню. Если оно заблокировано, то для его разблокировки переместите джойстик вперед/назад/влево/ вправо и удерживайте 4 секунды. Дополнительные сведения см. в разделе Блокировка кнопок управления.
Входной сигнал отсутствует при нажатии элементов управления	Нет изображения, индикатор горит белым	 Проверьте источник входного сигнала. Подвигав мышь или нажав любую клавишу на клавиатуре, убедитесь, что компьютер не перешел в режим энергосбережения. Проверьте правильность подключения сигнального кабеля. При необходимости отключите и снова подключите сигнальный кабель. Сбросьте настройки компьютера или видеопроигрывателя.

Признаки	Что происходит	Возможные решения
Изображение заполняет не весь экран	Изображение не вписывается в экран по высоте или ширине	 Из-за разных форматов видео (соотношения сторон) монитор может выводить изображение во весь экран.
		 Запустите процедуру встроенной диагностики. Дополнительные сведения см. в разделе Самодиагностика.
Изображения отображаются некорректно, когда кабель DP/HDMI подключен к вашему ноутбуку или стационарному компьютеру через переходник USB-C или док- станцию	Изображение подтормаживает, отображается черный экран или ненормальное изображение	Не используйте переходник USB-С или док-станцию. Подключите кабель DP/HDMI напрямую к ноутбуку или стационарному компьютеру.

Признаки	Что происходит	Возможные решения
Мерцание экрана	Заметно мерцание в отображаемых изображениях	 Используйте собственное разрешение монитора (1920 х 1080 при 60 Гц) или более высокую частоту обновления.
		• Если на вашем устройстве включен режим переменной частоты обновления (variable refresh rate, VRR), то отключите VRR.
		 Если вы используете видеокарту NVIDIA и включена функция G-Sync, то выключите G-Sync.
		• Если вы используете видеокарту AMD и включена функция Free-Sync, то выключите Free-Sync.
		 Обновите драйвер и встроенное ПО видеокарты до самой последней версии.
		 Замените кабель, которым монитор подключен к компьютеру. Неисправный кабель может вызывать пропадание сигнала, передаваемого по проводу.
		 Проверьте условия окружающей среды. Электромагнитные поля могут вызывать мерцание экрана. Если другое устройство подключено к тому же блоку электророзеток, к которому подключен монитор, то отключите это устройство.

Признаки	Что происходит	Возможные решения
На мониторе долго сохраняется остаточное изображение от статичной картинки	На экране видна слабая тень статичного изображения	 Задайте выключение экрана через несколько минут бездействия. Эти параметры можно настроить в разделе Параметры питания (Windows) или Энергосбережение (Mac). Либо используйте динамическую заставку.
Не удается отрегулировать игровые функции при помощи AWCC	Не отображается панель SETTINGS (НАСТРОЙКИ)	 Проверьте правильность подключения сигнального кабеля. При необходимости отключите и снова подключите сигнальный кабель. Перезагрузите компьютер.

Неполадки, связанные с интерфейсом универсальной последовательной шины (USB)

Конкретные симптомы	Что происходит		Возможные решения
Интерфейс USB не работает	Периферийные USB-устройства не работают	•	Убедитесь, что монитор включен. Отключите и снова подключите кабель восходящей передачи к компьютеру.
		•	Отключите и затем снова подключите периферийные USB- устройства (к разъему нисходящей передачи).
		•	Выключите и затем снова включите монитор.
		•	Перезагрузите компьютер.
		•	Для некоторых USB-устройств, например, внешнего переносного жесткого диска, требуется более высокая сила тока; подключите такое устройство напрямую к
			компьютеру.

Конкретные симптомы	Что происходит		Возможные решения
Сверхвысоко- скоростной (5 Гбит/с) разъем USB (USB 3.2 Gen 1) работает мед- ленно	Периферийные устройства со сверхвысокоско- ростным (5 Гбит/с) разъемом USB (USB 3.2 Gen 1) работают мед- ленно или вообще не работают	•	Проверьте, поддерживает ли ваш компьютер сверхвысокоскоростной (5 Гбит/с) разъем USB (USB 3.2 Gen 1). Некоторые компьютеры оборудованы разъемами USB 3.2 и USB 2.0. Убедитесь, что используется соответствующий разъем USB.
		•	Отключите и снова подключите кабель восходящей передачи к компьютеру. Отключите и затем снова подключите периферийные USB-
		•	устройства (к разъему нисходящей передачи). Перезагрузите компьютер.
Беспроводные периферийные USB- устройства перестают работать, когда подключено устройство с разъемом USB 3.2	Беспроводные периферийные USB-устройства реагируют медленно или работают только при уменьшении расстояния между ними и приемником	•	Увеличьте расстояние между периферийным устройством USB 3.2 и USB-приемником сигналов беспроводной связи. Расположите USB-приемник сигналов беспроводной связи как можно ближе к беспроводному периферийному USB-устройству. С помощью удлинительного USB-кабеля расположите USB- приемник сигналов беспроводной связи как можно дальше от разъема USB 3.2

Конкретные симптомы	Что происходит	Возможные решения
Беспроводная USB-мышь работает неправильно	Беспроводная USB-мышь, подсоединенная к одному из USB- разъемов на задней стенке монитора, при использовании тормозит или замирает	Отсоедините приемник беспроводной USB-мыши и вставьте его в один из USB-разъемов быстрого доступа в нижней части монитора.

Нормативная информация

Уведомления о соответствии требованиям Федеральной комиссии по связи США (ФКС) (только для США) и другая нормативная информация

Сведения по уведомлениям ФКС и другой нормативной информации см. на веб-сайте www.dell.com/regulatory compliance.

База данных Европейского Союза по продуктам для поиска данных о классе энергоэффективности и информационных листовок

AW2724HF: https://eprel.ec.europa.eu/gr/1470973

Связь с компанией Dell

Для обращения в компанию Dell по вопросам продажи, технической поддержки или обслуживания покупателей см. раздел www.dell.com/ contactdell.



ПРИМЕЧАНИЕ: Услуги различаются в зависимости от страны и типа продукта, поэтому некоторые услуги могут быть недоступны в вашей стране.



ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет активного подключения к Интернету, то контактные сведения можно найти в счете на покупку, упаковочном листе, квитанции или в каталоге продуктов Dell.