# U4924DW - 49" изогнутый монитор Dell UltraSharp с концентратом разъемов USB-C

Руководство пользователя



Модель: U4924DW Зарегистрированная модель: U4924DWb ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИМЕЧАНИЕ означает важную информацию, помогающую более эффективно использовать ваш компьютер.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ указывает на возможность повреждения аппаратных компонентов или утраты данных в случае несоблюдения инструкций.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на возможность повреждения имущества, несчастного случая или смерти.

Авторское право © 2023 Компания Dell Inc. или ее дочерние компании. Все права защищены. Dell, EMC и другие товарные знаки являются товарными знаками компании Dell Inc. или ее дочерних компаний. Другие товарные знаки могут быть товарными знаками их соответствующих владельцев.

2023 - 02

Rev. A00

# Значение

Инструкции по технике безопасности 7
О вашем мониторе 9
Комплект поставки9
Характеристики продукта11
Детали монитора и органы управления
Вид спереди
Вид сзади
Вид снизу
Технические характеристики монитора
Характеристики разрешения
Поддерживаемые видеорежимы
Предустановленные режимы отображения
Электрические характеристики
Физические характеристики 23
Характеристики окружающей среды
Назначение контактов26
Интерфейс универсальной последовательной шины (USB) 28
Разъем USB 3.2 нисходящей передачи
Разъем USB Туре-С
Разъемы USB
Коннектор RJ45 31
Полоса частот видеосигнала 34
Скорость передачи по USB
Поддержка технологии Plug and Play
Политика в отношении качества ЖК-монитора и
пикселов

Эргономика
Обращение с дисплеем и его переноска
Руководство по обслуживанию
Чистка монитора
Установка монитора 42
Подсоединение стойки42
Укладка кабелей44
Наклон, разворот и регулировка по высоте и наклона вбок45
Наклон, разворот45
Регулировка по высоте45
Регулировка наклона вбок
Настенное крепление/кронштейн стороннего
изготовителя (покупается дополнительно)
Использование концентратора USB-разъемов50
Подключение монитора
Подключение кабеля DisplayPort (DisplayPort-на- DisplayPort)51
Подключение кабеля HDMI
Подключение кабеля USB Туре-С
Подключение к монитору кабеля RJ45 (покупается
дополнительно)53
Подключение высокоскоростного (10 Гбит/с) кабеля USB (USB 3.2 Gen2)
Функция Dell Power Button Sync (DPBS)56
Подключение монитора для использования функции DPBS в первый раз
Использование функции DPBS60
Подключение монитора для использования USB-C62
Защита монитора с помощью замка Kensington
(покупается дополнительно)

Deell

Снятие стойки монитора
Работа с монитором 66
Включите питание монитора66
Использование управляющего джойстика
Использование кнопок навигации
Использование экранного меню
Доступ к системе меню
Предупреждающее сообщение на экране 88
Настройка максимального разрешения
Настройка КVМ-переключателя
Настройка функции Авт. КVМ
Настройка iMST100
Поиск и устранение неполадок
Самопроверка101
Использование джойстика для блокировки/
Зарядка через ОЗВ Туре-с всегда включена
пеполадки, характерные для данного изделиятоэ
пеполадки, связанные с интерфеисом
Проблемы с линамиками
Нормативная информация 115
Уведомления о соответствии требованиям
Федеральной комиссии по связи США (ФКС)
(только для США) и другая нормативная
информация

DELL

Связь с компанией Dell
и информационных листовок
для поиска данных о классе энергоэффективности
База данных Европейского Союза по продуктам

Dell

# Инструкции по технике безопасности

Чтобы защитить ваш монитор от возможных повреждений и обеспечить вашу личную безопасность, соблюдайте приведенные ниже инструкции по безопасности. Если не указано иное, то каждая описанная в этот документе процедура предполагает, что вы прочитали информацию по технике безопасности, прилагаемую к вашему монитору.

- ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием монитора прочтите инструкции по технике безопасности, прилагаемые к монитору и напечатанные на его корпусе. Сохраните документацию в надежном месте для наведения справок в будущем.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Применение органов управления, регулировок или процедур, отличных от тех, что предписаны в настоящей документации, может вызвать шок, поражение электрическим током и/или механические травмы.
- ЛРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прослушивание в наушниках (подключенных) к поддерживающему их монитору) с высокой громкостью в течение долгого времени может повредить ваш слух.
  - Положите монитор на твердую поверхность и обращайтесь с ним осторожно. Хрупкий экран можно повредить, если его уронить или ударить по нему острым предметом.
  - Обязательно убедитесь, что номинальные электрические характеристики монитора соответствуют параметрам вашей сети электропитания.
  - Храните монитор при комнатной температуре. Слишком высокая или низкая температура могут оказать вредное влияние на жидкие кристаллы матрицы дисплея.
  - Подключите шнур питания монитора к ближайшей свободной сетевой розетке. См. раздел Подключение монитора.
  - Не устанавливайте и не используйте монитор на мокрой поверхности или рядом с водой.
  - Не подвергайте монитор сильным вибрациям или толчкам. Например, не перевозите монитор в багажнике автомобиля.
  - Отсоединяйте монитор от электрической розетки, если не собираетесь использовать его долгое время.
  - Во избежание поражения электрическим током не снимайте никакие крышки и не касайтесь внутренних компонентов монитора.



- Внимательно прочитайте эти инструкции. Сохраните этот документ для наведения справок в будущем. Соблюдайте все инструкции и предупреждения, нанесенные на корпус этого устройства.
- Некоторые мониторы можно закрепить на стене с помощью крепления стандарта VESA, которое продается отдельно. Используйте только крепление VESA, характеристики которого соответствуют требованиям, указанным в разделе Настенный монтаж *Руководства пользователя*.

Информацию о технике безопасности см. в документе Информация о *технике безопасности, экологических и нормативных требованиях* (SERI), который прилагается к вашему монитору.



# О вашем мониторе

# Комплект поставки

В следующей таблице перечислены компоненты, входящие в комплект поставки вашего монитора. В случае отсутствия любого компонента обратитесь в компанию Dell. Дополнительные сведения см. в разделе Связь с компанией Dell.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые компоненты могут не поставляться вместе с монитором, а продаваться отдельно. Некоторые функции могут быть недоступны в определенных странах.



DEL

	Шнур питания (разный для разных стран)
	Кабель DisplayPort (DP-на-DP) Длина кабеля: 1,80 м
	Кабель HDMI Длина кабеля: 1,80 м
Ó	Кабель USB Туре-С Длина кабеля: 1,00 м
	Кабель USB-A-на-USB-C Gen2 Длина кабеля: 1,00 м
	<ul> <li>Краткое руководство по установке</li> <li>Информация о технике безопасности, экологических и нормативных требованиях</li> <li>Информация о заводской калибровке</li> </ul>

Dell

# Характеристики продукта

ЖК-дисплей **Dell U4924DW** на основе активной матрицы тонкопленочных транзисторов (TFT) с диодной подсветкой. Характеристики монитора:

- Видимая область экрана: 124,46 см (49,00 дюйма) по диагонали. Разрешение 5120 х 1440 (32:9), поддержка полноэкранного режима при более низком разрешении.
- Широкий угол обзора для просмотра сидя или стоя.
- Гамма воспроизводимых цветов sRGB 100%, Rec.709 100%, DCI-P3 98% и Display P3 98% со средним значением Delta E < 2.</li>
- Возможность подключения цифровых сигналов через разъемы DisplayPort, USB Type-C и HDMI (поддерживает разрешение до 5120 x 1440 (DQHD) при 60 Гц, спецификация FRL стандарта HDMI 2.1).
- Один разъем USB Туре-С для подачи питания (PD 90 Bт) на совместимый ноутбук и приема видеосигнала и данных.
- Возможности наклона, разворота, регулировки по высоте и наклона вбок.
- Сверхтонкая рамка позволяет свести к минимуму зазор между экранами нескольких установленных рядом мониторов и за счет этого улучшить визуальное восприятие выводимого на них изображения.
- Съемная стойка и крепежные отверстия с шагом 100 мм для крепления на стене, соответствующие стандарту VESA™.
- Оснащен следующими разъемами:
  - •1 разъем USB Туре-С восходящей передачи (видео и данные; DP1.4 с альтернативным режимом, подача питания мощностью до 90 Вт)
  - •1 разъем USB Туре-С восходящей передачи (только данные)
  - •2 сверхвысокоскоростных (10 Гбит/с) разъема USB Туре-С (USB 3.2 Gen2) нисходящей передачи
  - •1 сверхвысокоскоростной (10 Гбит/с) разъем USB Туре-А (USB 3.2 Gen2) нисходящей передачи с поддержкой зарядки
  - •4 сверхвысокоскоростных (10 Гбит/с) разъема USB Туре-А (USB 3.2 Gen2) нисходящей передачи
- Порты USB-С и RJ45 позволяют подключаться к сети с помощью одного кабеля.
- Поддержка технологии Plug and Play (если ее поддерживает ваш компьютер).

- Настройка и установка оптимальных значений параметров экрана при помощи экранного меню.
- Поддерживает режимы "две картинки рядом" (PBP) и "картинка-вкартинке" (PIP).
- Встроенный КVМ-переключатель позволяет управлять 2 компьютерами, используя один комплект клавиатуры и мыши, подключенных к монитору.
- Поддерживает Авт. КVМ для настройки нескольких входов.
- Блокировка кнопки питания и экранных кнопок.
- Гнездо замка безопасности.
- Фиксатор стойки.
- Потребляемая мощность < 0,3 Вт в режиме ожидания.
- Встроенные динамики (9 Вт) х 2.
- Экран без мерцания и функция ComfortView, снижающая до минимума излучение синего света, обеспечивают комфортный для глаз просмотр с оптимальным качеством.
- Монитор использует панель с фильтром синего света и совместим со стандартом TÜV Rheinland (Аппаратное решение) при сбросе до заводских или установке используемых по умолчанию настроек. Это постоянно работающее встроенное решение снижает уровень излучения вредного для глаз синего света, при этом полностью сохраняя реалистичные цвета.
- ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Возможное излучение синего света от монитора в течение долгого времени может причинить вред глазам, например (без ограничения указанным), вызвать зрительное утомление или напряжение глаз. Функция ComfortView Plus призвана уменьшить количество синего света, излучаемого монитором, и обеспечить оптимальное и комфортное для глаз использование.

DEL

# Детали монитора и органы управления

### Вид спереди



Nº	Описание	Назначение
1	Сверхвысокоскоростные (10 Гбит/с) разъемы USB Туре-С (USB 3.2 Gen2) нисходящей передачи (2)	Подключите USB-устройство.* <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Для использования этих разъемов нужно подключить кабель USB Туре-С или USB Туре-С- на-Туре-А (входит в комплект поставки вашего монитора) к разъему USB Туре-С восходящей передачи на мониторе и к вашему компьютеру.
2	Сверхвысокоскоростной (10 Гбит/с) разъем USB Туре-А (USB 3.2 Gen2) нисходящей передачи с поддержкой зарядки	Подключите ваше USB-устройство* или заряжайте ваше устройство. <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Для использования этого разъема нужно подключить кабель USB Туре-С или USB Туре-С- на-Туре-А (входит в комплект поставки вашего монитора) к разъему USB Туре-С восходящей передачи на мониторе и к вашему компьютеру.

3	Индикатор питания	Непрерывное свечение белым
		означает, что монитор включен и
		работает нормально. Мигание белым
		означает, что монитор находится в
		режиме ожидания.

\*Когда беспроводное USB-устройство подключено к USB-разъему нисходящей передачи, советуем не подключать никакие другие USBустройства к соседнему разъему(-ам) во избежание интерференции сигналов.

#### Вид сзади



Вид сзади со стойкой монитора

Nº	Описание	Назначение
1, 2	Наличие крепежных отверстий стандарта VESA 200 мм x 100 мм (1) и 100 мм x 100 мм (2).	Для настенных креплений сторонних изготовителей советуем использовать соответствующий стандарту VESA комплект для крепления на стену 200 мм х 100 мм и винты M4 х 10 мм.
3	Кнопка включения/ выключения питания	Включение и выключение монитора.
4	Джойстик	Используйте его для управления экранным меню. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с монитором.
5	Этикетка с информацией о соответствии требованиям регулирующих органов	Перечень сертификатов регулирующих органов.
6	Кнопка отсоединения стойки	Отсоединение стойки от монитора.
7	Штрих-код, серийный номер и этикетка с сервисным тегом	Вам будет нужно назвать номер на этой этикетке при обращении в службу технической поддержки компании Dell. Сервисный номер - это уникальный буквенно-цифровой идентификатор, по которому сервисные специалисты Dell идентифицируют аппаратные компоненты в вашем компьютере и узнают информацию о гарантии.
8	Отверстие для укладки кабелей	Для упорядочивания кабелей пропускайте их через это отверстие.

# Вид снизу



Вид снизу без стойки монитора

N⁰	Описание	Назначение
1	Гнездо замка безопасности	Защищает монитор замком с защитным тросиком (продается отдельно).
	(на основе Kensington Security Slot)	
2	Разъем питания	Подсоедините шнур питания (входит в комплект поставки вашего монитора).
3	Разъемы HDMI (2)	Подключите к компьютеру с помощью кабеля HDMI (входит в комплект поставки вашего монитора).
4	Крепление подставки	Служит для крепления стойки к монитору при помощи винта M3 x 6 мм (винт не прилагается).
5	DisplayPort	Подключите кабель DisplayPort от компьютера.



6	Сверхвысокоскорост- ной (10 Гбит/с) разъем USB Type-C (USB 3.2 Gen2) восходящей передачи (видео и данные)	Подключите кабель USB Туре-С из комплекта поставки вашего монитора к компьютеру или мобильному устройству. Через этот USB-разъем подается питание, передаются данные и видеосигнал DisplayPort. Сверхвысокоскоростной (10 Гбит/с) разъем USB Туре-С (USB 3.2 Gen2) обеспечивает самую высокую скорость передачи и альтернативный режим DP 1.4, поддерживает максимальное разрешение 5120 х 1440 при 60 Гц, PD 20 B/4,5 A, 15 B/3 A, 9 B/3 A, 5 B/3 A. <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> USB Туре-С не поддерживается в версиях Windows ниже Windows 10 и Windows 11.
7	Гнездо линейного аудиовыхода	Подключение внешних динамиков.*
8	Сверхвысокоскорост- ной (10 Гбит/с) разъем USB Type-C (USB 3.2 Gen2) восходящей передачи (только данные)	Подключите кабель USB-A-на-USB-C из комплекта поставки монитора к монитору и компьютеру. Этот разъем USB поддерживает передачу данных со скоростью 10 Гбит/с (USB 3.2 Gen2). После подключения кабеля можно использовать разъемы USB монитора. <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> USB Туре-С не поддерживается в версиях Windows ниже Windows 10.
9	Сверхвысокоскорост- ные (10 Гбит/с) разъемы USB Туре-А (USB 3.2 Gen2) нисходящей передачи (4)	Подключите USB-устройство.** <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Для использования этого разъема нужно подключить кабель USB Туре-С или USB Туре-С-на-Туре-А (входит в комплект поставки вашего монитора) к разъему USB Туре-С восходящей передачи на мониторе и к вашему компьютеру.



10	Разъем RJ45	Поддерживает подключение к сети Ethernet 10/100/1000/2500 Мбит/с.
11	Динамики	Служат для вывода звука.

\*К разъему линейного аудиовыхода нельзя подключать наушники.

\*\*Когда беспроводное USB-устройство подключено к USB-разъему нисходящей передачи, советуем не подключать никакие другие USBустройства к соседнему разъему(-ам) во избежание интерференции сигналов.

# Технические характеристики монитора

Модель	U4924DW
Тип экрана	ЖК-экран с активной матрицей, технология TFT
Технология панели	Технология IPS (In Plane Switching)
Формат	32:9
Видимое изображение	
Диагональ	1244,60 мм (49,00 дюйма)
Ширина (активная область)	1198,08 мм (47,17 дюйма)
Высота (активная область)	336,96 мм (13,27 дюйма)
Общая площадь	403705,04 мм <sup>2</sup> (625,74 дюйма <sup>2</sup> )
Шаг пикселов	0,234 мм х 0,234 мм
Количество пикселов на дюйм (PPI)	109
Угол обзора	178° (по вертикали) (тип.)
	178° (по горизонтали) (тип.)
Яркость экрана	350 кд/м² (тип.)
Коэффициент контрастности	2000 к 1 (тип.)
Покрытие лицевой панели	Прочное (3Н) антибликовое покрытие
Подсветка	Система белой светодиодной подсветки по краям



Время отклика	14 мс (Тип.)		
	8 мс (Нормальный)		
	5 мс (Быстро)		
Изгиб	3800R		
Глубина представления цвета	1,07 млрд цветов, 10 разрядов (8 разрядов + A-FRC)		
Гамма воспроизводимых цветов	<ul> <li>DCI-P3 98%</li> <li>Display P3 98%</li> <li>sRGB 100%</li> <li>Rec.709 100%</li> </ul>		
Точность калибровки	DCI-P3, Display P3, sRGB и Rec.709: Delta E < 2 (средн.)		
Возможности подключений	<ul> <li>1 разъем DP 1.4 (HDCP2.2) (поддерживает разрешение до 5120 х 1440 (DQHD) при 60 Гц)</li> <li>2 разъема HDMI (HDCP2.2) (поддерживает разрешение до 5120 х 1440 (DQHD) при 60 Гц, спецификация FRL стандарта HDMI 2.1)</li> <li>1 разъем USB Type-C восходящей передачи (видео и данные) (альтернативный режим с DisplayPort 1.4, профиль подачи питания PD до 90 Вт)*</li> <li>1 разъем USB-C восходящей передачи (только данные, 10 Гбит/с, USB 3.2 Gen2)</li> <li>4 сверхвысокоскоростных (10 Гбит/с) разъема USB Type-A (USB 3.2 Gen2) нисходящей передачи</li> <li>2 сверхвысокоскоростных (10 Гбит/с) разъема USB Type-C (USB 3.2 Gen2) нисходящей передачи</li> <li>2 сверхвысокоскоростных (10 Гбит/с) разъема USB Type-A (USB 3.2 Gen2) нисходящей передачи с поддержкой зарядки при 15 Вт (макс.)</li> <li>1 сверхвысокоскоростной (10 Гбит/с) разъем USB Type-A (USB 3.2 Gen2) с поддержкой зарядки BC1.2 при 2 A (макс.)</li> </ul>		
	<ul><li>1 разъем линейного аудиовыхода</li><li>1 разъем RJ45 2,5G</li></ul>		

Ширина рамки (от	12,09 мм (сверху)		
края монитора до	11,00 мм (слева/справа)		
активнои ооласти)	16,90 мм (снизу)		
Возможности регулировки			
Регулируемая по высоте стойка	120 мм		
Наклон	от -5° до 21°		
Разворот	от -170° до 170°		
Регулировка	от -2° до 2°		
наклона вбок			
<b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Не устанавливайте и не используйте этот монитор в книжной (вертикальной) ориентации и не переворачивайте его на 180° из альбомной ориентации, так как это может повредить монитор.			
Встроенные динамики	2 х 9 Вт для вывода звука		
Совместимость с ПО Dell Display Manager	Простая организация и другие ключевые функции		
Безопасность	Гнездо замка безопасности (кабельный замок продается отдельно)		

\*DisplayPort и USB Туре-С (альтернативный режим с DisplayPort 1.4): HBR3/DisplayPort 1.4/DP звук поддерживается.

### Характеристики разрешения

Модель	U4924DW
Частота строк	25 - 115 кГц (авто)
Частота кадров	24 - 86 Гц (авто)
Максимальное предустановленное разрешение	5120 х 1440 при 60 Гц



#### Поддерживаемые видеорежимы

Модель	U4924DW
Стандарты отображения видео (HDMI, DisplayPort и альтернативный режим USB Type-C)	480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i*

\*Только для входа HDMI.

#### Предустановленные режимы отображения

Режим отображения	Частота строк (кГц)	Частота кадров (Гц)	Частота обновления пикселов (МГц)	Полярность синхронизации (гор./верт.)
720 x 400	31,5	70,0	28,30	-/+
640 x 400	31,5	60,0	25,20	-/+
640 x 480	37,5	75,0	31,50	-/-
800 x 600	37,9	60,0	40,00	+/+
800 x 600	46,9	75,0	49,50	+/+
1024 x 768	48,4	60,0	65,00	-/-
1024 x 768	60,0	75,0	78,80	+/+
1280 x 1024	64,0	60,0	108,00	+/+
1280 x 1024	80,0	75,0	135,00	+/+
1152 x 864	67,5	75,0	108,00	+/+
1600 x 900	60,0	60,0	108,00	+/+
1920 x 1080	67,5	60,0	148,50	+/+
2560 x 1080	66,6	60,0	181,25	+/-
2560 x 1440 (PBP)	88,8	60,0	241,5	+/+
3840 x 1080	66,6	60,0	266,50	+/-
5120 x 1440*	43,8	30,0	231,25	+/-
5120 x 1440*	88,8	60,0	469,00	+/-

\*Требуется видеокарта, поддерживающая HDMI, DP и USB-C.

О вашем мониторе | 21

Deli

#### Электрические характеристики

Модель	U4924DW
Входные видеосигналы	<ul> <li>HDMI*/DisplayPort 1.4**, 600 мВ для каждой дифференциальной линии, входное сопротивление 100 Ом на дифференциальную пару</li> <li>Вход USB-C DP (DP-Alt режим), 600 мВ для каждой дифференциальной линии, входное сопротивление 90 Ом на дифференциальную пару</li> </ul>
Входное перем. напряжение/ частота/сила тока	100-240 В перем. тока / 50 Гц или 60 Гц ± 3 Гц / 3,6 А (тип.)
Пусковой ток	• 120 В: 40 А (макс.) при 0°С (холодный запуск)
	<ul> <li>240 В: 80 А (макс.) при 0°С (холодный запуск)</li> </ul>
Потребляемая	• 0,3 Вт (режим Выкл.) <sup>1</sup>
мощность	<ul> <li>0,3 Вт (режим ожидания)<sup>1</sup></li> </ul>
	<ul> <li>1,0 Вт (режим ожидания сети)<sup>1</sup></li> </ul>
	• 45,0 Вт (режим Вкл.) <sup>1</sup>
	• 290 Вт (макс.) <sup>2</sup>
	• 47,86 Вт (Р <sub>оп</sub> ) <sup>3</sup>
	• 151,69 кВт/час (ТЕС) <sup>3</sup>

\*Поддерживает разрешение до 5120 x 1440 (DQHD) при 60 Гц, спецификация FRL стандарта HDMI 2.1.

- \*\*HBR3/DisplayPort 1.4/DP звук поддерживается.
- <sup>1</sup> Как определено в EU 2019/2021 и EU 2019/2013.
- <sup>2</sup> Настройки макс. яркости и контрастности с макс. нагрузкой по мощности на всех разъемах USB.
- <sup>3</sup> P<sub>on</sub>: Энергопотребление в режиме Вкл. согласно определению в версии Energy Star 8.0.

TEC: Общее энергопотребление в кВт\*час - согласно определению в версии Energy Star 8.0.



Этот документ предназначен только для информирования и содержит данные, полученные в лабораторных условиях. Ваш продукт может иметь другие рабочие показатели в зависимости от программного обеспечения, компонентов и заказанных вами периферийных устройств. Мы не берем на себя обязательства по обновлению данной информации.

Поэтому потребителю не следует полагаться на эту информацию при принятии решений о допустимых параметрах электросети или иных параметрах. Мы не даем никаких гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты этой информации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот монитор сертифицирован на соответствие стандарту ENERGY STAR. Это устройство отвечает требованиям стандарта ENERGY STAR при использовании стандартных заводских настроек, которые можно восстановить, выбрав функцию "Заводские настройки" в экранном меню. Изменение стандартных заводских настроек или включение других функций может увеличить энергопотребление сверх предельных значений, установленных стандартом ENERGY STAR.



#### Физические характеристики

Модель	U4924DW
Тип сигнального кабеля	<ul> <li>Цифровой: DisplayPort, 20- контактный разъем</li> </ul>
	<ul> <li>Цифровой: HDMI, 19-контактный разъем</li> </ul>
	<ul> <li>USB (Универсальная последовательная шина): Туре-С, 24-контактный разъем</li> </ul>
	<ul> <li>USB (Универсальная последовательная шина): USB-C- на-USB-A</li> </ul>

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мониторы Dell спроектированы для оптимальной работы с видеокабелями, входящими в комплект поставки мониторов. Dell не контролирует поставщиков разных кабелей, предлагаемых на рынке, типы материалов, коннекторы и технологические процессы, используемые при изготовлении этих кабелей, поэтому Dell не гарантирует качество видео, передаваемого по кабелям, не входящими в комплект поставки мониторов Dell.

#### Размеры (со стойкой)

Высота (в поднятом положении)	520,57 мм (20,49 дюйма)	
Высота (в опущенном положении)	400,57 мм (15,77 дюйма)	
Ширина	1214,90 мм (47,83 дюйма)	
Глубина	269,14 мм (10,60 дюйма)	
Размеры (без стойки)		
Высота	365,95 мм (14,41 дюйма)	
Ширина	1214,90 мм (47,83 дюйма)	
Глубина	112,09 мм (4,41 дюйма)	
Размеры стойки		
Высота (в поднятом положении)	412,00 мм (16,22 дюйма)	
Высота (в опущенном положении)	361,80 мм (14,24 дюйма)	
Ширина	359,97 мм (14,17 дюйма)	
Глубина	269,14 мм (10,60 дюйма)	
Основание	359,97 мм (14,17 дюйма) x 264,97 мм (10,43 дюйма)	
Bec		
Вес с упаковкой	27,73 кг (61,13 Фунта)	
Вес вместе со стойкой в сборе и кабелями	16,30 кг (35,93 Фунта)	
Вес без стойки в сборе (для настенного крепления или монтажа по стандарту VESA - без кабелей)	12,15 кг (26,79 Фунта)	
Вес стойки в сборе	3,70 кг (8,16 Фунта)	



DEL

# Характеристики окружающей среды

Модель	U4924DW		
Соответствие стандартам			
• Монитор, сертифицированный по стандарту ENERGY STAR			
<ul> <li>Регистрация ЕРЕ от конкретной ст сайте www.epeat</li> </ul>	<ul> <li>Регистрация ЕРЕАТ, где это применимо. Регистрация ЕРЕАТ зависит от конкретной страны. Статус регистрации для вашей страны см. на сайте www.epeat.net.</li> </ul>		
<ul> <li>Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS)</li> </ul>			
• TCO Certified и T	CO Certified Edge		
<ul> <li>Монитор, не содержащий бромированных огнестойких добавок/ поливинилхлорида (за исключением внешних кабелей)</li> </ul>			
• Стекло, не содер	• Стекло, не содержащее мышьяк, и панель, не содержащая ртуть		
Температура			
При работе	от 0°С до 40°С (32°F до 104°F)		
Нерабочая	<ul> <li>При хранении: от -20°С до 60°С (-4°F до 140°F)</li> </ul>		
	<ul> <li>Транспортировка: от -20°С до 60°С (-4°F до 140°F)</li> </ul>		
Влажность			
При работе	от 10% до 80% (без образования конденсата)		
Нерабочая	<ul> <li>При хранении: от 5% до 90% (без образования конденсата)</li> </ul>		
	<ul> <li>Транспортировка: от 5% до 90% (без образования конденсата)</li> </ul>		
Высота			
При работе	5000 м (16404 фута) (макс.)		
Нерабочая	12192 м (40000 фута) (макс.)		
Теплорассеяние	• 989,48 британских тепловых единиц/час (макс.)		
	• 163,30 британских тепловых единиц/час (тип.)		

Dell

# Назначение контактов

# Входной разъем DisplayPort



Номер контакта	20-контактный разъем подключенного сигнального кабеля
1	ML3 (n)
2	ЗЕМЛЯ
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	ЗЕМЛЯ
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	ЗЕМЛЯ
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	ЗЕМЛЯ
12	ML0 (p)
13	ЗЕМЛЯ
14	ЗЕМЛЯ
15	AUX (p)
16	ЗЕМЛЯ
17	AUX (n)
18	Обнаружение горячего подключения
19	Re-PWR
20	+3,3 B DP_PWR

### Разъем HDMI



Номер	19-контактный разъем	
контакта	подключенного сигнального кабеля	
1	ТMDS ДАННЫЕ 2+	
2	ТMDS ДАННЫЕ 2, ЭКРАН	
3	ТМDS ДАННЫЕ 2-	
4	ТМDS ДАННЫЕ 1+	
5	ТМDS ДАННЫЕ 1, ЭКРАН	
6	ТМDS ДАННЫЕ 1-	
7	ТМDS ДАННЫЕ 0+	
8	ТМDS ДАННЫЕ 0, ЭКРАН	
9	ТMDS ДАННЫЕ 0-	
10	TMDS ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ+	
11	TMDS ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ, ЭКРАН	
12	TMDS ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ-	
13	CEC	
14	Зарезервировано (нормально	
	замкнутое состояние в устроистве)	
15	DDC ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ (SCL)	
16	DDC ДАННЫЕ (SDA)	
17	Земля DDC/CEC	
18	ПИТАНИЕ +5 В	
19	ОБНАРУЖЕНИЕ ГОРЯЧЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ	

#### Интерфейс универсальной последовательной шины (USB)

В этом разделе приводится информация о разъемах USB вашего монитора.



#### ПРИМЕЧАНИЕ: Этот монитор поддерживает сверхвысокоскоростные (10 Гбит/с) разъемы USB (USB 3.2 Gen2).

Скорость передачи	Скорость передачи данных	Поддерживаемая макс. мощность*
Сверхвысокая скорость	10 Гбит/с	4,5 Вт
Высокая скорость	480 Мбит/с	4,5 Вт
Полная скорость	12 Мбит/с	4,5 Вт

\*До 2 А на разъеме USB нисходящей передачи (разъем со значком батарейки • 🐨 ) с совместимыми устройствами ВС1.2 или обычными USB-устройствами.

USB Type-C	Описание
Видео	DisplayPort 1.4*
Данные	Сверхвысокоскоростной (10 Гбит/с) разъем USB (USB 3.2 Gen2)
Подача питания (PD)	До 90 Вт

\*HBR3/DisplayPort 1.4/DP звук поддерживается.



## Разъем USB 3.2 нисходящей передачи



Номер контакта	Название	Номер контакта	Название
	сигнала		сигнала
1	VBUS	6	StdA_SSRX+
2	D-	7	GND_DRAIN
3	D+	8	StdA_SSTX-
4	ЗЕМЛЯ	9	StdA_SSTX+
5	StdA_SSRX-	Shell	Shield

# Разъем USB Туре-С



Номер контакта	Название сигнала	Номер контакта	Название сигнала
A1	ЗЕМЛЯ	B1	ЗЕМЛЯ
A2	TX1+	B2	TX2+
A3	TX1-	B3	TX2-
A4	VBUS	B4	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
A6	D+	B6	D+
A7	D-	B7	D-
A8	SBU1	B8	SBU2
A9	VBUS	B9	VBUS
A10	RX2-	B10	RX1-
A11	RX2+	B11	RX1+
A12	ЗЕМЛЯ	B12	ЗЕМЛЯ



#### Разъемы USB

- 1 сверхвысокоскоростной (10 Гбит/с) разъем USB Туре-С (USB 3.2 Gen2) восходящей передачи (видео и данные) снизу
- 1 сверхвысокоскоростной (10 Гбит/с) разъем USB Туре-С (USB 3.2 Gen2) восходящей передачи (только данные) снизу
- 2 сверхвысокоскоростной (10 Гбит/с) разъем USB Туре-С (USB 3.2 Gen2) нисходящей передачи снизу
- 5 сверхвысокоскоростных (10 Гбит/с) разъемов USB Туре-А (USB 3.2 Gen2) нисходящей передачи снизу

Разъем питания и зарядки - разъем со значком батарейки 😴 ; обеспечивает быструю зарядку током до 2 А устройств, совместимых со спецификацией BC1.2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования функциональных возможностей сверхвысокоскоростных (10 Гбит/с) разъемов (USB 3.2 Gen2) требуется компьютер со сверхвысокоскоростными (10 Гбит/с) разъемами (USB 3.2 Gen2).

ПРИМЕЧАНИЕ: Разъемы USB монитора работают только тогда, когда монитор включен или находится в режиме ожидания. Если монитор выключить и затем снова включить, то на возобновление нормальной работы подключенных периферийных устройств может уйти несколько секунд.



### Коннектор RJ45



Контакт	Сигнал		
P1	MDI0+		
P2	MDI0-		
P3	MDI1+		
P4	MDI1-		
P5	СТ		
P6	СТ		
P7	MDI2+		
P8	MDI2-		
Р9	MDI3+		
P10	MDI3-		
Номер контакта	Оранжевый	Зеленый	
P11	-	+	
P12	+	-	
P13		+	
P14		-	

#### Установка драйвера

Установите драйвер контроллера Realtek USB GBE Ethernet, доступный для вашей системы. Его можно загрузить с сайта www.dell.com/support. Введите номер модели своего монитора в строке **Поиск**, чтобы указать продукт, и затем в разделе **Драйверы и загружаемые материалы** найдите ПО.

Макс. скорость передачи данных через сетевой порт (RJ45) через разъем USB-C: 2500 Мбит/с.

Состояние энергосбережения компьютера	Поведение компьютера после получения команды пробуждения по локальной сети (Wake-on-LAN, WOL)
Текущий режим ожидания (S0ix)	Компьютер и монитор остаются в режиме ожидания, но включается передача данных по сети.
Режим ожидания/ Сон (S3)	Включаются и компьютер, и монитор.
Гибернация (S4)	Включаются и компьютер, и монитор.
ВЫКЛ./Завершение работы (S5)	Включаются и компьютер, и монитор.

#### Функция удаленного включения (Wake-on-LAN)

ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала нужно в системе BIOS компьютера включить функцию WOL.

- ПРИМЕЧАНИЕ: Этот порт LAN совместим со стандартом 1000Base-T IEEE 802.3az и поддерживает функции МАРТ (сквозная передача МАС-адреса (напечатан на этикетке с названием модели)), пробуждения по локальной сети (Wake-on-LAN, WOL) из режима ожидания (только S3) и Загрузка UEFI\* PXE [Загрузка UEFI PXE не поддерживается на стационарных ПК Dell (за исключением OptiPlex 7090/3090 Ultra Desktop)]; эти 3 функции зависят от настроек в BIOS и версии ОС. Функционал может отличаться на ПК, изготовленных не компанией Dell.
- \*UEFI расшифровывается как Unified Extensible Firmware Interface.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функции WOL S4 и WOL S5 работают только с системами Dell, поддерживающими DPBS, и при подключении через разъем USB-C.



ПРИМЕЧАНИЕ: Любые проблемы с функцией WOL пользователь должен устранять в компьютере, а на в мониторе. После устранения проблемы подключите монитор.

Индикатор состояния разъема RJ45



Индикатор	Цвет	Описание	
Правый	Желтый или зеленый	Индикатор скорости:	
индикатор		<ul> <li>Горит желтым - 2500/1000 Мбит/с</li> </ul>	
		• Горит зеленым - 100 Мбит/с	
		<ul> <li>Не горит - 10 Мбит/с</li> </ul>	
Левый	Зеленый	Индикатор канала/активности:	
индикатор		• Мигает - порт активен.	
		<ul> <li>Горит зеленым - устанавливается подключение.</li> </ul>	
		<ul> <li>Не горит - подключение не установлено.</li> </ul>	

ПРИМЕЧАНИЕ: Кабель RJ45 не входит в стандартный комплект поставки.

#### Полоса частот видеосигнала

Хост	Видеокабель	Приорети- зация USB-C	Глубина представления цвета	Разрешение
USB-C	Кабель	Выс.скор. пер. дан.	8 разр.	5120 x 1440 при 30 Гц
Alt DP1.2)	USB-C Gen2	Высокое разрешение	8 разр.	5120 x 1440 при 60 Гц
USB-C (режим Alt DP1.4)	Кабель USB-C Gen2	Выс.скор. пер. дан.	8 разр.	5120 x 1440 при 60 Гц
		Высокое разрешение	8 разр.	5120 x 1440 при 60 Гц
HDMI 1.4	Кабель HDMI		8 разр. + 2 разр. FRC	5120 x 1440 при 30 Гц
HDMI 2.1*	Кабель HDMI		8 разр. + 2 разр. FRC	5120 x 1440 при 60 Гц
DP 1.2	Кабель DP		8 разр. + 2 разр. FRC	5120 x 1440 при 60 Гц
DP 1.4	Кабель DP		8 разр. + 2 разр. FRC	5120 x 1440 при 60 Гц

\*Поддерживает разрешение до 5120 x 1440 (DQHD) при 60 Гц, спецификация FRL стандарта HDMI 2.1.

# Скорость передачи по USB

Хост	USB-кабель восходящей передачи	Приоретиза- ция USB-C	USB-устройство, подключенное к разъему USB-А или USB-С нисходящей передачи
USB-C (режим Кабель USB-C Alt DP1.2) Gen2	Кабель USB-C	Выс.скор.пер. дан.	Поддерживается, USB 2.0/3.2 Gen2
	Высокое разрешение	Поддерживается, USB 2.0	
USB-C (режим Alt DP1.4)	Кабель USB-C Gen2	Выс.скор.пер. дан.	Поддерживается, USB 2.0/3.2 Gen2
		Высокое разрешение	Поддерживается, USB 2.0
USB-A 2.0	Кабель USB A - USB C		Поддерживается, USB 2.0
USB-A 3.2 Gen1	Кабель USB A - USB C		Поддерживается, USB 2.0/3.2 Gen1
USB-C 3.2 Gen1 (только данные)	Кабель USB-C Gen2		Поддерживается, USB 2.0/3.2 Gen1
USB-C 3.2 Gen2 (только данные)	Кабель USB-C Gen2		Поддерживается, USB 2.0/3.2 Gen2

(DØLL)

# Поддержка технологии Plug and Play

Этот монитор можно подключать к любой системе, поддерживающей технологию Plug and Play. Монитор автоматически передает на компьютер расширенные данные идентификации дисплея (EDID) с помощью протоколов DDC (канал отображения данных), чтобы компьютер мог автоматически настроить и оптимизировать параметры монитора. Большая часть параметров монитора настраиваются автоматически; при желании вы можете выбрать другие настройки. Дополнительные сведения об изменении настроек монитора см. в разделе Работа с монитором.

# Политика в отношении качества ЖК-монитора и пикселов

В процессе производства ЖК мониторов допускается фиксация одного или нескольких пикселей в неизменяемом состоянии. Эти пиксели малозаметны, и они не влияют на качество отображения или эксплуатационные характеристики монитора. Дополнительные сведения о Политике компании Dell в отношении качества мониторов и пикселов см. на веб-сайте www.dell.com/pixelguidelines.

# Эргономика

- ВНИМАНИЕ! Неправильное или слишком долгое использование клавиатуры может привести к травме.
- ВНИМАНИЕ! Длительный просмотр изображений на экране монитора может вызвать перенапряжение глаз.

Для комфортной и эффективной работы за компьютером соблюдайте следующие рекомендации при его настройке и использовании:

- Расположите компьютер так, чтобы во время вашей работы монитор и клавиатура находились прямо перед вами. Правильно расположить клавиатуру вам помогут специальные имеющиеся в продаже подставки.
- Для уменьшения риска перенапряжения глаз и возникновения болевых ощущений в шее, руках, спине или плечах из-за долгой работы за монитором соблюдайте следующие рекомендации:
  - 1. Расстояние от глаз до экрана должно составлять примерно 50 70 см (20 28 дюймов).
  - 2. После продолжительной работы за монитором часто поморгайте, чтобы увлажнить глаза, или промойте их водой.


- 3. Через каждые два часа делайте перерывы по 20 минут.
- Во время перерывов отводите взгляд от монитора и не менее 20 секунд смотрите на предметы на расстоянии примерно 20 футов.
- 5. Во время перерывов потягивайтесь, чтобы снять напряжение в шее/руках/спине/плечах.
- Когда сидите перед монитором, выбирайте такое положение, чтобы экран находился на уровне глаз или чуть ниже.
- Отрегулируйте угол наклона, контрастность и яркость монитора.
- Отрегулируйте яркость окружающего освещения (верхний свет, настольные лампы, шторы и занавески на окнах поблизости), чтобы максимально уменьшить отражения и блики на экране монитора.
- Используйте кресло с хорошей опорой для поясницы.
- Держите предплечья горизонтально, чтобы при использовании клавиатуры и мыши запястья находились в нейтральном, комфортном положении.
- Всегда оставляйте место для свободного движения рук при использовании клавиатуры и мыши.
- Держите плечевые части рук в естественном положении по обеим сторонам.
- Ноги должны ровно опираться на пол.
- Сидите так, чтобы вес ног приходился на ступни, а не на переднюю часть сиденья. Отрегулируйте высоту кресла или при необходимости используйте подставку для ног, чтобы поддерживать правильную позу.
- Меняйте виды деятельности. Попробуйте организовать свою работу так, чтобы не нужно было подолгу работать, сидя за столом. Попробуйте регулярно вставать и прохаживаться.
- Уберите из-под стола предметы, кабели и шнуры питания, которые мешают комфортно сидеть и за которые можно случайно споткнуться.



## Обращение с дисплеем и его переноска

Для обеспечения безопасности при обращении с монитором и его переноске соблюдайте следующие рекомендации:

- Прежде чем переносить или наклонять монитор, выключите компьютер и монитор.
- Отсоедините все кабели от монитора.
- Поместите монитор в оригинальную коробку с оригинальными упаковочными материалами.

DELI

• Поднимая или перенося монитор, прочно держите его за низ и боковые рамки, не прилагая чрезмерные усилия.



 Поднимая или перенося монитор, держите его экраном от себя и не давите на поверхность экрана, чтобы не поцарапать и не повредить ее.



 При перевозке монитора не подвергайте его случайной тряске или вибрации.

 Поднимая или перенося монитор, не переворачивайте его вверх дном, когда держите за основание стойки или подъемник стойки. Иначе вы можете случайно пораниться или повредить монитор.



## Руководство по обслуживанию

#### Чистка монитора

- ВНИМАНИЕ! Перед чисткой монитора прочитайте раздел Инструкции по технике безопасности и следуйте указаниям.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед чисткой монитора отсоедините шнур питания монитора от сетевой розетки.

Соблюдайте приведенные ниже указания по распаковке и чистке монитора и обращению с ним:

- Для чистки собранной стойки, экрана и корпуса монитора Dell используйте чистую ткань, слегка смоченную водой. По возможности применяйте специальную ткань для чистки экранов или растворы, подходящие для чистки экрана монитора Dell.
- После очистки поверхности стола ставьте на нее монитор Dell только после того, как убедитесь, что она полностью сухая и на ней нет влаги или чистящих средств.

△ ВНИМАНИЕ! Не используйте моющие средства или другие химические вещества, такие как бензол, разбавители, нашатырный спирт, абразивные чистящие средства, спирт или сжатый воздух.



- ВНИМАНИЕ! Использование химических веществ для чистки может нарушить внешний вид монитора, например, вызвать выцветание, появление молочной пленки на мониторе, деформацию, неравномерность отображения темных цветов и отслаивание на поверхности экрана.
- ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не разбрызгивайте чистящий раствор или даже воду прямо на поверхность монитора. Это приведет к скоплению жидкости в нижней части панели дисплея и коррозии электроники, что вызовет неустранимое повреждение. Вместо этого нанесите чистящий раствор или воду на мягкую ткань, а затем ею очистите монитор.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Повреждение монитора, вызванное применением ненадлежащих методов чистки и использованием бензола, разбавителя, аммиака, абразивных чистящих средств, спирта, сжатого воздуха или моющих средств любого типа, считается повреждением, возникшим по вине заказчика (CID). Стандартная гарантия Dell не распространяется на повреждения, возникшие по вине заказчика (CID).
  - Если после распаковки монитора заметите на нем оставшийся белый порошок, то очистите его тканью.
  - Обращаться с монитором нужно бережно, чтобы не поцарапать темный корпус монитора, так как на нем царапины более заметны, чем на светлых корпусах.
  - Для сохранения высокого качества изображения на мониторе используйте динамически меняющиеся экранные заставки и выключайте питание монитора, если он не используется.

О вашем мониторе

# Установка монитора

# Подсоединение стойки



ПРИМЕЧАНИЕ: Монитор отгружается с завода с отсоединенной стойкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Описанные ниже инструкции применимы только для стойки, входящей в комплект поставки вашего монитора. Если вы купили стойку отдельно у другого продавца, то для ее подсоединения выполните инструкции по установке, прилагаемые к этой стойке.

Порядок прикрепления стойки к монитору:

- 1. Выполните инструкции, указанные на упаковочной коробке, чтобы извлечь стойку из верхней защитной прокладки.
- 2. Извлеките подъемник стойки и основание стойки из упаковочного пакета.



- Вставьте до упора блоки на основании подставки в гнездо на стойке.
- 4. Поднимите винтовую рукоятку и поверните винт по часовой стрелке.
- 5. Плотно затянув винт, опустите винтовую рукоятку, утопив ее в углублении.



- 6. Поднимите нижнюю защитную упаковку с монитором из коробки.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Проявляйте максимальную осторожность, так как монитор очень тяжелый. Советуем поднимать и переносить монитор вдвоем.



- 7. Поднимите крышку и прикрепите стойку в сборе к монитору.
  - **а.** Вставьте два выступа сверху стойки в пазы на задней стенке монитора.
  - **b.** Нажимайте стойку, чтобы она со щелчком встала на место.
  - **с.** Поднимите монитор вместе с нижней защитной упаковкой и в вертикальное положение.



ПРИМЕЧАНИЕ: Проявляйте максимальную осторожность, так как монитор очень тяжелый. Советуем поднимать и переносить монитор вдвоем. 8. Оторвите наклейки с четырех углов нижней защитной упаковки и снимите ее с монитора.



9. Снимите обертку с монитора.



△ ВНИМАНИЕ! Не нажимайте на экран панели, когда поднимаете или переносите монитор.

## Укладка кабелей



Подключив все необходимые кабели к монитору и компьютеру (порядок подключения кабелей см. в разделе Подключение монитора), пропустите все кабели через отверстие, как показано выше.



# Наклон, разворот и регулировка по высоте и наклона вбок

ПРИМЕЧАНИЕ: Описанные ниже инструкции применимы только для подсоединения стойки, входящей в комплект поставки монитора. Если вы купили стойку отдельно у другого продавца, то для ее подсоединения выполните инструкции по установке, прилагаемые к этой стойке.

#### Наклон, разворот

Когда стойка подсоединена к монитору, можно наклонять и разворачивать монитор для максимально удобного угла обзора.



ПРИМЕЧАНИЕ: Монитор отгружается с завода с отсоединенной стойкой.

#### Регулировка по высоте

ПРИМЕЧАНИЕ: Стойка выдвигается вверх до 120 мм. Следующий рисунок показывает, как выдвинуть стойку по вертикали.



Dell

## Регулировка наклона вбок

Когда стойка подсоединена к монитору, с помощью функции регулировки наклона вбок можно повернуть монитор под нужным углом к вертикали.





# Настенное крепление/кронштейн стороннего изготовителя (покупается дополнительно)



ПРИМЕЧАНИЕ: Комплект настенного крепления/комплект кронштейна стороннего изготовителя НЕ входит в комплект поставки монитора.

∧ ВНИМАНИЕ! Не вынимайте монитор из упаковочной коробки. пока не прикрепите монтажную скобу из комплекта настенного крепления/комплекта кронштейна стороннего изготовителя.

См. инструкции, прилагаемые к крепежному кронштейну стандарта VESA.

1. Прикрепите монтажный кронштейн к монитору, затем поднимите нижнюю защитную упаковку с монитором из коробки.



**2.** Прикрепите монитор (все еще находящийся в нижней защитной упаковке) к настенному креплению/кронштейну стороннего производителя, следуя соответствующим инструкциям.



- ПРИМЕЧАНИЕ: Проявляйте максимальную осторожность, так как монитор очень тяжелый. Советуем поднимать и переносить монитор вдвоем.
  - 3. Оторвите наклейки с четырех углов нижней защитной упаковки и снимите ее с монитора.





**4.** При использовании двух мониторов, установленных один над другим, обязательно соблюдайте показанный на рисунке рекомендованный вариант ориентации панелей и рабочий угол.



ПРИМЕЧАНИЕ: При установке двух мониторов один над другим и использовании кронштейна стороннего изготовителя верхний монитор нельзя поворачивать на 180° (альбомная ориентация). Мониторы нельзя поворачивать на 90° и устанавливать в книжную ориентацию.

DELL

# Использование концентратора USB-разъемов

Если хотите использовать встроенный в монитор концентратор USBразъемов, то нажмите и затем отпустите модуль концентратора USBразъемов. Модуль концентратора USB-разъемов сдвинется вниз.



## Подключение монитора

- № ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед выполнением любых процедур, описанных в этом разделе, прочитайте раздел Инструкции по технике безопасности.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Мониторы Dell рассчитаны на оптимальную работу с кабелями Dell, входящими в комплект поставки. Dell не гарантирует качество видео и нормальную работу при использовании кабелей, изготовленных не компанией Dell.
- ИРИМЕЧАНИЕ: Перед подключением кабелей пропустите их через специальное отверстие для укладки кабелей.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Не подключайте к компьютеру одновременно все кабели.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения служат только для иллюстрации. Внешний вид компьютера может отличаться от показанного.

Порядок подключения монитора к компьютеру:

- 1. Выключите компьютер и отсоедините шнур питания.
- 2. Подключите кабель DisplayPort, HDMI или USB Type-C от монитора к компьютеру.



## Подключение кабеля DisplayPort (DisplayPort-на-DisplayPort)



### Подключение кабеля HDMI



- ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию в качестве выхода задан HDMI 2.1. Если после подключения кабеля HDMI монитор не отображает видео, отображает видео с более низким разрешением или не может обнаружить динамик монитора, то, следуя описанным ниже процедурам, измените настройку с HDMI 2.1 на HDMI 2.0 или HDMI 1.4:
  - Нажатием джойстика откройте средство запуска меню.
  - Нажатием джойстика выберите Источник сигнала 
     Либо переключением джойстика выберите Меню 
     и выделите меню Источник сигнала (см. раздел Источник сигнала).
  - Переключением джойстика выделите HDMI 1 или HDMI 2.



- Нажмите и удерживайте джойстик примерно 8 секунд, пока не появится сообщение о настройке HDMI.
- Переключением джойстика выберите нужный из предлагаемых вариантов:
  - HDMI 2.1: Настройка по умолчанию.
  - НDMI 2.0 (для Мас): Рекомендуется для устройств Мас.
  - **HDMI 1.4 (более низкое разрешение)**: Рекомендуется для устройств с разъемом HDMI 1.4.



• Нажмите джойстик, чтобы сохранить изменения.

Повторите описанные выше действия, чтобы при необходимости изменить настройки формата HDMI.

## Подключение кабеля USB Туре-С



# ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте с монитором только прилагаемый кабель USB Туре-С.

- Этот разъем поддерживает альтернативный режим DisplayPort (только стандарт DP1.4).
- Через разъем USB Туре-С, поддерживающий подачу питания (версия PD 3.0), подается питание мощностью до 90 Вт.



• Если для работы вашего ноутбука требуется более 90 Вт, а аккумулятор разряжен, то возможно, его нельзя будет запитать или зарядить через разъем USB PD этого монитора.

Подключение к монитору кабеля RJ45 (покупается дополнительно)



ПРИМЕЧАНИЕ: Кабель RJ45 не входит в стандартный комплект поставки.

Подключение высокоскоростного (10 Гбит/с) кабеля USB (USB 3.2 Gen2)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для предотвращения повреждения или утраты данных перед отсоединением кабеля от USB-разъема восходящей передачи убедитесь, что НИКАКОЙ USB-накопитель не используются компьютером, подключенным к USB-разъему нисходящей передачи монитора.

После того, как подключите кабель DisplayPort/HDMI/USB Type-C, выполните приведенные ниже инструкции, чтобы подключить кабель USB к компьютеру и завершить настройку монитора:

1. а. Подключите один компьютер: подключите разъем USB 3.2 (Gen2) Туре-С восходящей передачи (только данные) (кабель прилагается) к соответствующему разъему USB 3.2 (Gen2) компьютера.

**b.** Подключите два компьютера\*: подключите разъем USB 3.2 (Gen2) Туре-С восходящей передачи (только данные) (кабель прилагается) и разъем USB Туре-С восходящей передачи (видео и данные) (кабель прилагается) к соответствующим разъемам USB на двух компьютерах. Затем в экранном меню выберите источник восходящей передачи USB и источники входного сигнала. См. раздел USB.



- **2.** Подключите периферийные USB-устройства к разъемам USB нисходящей передачи на мониторе.
- **3.** Подключите шнуры питания компьютера(-ов) и монитора к расположенным поблизости сетевым розеткам.



### а. Подключите один компьютер



b. Подключите два компьютера

\*Если к монитору подключены два компьютера, то в экранном меню настройте параметры **USB**, чтобы управлять двумя компьютерами, используя один комплект клавиатуры и мыши, подключенных к монитору. Подробности см. в разделах USB и Настройка KVM-переключателя. △ ВНИМАНИЕ! Чтобы предотвратить падение монитора, советуем перед использованием прикрепить его к стене с помощью кабельной стяжки или тросика, которые способны выдержать вес монитора.



4. Включите монитор и компьютер(ы). Если на мониторе появится изображение, значит, установка завершена. Если изображение отсутствует, то см. раздел Типичные неполадки.

Установка монитора 55

# Функция Dell Power Button Sync (DPBS)

В вашем мониторе реализована функция Dell Power Button Sync (DPBS), позволяющая вам управлять питанием ПК нажатием кнопки питания на мониторе. Эта функция поддерживается только с платформами Dell со встроенной функцией DPBS и только при подключении через разъем USB-C.



Чтобы на платформе, поддерживающей DPBS, в первый раз убедиться, что функция DPBS работает, сначала на **Панель управления** выполните следующие действия.

ПРИМЕЧАНИЕ: DPBS поддерживает только разъем восходящей передачи USB Туре-С со значком .

1. Откройте Панель управления.





DELI

2. Выберите Оборудование и звук, затем Электропитание.



3. Перейти в раздел Системные параметры.

 A Set Control Panel > Hardware and Sound > Power Ontions > System Settings		0	Search C
Define power buttons and turn on password protection			
Choose the power settings that you want for your computer. The changes you make to the settings on the page apply to all of your power plans.	iis		
Change settings that are currently unavailable			
Power and sleep button settings			
When I press the power button: Shut down			
When I press the sleep button: Sleep			
Shutdown settings			
Turn on fast startup (recommended)			
Sleep			
Show in Power menu.			
Hibernate			
Show in Power menu.			
✓ Lock			
Show in account picture mente.			

DELL

**4.** В раскрывающемся меню **Действие при нажатии кнопки питания** вы можете выбрать подходящие варианты.

		-	ш	
← → ~ ↑ 🏽 Control Panel → Hardware and So	und > Power Options > System Settings 🗸 ರ	<i>ب</i>	Searc	h C.
Define power buttons and turn of	n password protection			
page apply to all of your power plans.	r your computer. The changes you make to the settings on t	inis		
Change settings that are currently unav	ailable			
Power and sleep button settings				
When I press the power button:	Shut down 🗸			
When I press the sleep button:	Do nothing Steep Hibernate			
Shutdown settings	Turn off the display			
Turn on fast startup (recommended	0			
This helps start your PC faster after sh Sleep	utdown. Kestart isn't affected. <u>Learn More</u>			
Show in Power menu.				
Show in Power menu.				
☑ Lock				
Show in account picture menu.				
	Save changes Can	cel		
				_
System Settings		_		-
System Settings		_		
System Settings → ~ ↑ 🇃 > Control Panel → Hardware and So	und > Power Options > System Settings 、 。	- •	Searc	h
System Settings → ~ ↑ 🏽 → Control Panel → Hardware and So Define power buttons and turn of	und > Power Options > System Settings マ さ n password protection	- 2	Searc	h (
System Settings →	und > Power Options > System Settings ~ Č n password protection ryour computer. The changes you make to the settings on t	- b P	Searc	h (
System Settings → ↑ ♦ ♦ Control Panel → Hardware and So Define power buttons and turn o Choose the power settings that you want f page angly to all of your power plane.	und > Power Options > System Settings v & n password protection ryour computer. The changes you make to the settings on t	b P	Searc	: h (
System Settings →	und > Power Options > System Settings v C n passworld protection your computer. The changes you make to the settings on t allable	- b P	Searc	h
System Settings → → ↑ ♦ Control Panel → Hardware and So Define power buttons and turno Choose the power shallow to wave for page apply to all dryour power plan. ● Change settings that are correctly unay Power and sleep button settings	und > Power Options > System Settings < 2 n password protection ryceur computer. The changes you make to the settings on to allable	this	Search	h
System Settings →  →  →  →  →  →  →  Control Panel → Hardware and Se Define power buttors and furn on Choose the power settings that you want ( page apply to all d you power plan. ← Change settings that are corrently unw Power and sleep button setting:	und > Power Options > System Settings v 2 n password protection ryceur computer. The changes you make to the settings on the laikable	- P	Searc	h
System Settings →  →  →  →  →  →  →  Control Panel → Hardware and Se Define power buttons and furm on Choose the power settings thay our water page apply to all d your power plans. →  Consectings that all corrently unaw Power and Steep button settings ↓ When I press the power button: ↓ When I press the steep button:	und > Power Options > System Settings v 2 n password protection your computer. The changes you make to the settings on the shitleble Shut down v Steep v	- his	Searc	h
System Settings   System Settings   Control Panel + Hardware and Sic  Define power buildons and hum o  Conset by pawer buildons and hum o  Were and sleep buildons  Were and hum o	und > Power Options > System Settings v & n password protection your computer. The changes you make to the settings on to aliable Stute down v Seegen v Do nothing	- his	Searc	h
System Settings  System Settings  Control Panel  Setting Panel  Control Panel  Setting power buttoms and furm of Conset the power articing that securemy unive Consets experiments of the power and setting that are commently unive Power and sleep bottoms estings  Wen I press the sleep bottom  Suddom settings  Inter on fast satisfup foresameded  Thin begas arty work for lease that pressment of the starty power  Inter on fast satisfup foresameded  Thin begas arty work for lease that pressment of the starty work  Inter on fast satisfup foresameded  Thin begas arty work for lease that pressment of the starty work  Inter on fast satisfup foresameded  Thin begas arty work for lease that pressment of the starty work foresameded  Thin begas arty work foresamedd  Thin begas arty work fo	and > Power Options > System Settings	this	Search	h
System Settings	und > Power Options > System Settings v C n password protection your computer. The changes you make to the settings on t sitable Shut down v Seeg v Do nothing term te	this	Search	h
System Settings  →	und > Power Options > System Settings > 2 n password protection ryour computer. The changes you make to the settings on t allable Shut down > Steep > Do nothing Team off the display down. Retart in it directed, com More	this	Search	h
System Settings  →  →	and > Power Options > System Settings v C n password protection your computer. The changes you make to the settings on the aitable Stud down v Seep v Do nothing Recommendent Build Setting Setting Setting Setting Setting Setting Setting Setting Setting Setting Setting Setting Setting	this	Search	h
System Settings  →	und > Power Options > System Settings v 2 n password protection rycur computer. The changes you make to the settings on t altable Shut down v Bo nething The nether the stepsy fun of the stepsy	- P	Search	h
System Settings  System Settings  Control Panel + Hardware and Sco  Define power buttoons and turno o  Choose the power settings that way over the page setting that are contendy uses  Control Setting that are contendy uses  When I press the sleep buttoo.  Studiown setting  Mean I press the sleep buttoo.  Studiown setting  Studiown	und > Power Options > System Settings v C n password protection your computer. The changes you make to the settings on t aitable Shut down v Steep v Do nothing Them of the flagty down. Relist isn't affected, can hiter	р р	Search	h
System Settings  →   →	und > Power Options > System Settings v 2 n password protection your computer. The changes you make to the settings on the shaked Shut down v Seer v Do nothing v Seer v Helmost com a set of the set of the set of the set of the set of the set	ь Р	Search	h
System Settings	und > Power Options > System Settings v 0 n password protection your computer. The changes you make to the settings on t shake Shut down v Steep Do nething Holeman Peter and Peter Settings Holeman Peter and Peter Settings Holeman Peter and Peter Settings	₽ hhis	Search	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
System Settings  Control Panel + Hardware and Set  Define power buttons and turno o  Choose the power buttons and turno o  Choose the power settings that you want for page apply to all of your power plant.  Control of the power button settings  Whon I press the sleep button  Studiown setting  Studiown setting  Studiown refuse  Studiown refower  Studiown refower	and > Power Options > System Settings v C n password protection your computer. The changes you make to the settings on the sitable Stut down v Seeg. Do nothing there are display uddown. Restart on t affected. Learn Mare	b P	Search	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
<ul> <li>System Setting:</li> <li>Southol Panel &gt; Hardware and Sc</li> <li>Define power buttons and turn or Choose the power buttons and turn or Choose the power acting that are currently unaver of the set of</li></ul>	und > Power Options > System Settings v C n password protection your computer. The changes you make to the settings on t alable Shat down v Step Dosting Telemate The of the tage by Head of the set of the set of the set of the set Telemate the set of the set of the set of the set of the set Telemate the set of the set	his	Search	) )

ПРИМЕЧАНИЕ: Не выбирайте вариант "Действие не требуется", иначе кнопка питания монитора не сможет синхронизироваться с состоянием электропитания ПК. Подключение монитора для использования функции DPBS в первый раз



Для настройки функции DPBS в первый раз:

- 1. Убедитесь, что ВЫКЛЮЧЕНО питание и ПК, и монитора.
- 2. Нажмите кнопку питания монитора, чтобы ВКЛЮЧИТЬ монитор.
- 3. Подключите кабель USB-C от ПК к монитору.
- **4.** Питание и монитора, и ПК ВКЛЮЧИТСЯ обычным образом. Если нет, то нажмите кнопку питания либо на мониторе, либо на ПК, чтобы загрузить систему.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что для функции Dell Power Button Sync установлено значение Вкл. См. раздел Dell Power Button Sync.

# Использование функции DPBS

# Пробуждение по кабелю USB-C

При подключении кабеля USB-C состояние монитора/ПК будет меняться так:



\*Не все ПК Dell поддерживают пробуждение через монитор.

\*После подключения кабеля USB-C, возможно, нужно будет сдвинуть мышь или нажать клавишу на клавиатуре, чтобы вывести систему/монитор из состояния сна или гибернации.

При нажатии кнопки питания монитора или кнопки питания ПК состояние монитора/ПК будет меняться так:



ПРИМЕЧАНИЕ: Функцию Power Button Sync можно включать или отключать с помощью экранного меню. См. раздел Dell Power Button Sync.

 Когда питание и ПК, и монитора ВКЛЮЧЕНО, нажмите и 4 секунды удерживайте кнопку питания монитора, после чего на экране появится вопрос, хотите ли завершить работу ПК.



 Когда питание и ПК, и монитора ВКЛЮЧЕНО, нажмите и 10 секунд удерживайте кнопку питания монитора, после чего будет завершена работа ПК.



### Подключение монитора для использования USB-C

Если у ПК Dell\* два разъема USB-C, то состояние питания каждого подключенного монитора будет синхронизироваться с ПК.

Например, когда первоначально питание ПК и двух мониторов ВКЛЮЧЕНО, то нажатие кнопки питания на Мониторе 1 или на Мониторе 2 приведет к ВЫКЛЮЧЕНИЮ ПК, Монитора 1 и Монитора 2.

\*Обязательно убедитесь, что ПК Dell поддерживает функцию DPBS.

# ПРИМЕЧАНИЕ: DPBS поддерживает только разъем восходящей передачи USB Туре-С со значком .





Dell

Убедитесь в том, что для функции **Dell Power Button Sync** установлено значение ВКЛ. (см. раздел <u>Dell Power Button Sync</u>). Если первоначально питание ПК и двух мониторов ВЫКЛЮЧЕНО, то нажатие кнопки питания на Мониторе 1 или на Мониторе 2 приведет к ВКЛЮЧЕНИЮ ПК, Монитора 1 и Монитора 2.



DELL

# Защита монитора с помощью замка Kensington (покупается дополнительно)

Гнездо замка безопасности находится в нижней части монитора (см. Гнездо замка безопасности). Прикрепите монитор к столу с помощью замка Kensington.

Дополнительные сведения об использовании замка Kensington (продается отдельно) см. в документации из комплекта поставки замка.



ПРИМЕЧАНИЕ: Изображение приведено только для иллюстрации. Внешний вид замка может отличаться от показанного.



## Снятие стойки монитора



🚺 ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы не поцарапать ЖК-экран во время отсоединения стойки, положите монитор на мягкую чистую поверхность и действуйте осторожно.

ИРИМЕЧАНИЕ: Следующие шаги описывают порядок снятия стойки, входящей в комплект поставки монитора. Если вы снимаете стойку, купленную у другого продавца, то выполните инструкции по установке, прилагаемые к этой стойке.

Чтобы снять стойку, выполните следующие действия:

- 1. Положите монитор на мягкую ткань или подстилку.
- 2. Нажмите и удерживайте кнопку отсоединения стойки на задней стенке дисплея.
- 3. Поднимите стойку в сборе и отсоедините ее от монитора.



# Работа с монитором

## Включите питание монитора

Нажмите кнопку Питание, чтобы включить монитор.



## Использование управляющего джойстика

Для регулировки параметров в экранном меню используйте джойстик на задней стенке монитора.



- 1. Нажмите кнопку джойстика, чтобы открыть главное экранного меню.
- **2.** Для перемещения между пунктами нажимайте джойстик вверх/вниз/ влево/вправо.
- **3.** Снова нажмите кнопку джойстика для подтверждения настроек и выхода.

DELI

Джойстик	Описание
P	<ul> <li>Когда отображается экранное меню, нажмите эту кнопку для подтверждения выбора и сохранения настроек.</li> </ul>
	<ul> <li>Когда экранное меню не отображается, нажмите эту кнопку для открытия главного экранного меню. См. раздел Доступ к системе меню.</li> </ul>
	• Для перемещения в 2 направлениях (вправо и влево).
← () →	• Переместите вправо для входа в подменю.
	<ul> <li>Переместите влево для выхода из подменю.</li> </ul>
1	• Для перемещения в 2 направлениях (вверх и вниз).
Ŏ	<ul> <li>Перемещение между пунктами меню.</li> </ul>
ţ	<ul> <li>Увеличение (вверх) или уменьшение (вниз) значения выбранного параметра в меню.</li> </ul>

При нажатии кнопки джойстика появляется экранная строка состояния, отображающая текущие настройки некоторых экранных функций.



В следующей таблице описываются функции средства запуска меню:

	Значок средства запуска меню	Описание	
1	Функциональная клавиша/	Нажимайте этот значок для выбора предустановленного цветового режима из списка.	
	готовые режимы		



2	Функциональная клавиша/Яркость/ контрастность	Нажимайте этот значок для регулировки уровней яркости и контрастности.
3		Нажимайте этот значок для установки <b>PIP/PBP</b> .
	Функциональная клавиша/PIP/PBP	
4	(0)	Нажимайте этот значок для переключения источников, подключенных к USB-разъемам
	Функциональная клавиша/	восходящей передачи, в режиме <b>PIP/PBP</b> .
	Переключатель USB	
5	Ð	Нажимайте этот значок для установки Источник сигнала.
	Функциональная	
	клавиша/	
6		нажмите этот значок, чтооы открыть
	Меню	системе меню.
7	×	Нажмите этот значок, чтобы закрыть экранное меню.
	Выход	

#### Использование кнопок навигации

Когда активно главное экранное меню и вы нажимаете джойстик для настройки параметров, под экранным меню появляются следующие кнопки навигации.



Изменив настройки, перед переходом к другому меню или выходом из экранного меню нажмите джойстик, чтобы сохранить изменения.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для выхода из текущего пункта меню и возврата к предыдущему меню нажмите джойстик влево.

### Использование экранного меню

#### Доступ к системе меню

ПРИМЕЧАНИЕ: Изменив настройки, перед переходом к другому меню или выходом из экранного меню нажмите джойстик, чтобы сохранить изменения.

Значок	Меню и подменю		Описание		
	Яркость/ контрастность	Используйте это меню, чтобы активировать настройку параметров <b>Яркость/контрастнос</b>			
		UltraSharp 49 Monitor			
		<ul> <li>Яркость / контрастность</li> <li>Источник сигнала</li> </ul>	¢	ø	
		€у Цвет ⊊ Экран ⊡ Р!Р/РВР	-	-	
		() USB С]Ф Аудио			
		<ul> <li>В Меню</li> <li>☆ Персонализация</li> <li>Вругое</li> </ul>			
	Яркость	Параметр <b>Яркость</b> позволяет регулировать яркость подсветки.			
		Нажимайте джойс яркости или нажи уменьшения ярко	стик вверх для у майте джойсти сти (мин. 0 / ма	увеличения к вниз для кс. 100).	

	Контрастность	Сначала отрегулируйте параметр <b>Яркость</b> , затем при необходимости отрегулируйте параметр <b>Контрастность</b> . Нажимайте джойстик вверх для увеличения контрастности или нажимайте джойстик вниз для уменьшения контрастности (мин. 0 / макс. 100). Параметр <b>Контрастность</b> регулирует степень различия между темными и светлыми участками на экране монитора.
3	Источник сигнала	Меню Источник сигнала позволяет выбрать кужный видеосигнал для подключения к конитору.
	USB-C	Выбирайте вход <b>USB-C ᠅ 90W</b> , когда используете разъем USB Туре-С. Для подтверждения выбора нажмите джойстик.

DP	Выберите вход <b>DP</b> , если используете разъем DisplayPort (DP). Для подтверждения выбора нажмите джойстик.
HDMI 1	Выберите вход <b>НDMI 1</b> , если используете

HDMI 1 Выберите вход HDMI 1, если используете разъем HDMI 1. Для подтверждения выбора нажмите джойстик.

DØLL

HDMI 2	Выберите вход <b>HDMI 2</b> , если используете разъем HDMI 2. Для подтверждения выбора нажмите джойстик.
Автовыбор	Включив эту функцию, вы сможете проводить поиск доступных источников входного сигнала.
Автовыбор для USB-C	Вы можете использовать функцию Автовыбор для USB-C, чтобы:
	<ul> <li>Запрос при неск.входах: всегда выводится сообщение "Переключение на видеовход USB-C", чтобы вы могли выбрать, переключаться или нет.</li> </ul>
	<ul> <li>Да: всегда переключаться на видеовход USB-C (без запроса), когда подключен кабель USB Type-C.</li> </ul>
	• <b>Нет</b> : никогда не переключаться автоматически на видеовход USB-C, когда подключен кабель USB Type-C.
	ПРИМЕЧАНИЕ: Функция Автовыбор для USB-C доступна только при включенном
	параметре Автовысор.
Переименова- ние входов	Позволяет выбрать имя входа для выбранного источника входного сигнала. Возможные варианты: ПК, ПК 1, ПК 2, Laptop, Laptop 1, и Laptop 2.
Переименова- ние входов	Позволяет выбрать имя входа для выбранного источника входного сигнала. Возможные варианты: ПК, ПК 1, ПК 2, Laptop, Laptop 1, и Laptop 2. ПРИМЕЧАНИЕ: Для входа с функцией Зарядка через USB-C нужно после переименования сохранить значение мощности в ваттах, например, РС 1 🛱 90W (ПК 1 🛱 90 Вт).
Переименова- ние входов	Позволяет выбрать имя входа для выбранного источника входного сигнала. Возможные варианты: ПК, ПК 1, ПК 2, Laptop, Laptop 1, и Laptop 2. ПРИМЕЧАНИЕ: Для входа с функцией Зарядка через USB-С нужно после переименования сохранить значение мощности в ваттах, например, РС 1 ⇔ 90W (ПК 1 ⇔ 90 Вт). ПРИМЕЧАНИЕ: Имена входов в предупреждающих сообщениях и окнах КVM и Сведения об экране не будут изменены.



# Нажмите **Цвет**, чтобы отрегулировать цветовой режим.





#### Готовые режимы

Цвет

Позволяет выбирать готовые цветовые режимы из списка.

881	UltraSharp 49 Monitor			
0	Яркость / контрастность			
þ	Источник сигнала			
٩				
Ţ	Экран	Готовые режимы	Кино	
	PIP/PBP		Игра	
٢	USB	Сбросить прат		\$
K]+	Аудио	oupour o quer	Цветовов пространство	
	Меню			Ś
☆	Персонализация		Обычнадает	
E	Другое			
				ζ Выход

- Стандарт: Загрузка параметров цвета, используемых в мониторе по умолчанию. Этот предустановленный режим используется по умолчанию.
- Кино: Загрузка параметров цвета, оптимальных для просмотра фильмов.

DELI
Готовые режимы	<ul> <li>Игра: Загрузка параметров цвета, оптимальных для большинства игровых приложений.</li> </ul>
	• Цвет. темпер.: Вы можете выбрать цветовую температуру: 5000К, 5700К, 6500К, 7500К, 9300К и 10000К. Для подтверждения выбора нажмите джойстик.
	<ul> <li>Цветовое пространство: Служит для установки цветового пространства:</li> </ul>
	- sRGB: соответствует 100% sRGB.
	- Rec.709: соответствует 100% Rec.709.
	<ul> <li>DCI-P3: воспроизводит 98% цветового стандарта DCI-P3 цифрового кино.</li> </ul>
	- <b>Display P3</b> : воспроизводит 98% стандарта Display P3.
	<b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Если выбрать профиль ICC цветового пространства на ПК, то экранное
	меню монитора не изменится автоматически на соответствующее цветовое пространство.
	<b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Если в качестве цветового пространства выбрать <b>DCI-P3</b> , то для
	освещенности подсветки по умолчанию будет установлено значение 48 кд/м <sup>2</sup> (тип.). Вы можете
	вручную отрегулировать освещенность
	разделе <b>Яркость / контрастность</b> в экранном меню.
	<ul> <li>Обычн.цвет: Ручная настройка параметров цвета.</li> </ul>
	Нажатием джойстика вверх или вниз отрегулируйте значения цвета и создайте ваш собственный готовый цветовой режим.



Формат цвета	Служит для уста	ановки режима і	видеовхода:		
на входе	<ul> <li>RGB: Выберите этот вариант, если ваш монитор подключен к компьютеру (или медиаплееру) при помощи кабеля USB Туре-С, DisplayPort или HDMI.</li> </ul>				
	<ul> <li>YCbCr: Выбе медиаплеера</li> </ul>	рите этот вариа есть только вы	нт, если у вашего ход YCbCr.		
	Для подтверж джойстик.	кдения выбора н	нажмите		
	(recu) UltraSharp 49 Monitor				
	<ul> <li>уркость / контрастность</li> <li>Метоници силиала</li> </ul>				
	Экран				
	PIP/PBP		✓ RGB		
	Ó USB		YCbCr		
	<b>К]</b> • Аудио	Сбросить цвет			
	🗉 Меню				
	🟠 Персонализация				
	Другое				
			< Выход		

Оттенок	Эта функция позволяет придавать видеоизображению зеленый или фиолетовый оттенок. Применяется для настройки нужного телесного оттенка. Нажатием джойстика вверх или вниз отрегулируйте оттенок (0 - 100). ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировка параметра Оттенок возможна только при выборе готового режима Кино или Игра.
Насыщен- ность	Эта функция позволяет регулировать насыщенность цвета видеоизображения. Нажатием джойстика вверх или вниз отрегулируйте насыщенность (0 - 100). ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировка параметра Насыщенность возможна только при выборе готового режима Кино или Игра.

(D&LL)

 Сбросить цвет	Сброс настрое восстановлен	ек цвета монит ие заводских на	ора астр	и оек.
Экран	Используйте м изображений.	иеню <b>Экран</b> дл	я ре	гулировки
	UltraSharp 49 Monitor			
	Яркость / контрастность			
	• Источник сигнала			
	С. Цвет			
	🖵 Экран			
	PIP/PBP			
	U USB	Выравн. цветопрд.		Выкл. Ø
	П Меню	Dell Power Button Sync		выс.скор.пер. дан.
	🖒 Персонализация			
	III Другое			
Формат	Регулировка с	рормата (соотн	оше	ния сторон)

Формат	Регулировка формата (соотношения сторон) изображения: <b>32:9</b> , <b>Автоизмен. размера</b> , <b>4:3</b> или <b>1:1</b> .
Резкость	Эта функция позволяет настраивать резкость изображения.
	Нажатием джойстика вверх или вниз отрегулируйте резкость (0 - 100).
Время отклика	Для параметра <b>Время отклика</b> можно установить значение <b>Выкл.</b> , <b>Нормальный</b> или <b>Быстро</b> .
Выравн. цветопрд.	Выберите настройки выравнивания цветопередачи экрана. Параметр <b>Выравн.</b> <b>цветопрд.</b> позволяет отрегулировать различные зоны экрана по отношению к центру для достижения равномерной яркости и цвета по всему экрану.

#### Позволяет назначить приоритет для передачи Приоретизация USB-C данных либо с высоким разрешением (Высокое разрешение), либо с высокой скоростью (Выс.скор.пер. дан.) при использовании разъема USB Type-C/DisplayPort. Если текущая платформа поддерживает DP 1.4 (HBR3), то используйте Выс.скор.пер. дан. для максимально эффективного отображения видео с высокой скоростью передачи данных. Если текущая платформа поддерживает DP 1.2 (HBR2) или ниже, то выберите Высокое разрешение для максимально эффективного отображения видео при снижении скорости передачи данных по сети.



Dell Power Button Sync	Включение или выключение функции Dell Power Button Sync. Если выбрать Выкл., то функция Power Button Sync отключится.
	<b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Если выбрать Выкл., то функция Wake-on-Connect останется активной. Когда будет обнаружено подключение к разъему USB-C, компьютер включится.
Сброс изобр.	Сброс всех настроек дисплея и восстановление заводских значений для всех параметров.

DELI



#### PIP/PBP

Эта функция выводит на экран второе окно с изображением от другого источника.





Главное	Вспом. окно				
окно	USB-C	DP	HDMI 1	HDMI 2	
USB-C	X	√	√	√	
DP	✓	Х	✓	✓	
HDMI 1	✓	✓	X	✓	
HDMI 2	<ul> <li>✓</li> </ul>	√	✓	X	

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В режиме PBP (две картинки рядом) изображения будут отображаться в центре экрана, а не во весь экран.

Режим PIP/PBP	Установите для режима <b>PIP/PBP</b> (картинка в картинке/картинка рядом с картинкой) нужный
	вариант: 🛄 (50% - 50%), 💾 (РІР1 мелкое),
	🗔 (PIP2 мелкое), 🗔 (PIP3 мелкое), 🗀 (PIP4
	мелкое), 🗀 (PIP1 крупное), 🗁 (PIP2 крупное),
	🗇 (PIP3 крупное) или 😐 (PIP4 крупное).
	Эту функцию можно отключить, выбрав <b>Выкл.</b>
PIP/PBP (под)	Выберите нужный из разных видеосигналов, который можно подключить к монитору для отображения во вспомогательном окне PIP/PBP.
Переключа- тель USB	Нажмите для переключения источников, подключенных к восходящим разъемам USB, в режиме PIP/PBP.

Dell

	Переключение видео	Выберите, чтобы переключать видео между главным окном и вспомогательным окном в режиме PIP/PBP. Отрегулируйте контрастность изображения в режиме PIP/PBP.		
	Контраст (под)			
		Нажимайте джойстик вверх для увеличения контрастности или нажимайте джойстик вниз для уменьшения контрастности.		
	Разделение экрана (DP/	Выберите, чтобы разделить экран на два виртуальных экрана.		
	USB-C)	<b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Доступно только при использовании источников входного сигнала USB-C или DP.		
0	USB	Вы можете назначить USB-разъем восходящей передачи для входных сигналов (DP, HDMI 1 и HDMI 2), а USB-разъем нисходящей передачи монитора (например, клавиатуры и мыши) использовать для текущих входных сигналов при подключении компьютера к любому одному из разъемов восходящей передачи. При использовании только одного разъема восходящей передачи будет активен подключенный разъем восходящей передачи.		
		Image: Sprotter / Sources		

USB	ПРИМЕЧАНИЕ: Для предотвращения повреждения или утраты данных перед сменой USB-разъемов восходящей передачи убедитесь, что НИКАКОЙ USB-накопитель не используются компьютером, подключенным к USB-разъему нисходящей передачи монитора.
Режим Ethernet-	Позволяет установить режим Ethernet- коммутатора:
коммутатора	<ul> <li>Привязать к КVМ: При переключении KVM</li> <li>USB также переключается и Ethernet.</li> </ul>
	<ul> <li>Запрос, когда КVМ-пер-ли: При переключении KVM USB пользователю предлагается решить, нужно ли также переключать и Ethernet.</li> </ul>
	<ul> <li>Переключить вручную: При переключении KVM USB Ethernet не переключится.</li> </ul>
Ethernet- коммутатор	Переключение Ethernet вручную.
Смотреть инструкцию КVМ	Выберите этот вариант и следуйте инструкциям, если хотите подключить несколько компьютеров к монитору и использовать одну настройку клавиатуры и мыши.
Сбросить USB	Сброс всех настроек в меню <b>USB</b> и установка для них стандартных заводских значений.

(D&LL

Аудио

**L** 

<b>661</b>	UltraSharp 49 Monitor			
O.	Яркость / контрастность			
þ	Источник сигнала			
٩	Цвет			
Ţ	Экран	Гланиость		
	PIP/PBP	пинамик	Bra	
	USB	Сбросить звих		
	Меню			
	Персонализация			
Ħ	Другое			
				< Выход



Служит для настройки громкости динамиков.
Нажатием джойстика вверх или вниз отрегулируйте уровень громкости (0 - 100).
Служит для включения или отключения функции динамика.
Выберите этот вариант, чтобы восстановить стандартные настройки звука.



Меню

Выберите этот параметр для настройки параметров экранного меню, например, языка экранного меню, времени отображения экранного меню на экране и т.д.

<b>Det</b>	UltraSharp 49 Monitor		
Ō.	Яркость / контрастность		
Þ	Источник сигнала		
6	Цвет	9 THE	Рисский
Ţ	Экран	Прозрачность	
Ξ	PIP/PBP	Таймер	
à	USB	Блокировка	
¢]	Аудио	Сброс меню	
	Персонализация		
H	Другое		
			< Выход



Язык	Можно выбрать один из восьми языков экранного меню: Английский, Испанский, Французский, Немецкий, Португальский бразильский, Русский, Упрощенный китайский или Японский.
Прозрачность	Выберите этот параметр, чтобы изменить прозрачность меню нажатием джойстика вверх или вниз (мин. 0 / макс. 100).
Таймер	Задание продолжительности отображения меню на экране после последнего нажатия кнопки. Нажатием джойстика вверх или вниз отрегулируйте значение параметра с шагом в 1 секунду в диапазоне от 5 до 60 секунд.



Блокировка Блокировка кнопок управления на мониторе позволяет предотвратить доступ посторонних людей к органам управления. Кроме того, она позволяет предотвратить случайную активацию, когда несколько мониторов установлены рядом друг с другом.

2 Z	UltraSharp 49 Monitor			
Đ.	Яркость / контрастность			
Þ	Источник сигнала			
⇔	Цвет			
Ţ	Экран	Прозранность	Кнолии меню	
	PIP/PBP	Таймар	Кнопка питачия	
	USB		Кнопки меню и питания	
	Аудио	Сбросмено		
		Coput Menio		
	Персонализация			
	Другое			
				< Выход



- Кнопки меню: Все функции джойстика блокируются, доступ пользователя к ним становится невозможен.
- Кнопка питания: блокируется только кнопка Питание, доступ пользователя к ней становится невозможен.
- Кнопки меню и питания: блокируются и джойстик, и кнопка питания, доступ пользователя к ним становится невозможен.

Настройка по умолчанию: Откл.

Альтернативный способ блокировки [для кнопок Меню/функций]: Для установки параметров блокировки можно также нажать джойстик вверх/ вниз/влево/вправо и удерживать 4 секунды.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для разблокировки кнопки (кнопок) нажмите джойстик вверх/вниз/влево/ вправо и удерживайте 4 секунды.

Dél

	Сброс меню	Сброс всех настроек в меню <b>Меню</b> и установка для них стандартных заводских значений.									
	Персонализа- ция	Image: With a Sharp 49 Monitor	Функциональная клавница 1 Функциональная клавница 2 Функциональная клавница 3 Функциональная клавница 4 Функциональная клавница 5 Индикатор хиологи питания Зарядка через USB с 900 Другая зарядка USB Быстрое пробужд. Сброонть личные настроёни	<ul> <li>Переключатель US8</li> <li>Источник сигнала</li> <li>Готовые режимы</li> <li>Ярность / контрастность</li> <li>Режим РРУ/РВР</li> <li>Вилл. в реж. Вкл.</li> <li>Выжл. а реж. Вкл. Ø</li> <li>Выжл. Ø</li> </ul>							
-	Функциональ- ная клавиша 1 Функциональ-	Можно выбрать функцию <b>Готовые режимы</b> ,									
-	ная клавиша 2 Функциональ- ная клавиша 3	Яркость / контрастность, Источник сигнала, Формат, Режим PIP/PBP, Переключатель USB, Ethernet-коммутатор, Переключение видео,									
	Функциональ- ная клавиша 4	Разделение экрана (DP/USB-C) и для ее запуска назначить функциональную клавишу.									
	Функциональ- ная клавиша 5										
	Индикатор кнопки питания	Позволяет включить или отключать индикатор питания для экономии энергии.									
-	Зарядка через USB-C Ҿ 90W	Позволяет включа Зарядка через U когда монитор вы	ать или откли SB Type-C во ключен.	очать функцию <b>сегда включена</b> ,							
	Другая зарядка USB	Вы можете включа зарядки через раз Туре-С нисходяще находится в режи	ать или отклі въемы USB Т ей передачи, ме ожидания	ючать функцию Гуре-А и USB , когда монитор а.							

Быстрое пробужд.	Позволяет включать или отключать функцию быстрого пробуждения монитора.				
Сбросить личные настройки	Сброс всех на установка дл значений.	астроек в меню П я них стандартнь	<b>Іерсонализация</b> и ых заводских		
Другое	Выберите это настройки эк Кондициони	от вариант, чтобы ранного меню, та <b>рование ЖКД</b> и <sup>-</sup>	і отрегулировать кие как <b>DDC/CI</b> , так далее.		
	<ul> <li>Ф. Яркость / контрастность</li> <li>Источник сигнала</li> <li>Цвет</li> </ul>	Сведения об экране DDC/Cl	Выберите∽ Э Вкл.		
	с экран П РІР/РВР О́ US8		<ul> <li>Выкл.</li> <li>хооооох</li> <li>хооооох</li> </ul>		
	<ul> <li>К)* Аудио</li> <li>Ш Меню</li> <li></li></ul>		Выберите∽ ENERGYSTAR <sup>®</sup>		
			C Borop C ⊘ O O		
Сведения об экране	Отображение	е текущих настро	ек монитора.		

#### DDC/CI

Функция **DDC/CI** (канал данных дисплея/ командный интерфейс) позволяет настраивать параметры монитора (яркость, цветовой баланс и т.д.) с помощью программы, установленной на компьютере. Эту функцию можно отключить, выбрав **Выкл.** Включите эту функцию для расширения возможностей использования и оптимальной работы монитора.

<b>8</b> 51	UltraSharp 49 Monitor		
0	Яркость / контрастность		
Þ	Источник сигнала		
6	Цвет		
Ţ	Экран		
	PIP/PBP		
	USB	Выкл.	
	Аудио		
	Меню		
	Персонализация		
		<1	Зыход



#### Кондиционирование ЖКД экране. Длительные остаточные изображения на экране. Длительность выполнения программы зависит от интенсивности остаточного изображения. Эту функцию можно включить, выбрав **Вкл.**





Прошивка	Отображение версии прошивки (встроенного ПО) вашего монитора.		
Сервисный номер	Отображение сервисного номера вашего монитора. Эта строка позволит вам узнать номер телефона службы поддержки, проверить состояние гарантии, обновить драйверы на веб-сайте Dell и так далее.		



Самодиагно- стика	Нажмите джойстик, чтобы запустить процесс самодиагностики.						
	<ol> <li>Когда проь экран.</li> </ol>	оявляется серый					
	<ol><li>Вниматель отсутствия</li></ol>	ьно осмотрите э і дефектов.	жран на предм	ет			
	3. Нажмите д на красны	экрана измени	тся				
	<ol> <li>Осмотрите дефектов.</li> </ol>	е экран на преді	мет отсутствия	I			
	<ol> <li>Повторите шаги 3 и 4, чтобы проверить засветку экрана зеленым, синим, черны белым и отображение текста.</li> </ol>						
	Проверка закон текстом. Для вн	нчится, когда от ыхода снова нах	кроется экран жмите джойсти	С 1К.			
Сброс др.	Сброс всех нас для них станда	троек в меню <b>Д</b> ртных заводски	<b>ругое</b> и устано х значений.	вка			
Заводские настройки	Для всех параметров готовых режимов восстанавливаются стандартные заводски значения. Они также являются настройкан тестов ENERGY STAR <sup>®</sup> .						
	UltraSharp 49 Monitor						
	. Яркость / контрастность						
	• Источник сигнала						
	6. Цвет						
	ц экран П ыр/рар	Кондиционирование жкд	> выкл. хххххх				
	O USB						
	<b>Ц</b> • Аудио						

Ш Меню
Персонализация





#### Предупреждающее сообщение на экране

Если некоторые режимы разрешения не поддерживаются, то на экране появится следующее сообщение:



Это сообщение означает, что монитор не может синхронизироваться с сигналом, принятым с компьютера. Диапазоны частот строчной и кадровой разверток, поддерживаемые этим монитором, см. в разделе Технические характеристики монитора. Рекомендуется режим 5120 х 1440.

Перед отключением функции **DDC/CI** на экране появится следующее сообщение:





При первой регулировке параметра **Яркость** появится следующее сообщение:



ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбрать Да, то это сообщение не появится в следующий раз при изменении настроек параметра Яркость.

Когда вы в первый раз будете менять значение по умолчанию для функций энергосбережения, таких как Выравн. цветопрд., Зарядка через USB-C 🗢 90W, Другая зарядка USB или Быстрое пробужд., появится следующее сообщение:



ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбрать Да для любой одной из перечисленных выше функций, то это сообщение не появится в следующий раз при изменении параметров этих функций. При выполнении сброса до исходных заводских значений это сообщение появится снова.

DEL

Перед активацией функции **Блокировка** вы увидите следующее сообщение:



#### ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщение может незначительно отличаться в зависимости от выбранных настроек.

При переходе монитора в Режим ожидания появится следующее сообщение:



Активируйте компьютер и выведите монитор из режима сна, чтобы открыть Экранное меню.

Экранное меню доступно только в обычном режиме работы. В зависимости от выбранного источника входного сигнала при нажатии любой кнопки, кроме **Кнопки питания**, в режиме ожидания на экране появится следующее сообщение:





Активируйте компьютер и монитор, чтобы открыть Экранное меню.

#### ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщение может незначительно отличаться в зависимости от подключенного источника входного сигнала.

Если выбрать входной сигнал USB Type-C, DisplayPort или HDMI, когда соответствующий кабель не подключен, то откроется следующее плавающее диалоговое окно.



## ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщение может незначительно отличаться в зависимости от подключенного источника входного сигнала.

Когда на мониторе в качестве входа выбран DP/HDMI и кабель USB Туре-С подключен к ноутбуку, поддерживающему альтернативный режим DP, при включенном параметре Автовыбор для USB-С появится следующее сообщение.



При выборе Заводские настройки появится следующее сообщение:



Dell

При выборе Да появится следующее сообщение.



92 Работа с монитором

Когда вы переключаете Переключатель USB с ПК 1 на ПК 2, а для **Режим Ethernet-коммутатора** установлено значение **Запрос, когда КVМ-пер-ли**, появится следующее сообщение:





Если выбрать "Нет, больше не спрашивать", то Режим Ethernetкоммутатора изменится на "Переключить вручную". Если выбрать "Да, больше не спрашивать", то Режим Ethernet-коммутатора изменится на "Привязать к KVM". При включении функции **Разделение экрана (DP/USB-C)** появится следующее сообщение:



Дополнительные сведения см. в разделе Поиск и устранение неполадок.



#### Настройка максимального разрешения

# ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги могут незначительно отличаться в зависимости от вашей версии Windows.

Порядок установки максимального разрешения монитора:

B Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1:

- **1.** Только для Windows 8 и Windows 8.1: нажмите плитку Рабочий стол для переключения на классический рабочий стол.
- **2.** Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите пункт **Разрешение экрана**.
- **3.** Если вы подключили более одного монитора, то обязательно выберите **U4924DW**.
- 4. Щелкните раскрывающийся список Разрешение экрана и выберите 5120 x 1440.
- 5. Нажмите ОК.

B Windows 10 и Windows 11:

- **1.** Правой кнопкой нажмите рабочий стол и выберите Параметры экрана.
- **2.** Если вы подключили более одного монитора, то обязательно выберите **U4924DW**.
- 3. Щелкните раскрывающийся список Разрешение экрана и выберите 5120 x 1440.
- 4. Нажмите Сохранить изменения.

Если не увидите вариант 5120 x 1440, то обновите драйвер видеокарты до самой последней версии. В зависимости от того, какой у вас компьютер, выполните одну из следующих процедур:

Если у вас компьютер или ноутбук Dell:

• Откройте веб-страницу https://www.dell.com/support, введите ваш сервисный тег и загрузите новейший драйвер для видеокарты.

Если у вас компьютер или ноутбук другого производителя (не Dell):

- Зайдите на веб-сайт службы поддержки своего компьютера и загрузите новейший драйвер для видеокарты.
- Зайдите на веб-сайт производителя видеокарты и загрузите новейший драйвер для видеокарты.

## Настройка КVМ-переключателя

Встроенный KVM-переключатель позволяет управлять 2 компьютерами, используя один комплект клавиатуры и мыши, подключенных к монитору.

а. При подключении HDMI + USB-C (только данные) к компьютеру 1 и DP + USB-C (видео и данные) к компьютеру 2:



ПРИМЕЧАНИЕ: В настоящее время подключения через USB Туре-С поддерживают только передачу данных.

Убедитесь в том, что в пункте USB для параметра HDMI выбрано USB-C2 ⊷ и для параметра DP выбрано USB-C1 ⇔ 90W.

(St	UltraSharp 49 Monitor			
0	Яркость / контрастность			
¢	Источник сигнала	Назначить DP -		USB-C1 🖶 90W
⊜	Цвет	Назначить НОМІ 1 -	· 、	USB-C2
Ţ	Экран	Hashaurt- HDMI 2-		LISB.C2
Ξ	PIP/PBP			2000 02
		Режим Епепескоммутатора		Запрос, когда кумчтерчи
€]*	Аудио	Етлегнет-коммутатор		высерите 🗸
	Меню	Смотреть инструкцию КVМ		Выберите 🗸
습	Персонализация	Сбросить USB		
FT	Другое			
]				





DELI

b. При подключении HDMI + USB-C (только данные) к компьютеру 1 и USB-C (видео и данные) к компьютеру 2:



ПРИМЕЧАНИЕ: В настоящее время подключение через USB-C (видео и данные) поддерживает передачу видео и данных.

Убедитесь, что для параметра USB для HDMI выбран USB-C2 🦡 .





ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении к разным источникам входного видеосигнала, которые не показаны выше, используйте этот же метод для задания правильных значений для USB для сопряжения разъемов.



## Настройка функции Авт. КVМ

Для настройки функции Авт. КVM для вашего монитора выполните следующие инструкции:

1. Для параметра Режим РІР/РВР выберите Выкл.

83	UltraSharp 49 Monitor				
Ö.	Яркость / контрастность				
( <del>1</del> )	Источник сигнала				
3	Цвет				
Ŗ	Экран				
	USB				
	Аудио				
	Меню				
	Персонализация				
H	Другое				
					<b>∢</b> Выход
				$\bigcirc$	

**2.** Для параметра **Автовыбор** выберите **Вкл.**, а для параметра **Автовыбор для USB-С** выберите **Да**.

Bit	UltraSharp 49 Monitor						
0	Яркость / контрастность						
		USB-C 🛱 90W					
6	Цвет						
Ţ	Экран	HDMI 1					
	PIP/PBP	HDMI 2					
	USB			Выкл.			
Ľ,	Аудио	Автовыбор для USB-C					
	Меню	Переименование входов					
	Персонализация	Сбросить источник сигнала					
Ħ	Другое						
						< Вых	рД



DELI

Dett	UltraSharp 49 Monitor		
÷0	Яркость / контрастность		
		USB-C 🛱 90W	
\$	Цвет		
Ţ	Экран 🗸		Запрос при неск.входах
Ξ	PIP/PBP		
	USB		Нет
	Аудио		
	Меню		
	Персонализация		
E	Другое		
			< выход
			$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$

3. Проверьте правильность сопряжения разъемов USB и видеовходов.

<b>Det 1</b>	UltraSharp 49 Monitor		
Ö.	Яркость / контрастность		
¢	Источник сигнала	Назначить DP -	LISB-02 #4%
3	Цвет	Hashaunts HOMI 1	1188.(2) etta
Ţ	Экран	Hashaumts HDMI 2 -	10 800 miles (2) 4800
	PIP/PBP	Devent Filterent versteren	2000 02 · 4
		Режим Епенескоммунатора	Запрос, когда кумитерии
¢	Аудио	Ethernet-Kommyrarop	выберите 🗸
	Меню	Смотреть инструкцию кум	высерите 🗸
	Персонализация	Сбросить USB	
Ħ	Другое		
			< Выход



ПРИМЕЧАНИЕ: Для подключения через USB Туре-С (видео и данные) дополнительная настройка не требуется.

D&LI

## Настройка iMST

Когда монитор подключен к компьютеру/ноутбуку через входной разъем USB-C или DP, можно использовать функцию Разделение экрана (DP/ USB-C) для разделения экрана дисплея на два виртуальных экрана.









## Поиск и устранение неполадок

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед выполнением любых процедур, описанных в этом разделе, прочитайте раздел Инструкции по технике безопасности.

### Самопроверка

Монитор поддерживает функцию самопроверки, с помощью которой можно проверить правильность работы монитора. Если монитор правильно подключен к компьютеру, но изображение на мониторе остается темным, то запустите функцию самопроверки монитора, выполнив следующие действия:

- 1. Выключите и компьютер, и монитор.
- 2. Отсоедините видеокабель от разъема на задней стенке компьютера.
- 3. Включите монитор.

Если монитор работает правильно, но на него не поступает видеосигнал, то на экране появится плавающее диалоговое окно (на черном фоне). В режиме самопроверки индикатор питания продолжает гореть белым. В зависимости от выбранного входного сигнала на экране будет время от времени всплывать одно из следующих окон.



ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщение может незначительно отличаться в зависимости от подключенного источника входного сигнала.

- **4.** Это окно также появляется во время нормальной работы системы в случае отсоединения или повреждения видеокабеля.
- **5.** Выключите монитор и снова подключите видеокабель; затем включите и компьютер, и монитор.

Если экран монитора остается пустым после выполнения вышеуказанной процедуры, проверьте видеоконтроллер и компьютер, т.к. в работе монитора неполадки отсутствуют.



## Использование джойстика для блокировки/ разблокировки кнопок

#### Блокировка кнопки питания и кнопок джойстика

Вы можете заблокировать кнопки джойстика и кнопку питания, чтобы предотвратить доступ к экранному меню и/или выключение питания монитора.

Для блокировки кнопок:

 Переместите джойстик вверх или вниз или влево или вправо и удерживайте примерно 4 секунды, пока не появится всплывающее меню.



- 2. Выберите один из следующих вариантов:
  - Кнопки меню: Все функции джойстика блокируются, доступ пользователя к ним становится невозможен.
  - Кнопка питания: блокируется только Кнопка питания, доступ пользователя к ней становится невозможен.
  - Кнопки меню и питания: блокируются и джойстик, и Кнопка питание, доступ пользователя к ним становится невозможен.



DEL

Для разблокировки кнопки (кнопок) нажмите джойстик **вверх** или **вниз** или **влево** или **вправо** и удерживайте 4 секунды. Для разблокировки кнопки(-ок) нажмите значок **Разблокировать**.



## Зарядка через USB Туре-С всегда включена

Монитор позволяет заряжать ноутбук или мобильные устройства по кабелю USB Туре-С даже при выключенном питании монитора. Дополнительные сведения см. в разделе Зарядка через USB-С 90W.

Текущую версию встроенного ПО можно проверить в разделе Прошивка. Если это недоступно, то зайдите на сайт поддержки Dell и загрузите новейшую версию установщика приложений (**Monitor Firmware Update Utility.exe**), затем выполните инструкции по обновлению встроенного ПО, приведенные в Руководстве пользователя: www.dell.com/U4924DW.

DEL

#### Типичные неполадки

В следующей таблице приведены общие сведения о возможных проблемах с монитором и решения по их устранению:

Признаки	Что происходит	Возможные решения
Нет видеоизображения/ индикатор питания не горит	Отсутствует изображение	<ul> <li>Проверьте правильность и надежность подключения видеокабеля от компьютера к монитору.</li> </ul>
		<ul> <li>Проверьте исправность сетевого шнура питания, подключив его к другому устройству.</li> </ul>
		<ul> <li>Убедитесь, что Кнопка питания нажата полностью.</li> </ul>
		<ul> <li>Убедитесь в том, что источник входного сигнала правильно выбран в меню Источник сигнала.</li> </ul>
Нет видеоизображения/ индикатор питания	Отсутствует изображение или экран неяркий	<ul> <li>Увеличьте значения яркости и контрастности с помощью экранного меню.</li> </ul>
горит		<ul> <li>Выполните процедуру самопроверки монитора.</li> </ul>
		<ul> <li>Проверьте, не погнуты и не повреждены ли контакты разъема видеокабеля.</li> </ul>
		<ul> <li>Запустите процедуру встроенной диагностики.</li> </ul>
		<ul> <li>Убедитесь, что в меню Источник сигнала выбран правильный вход.</li> </ul>

Deell

Плохая фокусировка	Изображение нечеткое, размытое или двоится	•	Не используйте удлинители видеокабеля. Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения.
		•	измените разрешение видео в соответствии с форматом изображения.
Дрожащее/ неустойчивое видеоизображение	Неустойчивое изображение или смещение	•	Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения.
	изображения	•	Проверьте факторы влияния окружающей среды.
		•	Установите монитор в другое место и проверьте работу устройства в другой комнате.
Не поджигаются некоторые пиксели	На ЖК-экране видны точки	•	Включите и снова выключите питание.
		•	Технология изготовления ЖК- экранов допускает наличие не поджигающихся пикселей.
		•	Дополнительные сведения о Политике компании Dell в отношении качества мониторов и пикселей см. на веб-сайте поддержки Dell: http://www.dell.com/ pixelquidelines.

Состояние пикселей не меняется	На ЖК-экране видны яркие точки	<ul> <li>Включите и снова выключите питание.</li> <li>Технология изготовления ЖК-экранов допускает наличие не поджигающихся пикселей.</li> <li>Дополнительные сведения о Политике компании Dell в отношении качества мониторов и пикселей см. на веб-сайте поддержки Dell: http://www.dell.com/pixelguidelines.</li> </ul>
Проблемы с яркостью	Слишком яркое или тусклое изображение	<ul> <li>Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения.</li> <li>Отрегулируйте значения яркости и контрастности с</li> </ul>
Геометрическое искажение	Экран отцентрирован неправильно	<ul> <li>Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения.</li> </ul>
Горизонтальные/ вертикальные линии	На экране видны одна или несколько линий	<ul> <li>Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения.</li> </ul>
		<ul> <li>Запустите функцию самопроверки монитора и проверьте, появляются ли эти линии и в режиме самопроверки.</li> </ul>
		<ul> <li>Проверьте, не погнуты и не повреждены ли контакты разъема видеокабеля.</li> </ul>
		<ul> <li>Запустите процедуру встроенной диагностики.</li> </ul>

Проблемы с синхронизацией	Искаженное или "рваное" изображение на экране	•	Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения. Запустите функцию самопроверки монитора и проверьте, появляются ли эти искажения на экране и в режиме самопроверки. Проверьте, не погнуты и не повреждены ли контакты разъема видеокабеля. Перезагрузите компьютер в безопасном режиме.
Проблемы безопасности	Видны искры или дым	•	Не предпринимайте никаких действий. Немедленно обратитесь в компанию Dell.
Нерегулярные неполадки	Монитор неправильно работает при включении и выключении	•	Проверьте правильность и надежность подключения видеокабеля от компьютера к монитору. Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения. Запустите функцию самопроверки монитора и проверьте, возникает ли эта нерегулярная проблема и в режиме самопроверки.

Deell

Отсутствует цвет	Отсутствует цвет в изображении	<ul> <li>Выполните процедуру самопроверки монитора.</li> </ul>
		<ul> <li>Проверьте правильность и надежность подключения видеокабеля от компьютера к монитору.</li> </ul>
		<ul> <li>Проверьте, не погнуты и не повреждены ли контакты разъема видеокабеля.</li> </ul>
Неверная цветопередача	Неправильный цвет на изображении	<ul> <li>Попробуйте включить другие</li> <li>Готовые режимы в экранном меню Цвет.</li> <li>Отрегулируйте значения</li> <li>R/G/B в разделе Обычн.цвет</li> <li>в экранном меню Цвет.</li> </ul>
		<ul> <li>Для параметра Формат цвета на входе измените значение на RGB или YCbCr/ YPbPr в экранном меню настроек Цвет.</li> </ul>
		<ul> <li>Запустите процедуру встроенной диагностики.</li> </ul>
На мониторе долго сохраняется остаточное изображение от статичной картинки	На экране видна слабая тень статичного изображения	<ul> <li>Задайте выключение экрана через несколько минут бездействия. Эти параметры можно настроить в разделе Параметры питания (Windows) или Энергосбережение (Mac).</li> <li>Либо используйте динамическую заставку.</li> </ul>
#### Неполадки, характерные для данного изделия

Признаки	Что происходит		Возможные решения
Слишком мелкое изображение на экране	Изображение выводится в центре экрана, но не заполняет всей области просмотра	•	Проверьте параметр <b>Формат</b> в экранном меню <b>Экран</b> .
		•	Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения.
Не удается настроить монитор с помощью кнопок на передней панели	Экранное меню не отображается	•	Выключите монитор, отсоедините шнур питания, затем снова подсоедините его и включите монитор.
		•	Проверьте, не заблокировано ли экранное меню. Если оно заблокировано, то для его разблокировки переместите джойстик вверх/вниз/влево/ вправо и удерживайте 4 секунды (дополнительные сведения см. в разделе Блокировка).
Входной сигнал отсутствует при нажатии элементов управления	Нет изображения, индикатор горит белым	•	Проверьте источник входного сигнала. Подвигав мышь или нажав любую клавишу на клавиатуре, убедитесь, что компьютер не перешел в режим ожидания.
		•	Проверьте правильность подключения сигнального кабеля. При необходимости отключите и снова подключите сигнальный кабель.
		•	Сбросьте настройки компьютера или видеопроигрывателя.

Изображение заполняет не весь экран	Изображение не вписывается в экран по высоте или ширине	•	В зависимости от различных форматов видео (соотношения сторон) DVD-дисков изображение может вписываться или не вписываться в экран. Запустите процедуру встроенной диагностики.
Нет видеосигнала на разъеме HDMI/ DisplayPort/USB Type-C	При подключении некоторых адаптеров/док- станций к этому разъему отсутствует видео при отсоединении/ подсоединении кабеля Thunderbolt от ноутбука	•	Отсоедините кабель HDMI/ DisplayPort/USB Туре-С от адаптера/док-станции, затем подсоедините кабель HDMI/ DisplayPort/USB Туре-С к ноутбуку.
Выводить изображение с разрешением 5120 x 1440 при 30 Гц на разъеме HDMI	На панели управления графикой нельзя выбрать 5120 х 1440 при 60 Гц на разъеме HDMI	•	Для поддержки разрешения 5120 x 1440 при 60 Гц проверьте, поддерживает ли разъем HDMI стандарт HDMI 2.1.
Монитор выводит изображение с разрешением 3840 x 1080 при 60 Гц	На панели управления графикой нельзя выбрать разрешение 5120 х 1440	•	Для поддержки разрешения 5120 х 1440 при 60 Гц платформа должна иметь любой один из следующих разъемов: <b>1.</b> DP 1.2 или выше. <b>2.</b> Туре-С с поддержкой альтернативного режима DP 1.2 или выше. <b>3.</b> HDMI 2.1.

(DØLL)

При использовании видеокарты монитор выводит изображения с разрешением 3840 x 1080 при 60 Гц	и Нельзя выбрать кользовании 5120 х 1440 при веокарты 60 Гц при нитор выводит использовании бражения с процессора Intel решением Gen10 или ниже и 0 х 1080 при Драйвера графики Гц Intel x.7584 и выше.	•	Компания Intel отключила поддержку режима 5К в Graphic Driver x.7584 и выше, поэтому пользователи должны установить Registry Patch Windows, которое включает поддержку режима 5К с Graphic Driver x.7584. Загрузить это Registry Patch можно с веб- сайта https://www.dell.com/ support/home/us/en/04/product- support/product/dell-u4924dw- monitor/drivers.		
		•	Установите/переустановите драйвер графики Intel версии до x.7584.		
Нет подключения к сети	Подключение к сети пропало или неустойчиво	•	Убедитесь, что для параметра Приоретизация USB-C установлено значение Выс.скор.пер. дан. Не выключайте дисплей во время подключения к сети.		

Dell

## Неполадки, связанные с интерфейсом универсальной последовательной шины (USB)

Признаки	Что происходит		Возможные решения
Интерфейс USB не работает	Периферийные USB-устройства не работают	•	Убедитесь, что монитор включен.
		•	Отключите и снова подключите кабель восходящей передачи к компьютеру.
		•	Отключите и затем снова подключите периферийные USB-устройства (к разъему нисходящей передачи).
		•	Выключите и затем снова включите монитор.
		•	Перезагрузите компьютер.
		•	Для некоторых USB-устройств, например, внешнего переносного жесткого диска, требуется более высокая сила тока; подключите такое устройство напрямую к компьютеру.
Через разъем USB Туре-С не подается питание	Зарядка периферийных ие USB-устройств невозможна	•	Проверьте совместимость подключаемых устройств со спецификацией USB-C. Разъем USB Туре-С поддерживает USB 3.2 Gen2 и выход 90 Вт.
		•	Используйте только кабель USB Type-C, входящий в комплект поставки вашего монитора.

Deell

Сверхвысокоско- ростной (10 Гбит/с) разъем USB (USB 3.2 Gen2) работает мед- ленно	Периферийные устройства со сверхвысокоско- ростным (10 Гбит/с) разъемом USB (USB 3.2 Gen2) работают мед- ленно или вообще не работают	•	Проверьте, поддерживает ли ваш компьютер сверхвысокоскоростной (10 Гбит/с) разъем USB (USB 3.2 Gen2).
		•	Некоторые компьютеры одновременно оборудованы разъемами USB 3.2, USB 2.0 и USB 1.1. Убедитесь, что используется соответствующий разъем USB.
		•	Отключите и снова подключите кабель восходящей передачи к компьютеру.
		•	Отключите и затем снова подключите периферийные USB-устройства (к разъему нисходящей передачи).
		•	Перезагрузите компьютер.
Беспроводные периферийные USB-устройства перестают работать, когда подключено устройство с разъемом USB 3.2	Беспроводные периферийные USB-устройства реагируют медленно или работают только при уменьшении расстояния между ними и приемником	•	Увеличьте расстояние между периферийным устройством USB 3.2 и USB-приемником сигналов беспроводной связи. Расположите USB-приемник сигналов беспроводной связи как можно ближе к беспроводному периферийному USB- устройству.
		•	С помощью удлинительного USB-кабеля расположите USB-приемник сигналов беспроводной связи как можно дальше от разъема USB 3.2.

### Проблемы с динамиками

Конкретные симптомы	Что происходит	Возможные решения
Не слышно Вообще ничего • звука из не слышно внешних динамиков	<ul> <li>Выключите монитор, отсоедините от него шнур питания, снова подсоедините его и затем включите монитор.</li> </ul>	
		<ul> <li>Проверьте правильность подключения звукового кабеля между гнездом линейного аудиовыхода и внешним динамиком.</li> </ul>
		<ul> <li>Отсоедините и затем снова подсоедините звуковой кабель от гнезда линейного аудиовыхода к внешнему динамику.</li> </ul>
		<ul> <li>Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения.</li> </ul>

(Dell

## Нормативная информация

# Уведомления о соответствии требованиям Федеральной комиссии по связи США (ФКС) (только для США) и другая нормативная информация

Уведомления о соответствии требованиям ФКС и другую нормативную информацию см. на веб-сайте www.dell.com/regulatory\_compliance.

#### База данных Европейского Союза по продуктам для поиска данных о классе энергоэффективности и информационных листовок

U4924DW: https://eprel.ec.europa.eu/qr/1367150

DELL

## Связь с компанией Dell

Для обращения в компанию Dell по вопросам продажи, технической поддержки или обслуживания покупателей см. раздел www.dell.com/contactdell.



ПРИМЕЧАНИЕ: Услуги различаются в зависимости от страны и типа продукта, поэтому некоторые услуги могут быть недоступны в вашей стране.



🛿 ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет активного подключения к Интернету, то контактные сведения можно найти в счете на покупку, упаковочном листе, квитанции или в каталоге продуктов Dell.

